



# **B. MANUEL D'UTILISATION**

B.1. Introduction	8
B.1.1. Présentation de K-Réa	8
B.1.2. Conventions	9
B.1.2.1. Unités	9
B.1.2.2. Projets double-écran	10
B.1.2.3. Conventions de signes	10
B.1.2.4. Conventions relatives aux actions du phasage	10
B.1.3. Extension des fichiers de données K-Réa v4	11
B.2. Présentation générale de l'interface	12
B.2.1. Fenêtre de lancement	12
B.2.2. Fenêtre principale	13
B.2.3. Les menus	14
B.2.3.1. Menu Fichier	14
B.2.3.2. Menu Données	15
B.2.3.3. Menu Assistants	15
B.2.3.4. Menus Calculer/Résultats/Vérifications	
B.2.3.5. IVIENU AIDE	
B.2.3.7. Beccourcis clavier	17 18
B 2 3 8 Menus contextuels	18
B.2.4. La barre de boutons et les lignes de menu.	
B.2.5. Procédure dobale de définition d'un nouveau projet	
B.2.6. Fonctionnement de l'updater	24
B 3 Les données du projet	25
B 3.1 Titre et Ontions	25
B 3 1 1 Ontions générales	25
B.3.1.2. Boîte de dialogue de définition des coefficients partiels	
B.3.2. Définition des couches de sol	
B.3.2.1. Boîte de dialogue de définition des caractéristiques des sols	
B.3.2.2. Assistants à la détermination des coefficients de poussée et butée	
des terres	
B.3.2.3. Assistant de détermination des coefficients $k_{ac}$ et $k_{pc}$	
B.3.2.4. Assistants a la determination du coefficient de reaction	
B.3.3. DETINITION de l'ecran	41 41
B 3 3 2 Assistants nour la détermination de la rigidité de l'écran	41 12
D.0.0.2. Assistants pour la determination de la rigidite de l'éciáli	



<ul> <li>B.3.4. Saisie des données pour les projets double-écran</li> <li>B.3.4.1. Titres et options (cas double-écran)</li> <li>B.3.4.2. Définition des couches de sol pour un double-écran</li> </ul>	49 49 50
B.3.4.3. Définition des caractéristiques des deux écrans	50
B.3.5. Définition des cas de charges	51
B.4. Définition du phasage	53
B.4.1. Présentation	53
B.4.2. Cadre de gestion des phases	54
B.4.3. Cadre de choix des actions	57
B.4.4. Cadre de définition des actions	60
B.4.5. Validation / Calcul / Résultats	61
B.4.6. Définition du phasage pour un projet de type « Ecran Simple »	62
B.4.6.1. Projets sans vérifications ELU	62
B.4.6.2. Projets avec verifications ELU	63
B.4.7. Definition du phasage pour un projet de type « Double-Ecran »	65
B.5. Description des actions définies au cours du phasage	66
B.5.1. Action hydraulique	67
B.5.2. Actions « Travaux »	68
B.5.2.1. Excavation	00
B.5.2.3. Pose de blindage (Berlinoise)	73
B.5.3. Caractéristiques des sols	74
B.5.3.1. Redéfinition des couches de sol	74
B.5.3.2. Diagramme de pressions imposees B.5.3.3. Poussée réduite	
B 5 4 Caractéristiques de l'écran	70
B.5.4.1. Modification de la rigidité de l'écran	78
B.5.4.2. Modification de la structure de l'écran	79
B.5.5. Ancrages et appuis	79
B.5.5.1. Tirant	79
B.5.5.2. Buton B.5.5.3. Encastrement	83
B.5.5.4. Lierne circulaire	88
B.5.5.5. Appui surfacique	91
B.5.5.6. Liaison linéique	92
B.5.5.7. Liaison suffacique (dalle)	94
B.5.6. Chargement sur le sol et l'ecran B 5.6.1. Surcharge de Caguot	96
B.5.6.2. Surcharge de Boussinesg	98
B.5.6.3. Surcharge de Graux	101
B.5.6.4. Force linéique	103
B.5.6.5. Moment lineique B.5.6.6. Charge trapézoïdale	105
B 5 7 Actions automatiques	109
B.5.7.1. Options MEL (Méthode aux Equilibres Limites)	109
B.5.7.2. Options ELU (MISS)	111
B.5.8. Séisme (calcul sismique)	112
B.6. Calculs et résultats	113
B.6.1. Présentation générale	113



B.6.1.1. Calcul	113
B.6.1.2. Organigramme des calculs	113
B.6.1.3. Résultats pour un calcul sans vérifications ELU	114
B.6.1.4. Cas d'un calcul avec vérifications ELU	114
B.6.2. Calcul sans vérifications ELU	115
B.6.2.1. Résultats disponibles dans la fenêtre principale de K-Réa	115
B.6.2.2. Fenêtre des résultats / Onglet « Données »	116
B.6.2.3. Fenêtre de résultats / Onglet « Synthèse des résultats »	116
B.6.2.4. Fenêtre des résultats / Onglet(s) « Enveloppe »	117
B.6.2.5. Résultats par phase : représentation graphique	118
B.6.2.6. Résultats par phase : tableaux de valeurs	120
B.6.3. Calcul avec vérifications ELU (résultats principaux)	121
B.6.3.1. Fenêtre principale	121
B.6.3.2. Résultats ELS par phase	123
B.6.3.3. Résultats ELU par phase : calcul MEL (écran autostable)	123
B.6.3.4. Résultats ELU par phase : calcul MISS (écran ancré)	125
B.6.4. Vérifications ELU	127
B.6.4.1. Vérification du défaut de butée	129
B.6.4.1.1. Cas d'un écran ancré (calcul MISS)	129
B.6.4.1.2. Cas d'un écran autostable (calcul MEL)	130
B.6.4.2. Vérification de l'équilibre vertical de l'écran	131
B.6.4.2.2. Cas d'un écran autostable (calcul MEL)	132
B.6.4.3. Vérification de la stabilité du massif d'ancrage (Kranz)	133
B.6.5. Projets double-écran	134
B.6.5.1. Résultats principaux	134
B.6.5.2. Vérifications ELU	136
B.6.6. Export des résultats sous format de fichiers texte	136
B.6.6.1. Lecture du fichier 01-KR_ELS_Wall	136
B.6.6.2. Lecture du fichier 02-KR_ELS_Reactions	138
B.6.6.3. Lecture du fichier 03-KR_ELU_MISS_Wall	138
B.6.6.4. Lecture du fichier 04-KR_ELU_Reactions	139
B.6.6.5. Lecture du fichier 05-KR_ELU_MEL_F_Wall	140
B.6.6.6. Lecture du fichier 05-KR_ELU_MEL_D_Wall	140
B.7. Impressions	141
B.7.1. Projets de type écran simple sans vérifications à l'ELU	141
B 7 2 Projets de type écran simple avec vérifications à l'ELU	142
P.7.2. Projete de type Columbin ple avec vermoations à l'Éléctron	۲
	144



# TABLE DES FIGURES

Figure B 1 : Exemples de projets « écran simple »	8
Figure B 2 : Exemples de projets « double-ectair /	0
Figure B 4 : Fenêtre principale	12
Figure B 5 : Menu principal	14
Figure B.6 : Menu Fincipal	1 <del>4</del> 1/
Figure B 7 : Options du programme	
Figure B 7 : Options du programme	. 15
Figure B 8 . Menu Donnees	15
Figure B 10 : Monu Calcul/Pásultate	10
Figure B 10 : Meriu Calcul/Resultats	10
Figure D 11 . Menu de gestien du nhosege	
Figure B 12 : Menu Aide	
Figure B 13 : Menu contextuel du tableau de récultate	10
Figure B 14 : Menu contextuel du tableau de définition des couches de sol	
Figure D 15 : Menu contextuel du tableau de definition des couches de sol	20
Figure D 10. Flojel double-ecidit. Liste d'actions	23
Figure B 17 . Boite de dialogue « Title et Options » (projet éclan simple)	20
Figure B 10 : Boîte de dialogue « Options de calcul avancées »	20 20
Figure B 19 . Boite de dialogue des correctóristiques des courbes de sel	20
Figure B 20. Boile de dialogue des caracteristiques des couches de sol	ა∪ იი
Figure B 21. Tables de poussee et de bulee des terres de Reriser et Absi	
Figure B 22 : Calcul des coefficients de poussée par la méthode du com de Coulomb	
Figure B 23 . Calcul des coefficients de poussee par la methode de Rankine	
Figure B 24 : Calcul des coefficients K <sub>ac</sub> /K <sub>pc</sub>	30
Figure B 25 : Calcul du coefficient de reaction - Methode de Balay selectionnee	3/
Figure B 26 : Determination du parametre rneologique $\alpha$	37
Figure B 27 : Figure d alde pour la definition du parametre dimensionnel a	38
Figure B 28 : Calcul du coefficient de reaction - Methode de Schmitt selectionnee	39
Figure B 29 : Determination du coefficient de reaction a partir des abaques de Chadeissoi	n 39
Figure B 30 : Unoix des couleurs pour les couches de sol	40
Figure B 31 : Definition de l'ecran : paroi rectiligne (a gaucne) et paroi circulaire (a droite)	1.41
Figure B 32 : Determination du produit El pour les parois planes continues	42
Figure B 33 : Determination de EI et Rc pour les parois cylindriques continues	42
Figure B 34 : Determination du produit El pour les pieux circulaires en beton	43
Figure B 35 : Determination du produit El par unite de longueur pour les profiles metalliqu	Jes44
Figure B 36 : Determination du produit El par unite de longueur pour les pieux mixtes	46
Figure B 37 : Catalogue des palplanches Arcelorivittal	47
Figure B 38 : Schema type d'une paiplanche de type « Standard Z »	48
Figure B 39 : Schema type d'une paiplanche de type « Standard U »	48
Figure B 40 : Schema type d'un rideau combine	48
Figure B 41 : Schema type d'un rideau a redans	48
Figure B 42 : Boite de dialogue « Litre et Options » (projet double ecran)	49
Figure B 43 : Boîte de dialogue des caractéristiques des couches de sol – Projet double	50
	50
Figure B 44 : Fenetre de definition de l'ecran – Projet double-ecran	50
Figure B 45 : Fenetre de definition des familles et des combinaisons de charges	51
Figure B 46 : Fenetre de Resultats permettant l'acces aux résultats par combinaisons de	
	52
Figure B 47 : Fenetre de Verifications a l'EC7 permettant l'accès aux résultats par	<b>F</b> 0
combinaisons de charges	52
Figure B 48 : Fenetre principale – Gestion du phasage	53
Figure B 49 : Zones de gestion du phasage	54



Figure B 50 : Menu de gestion du phasage	54
Figure B 51 : Onglet « Commentaires »	55
Figure B 52 : Onglet « Paramétrage du dessin »	55
Figure B 53 : Onglet Paramétrage du dessin (exemples de paramètres d'affichage de	
certaines actions)	
Figure B 54 · Cadre de choix des actions pour une phase de calcul	57
Figure B 55 : Sélection de l'action Buton	
Figure D 55 : Définition des noremètres d'une action	
Figure D 50 . Deminicon des parametres d'une action	
Figure B 57 : Indications sur l'origine d'invalidités de saisle	59
Figure B 58 : Cadre de choix des actions pour une phase de calcul (cas d'un projet avec	
verifications ELU)	59
Figure B 59 : Cadre de définition des actions (exemple d'une excavation)	60
Figure B 60 : Phase initiale	62
Figure B 61 : Création et affichage de la phase 1 d'un projet	63
Figure B 62 : Exemple de données supplémentaires pour les projets avec vérifications EL	U
dans le cas d'une phase où l'écran est considéré comme autostable	64
Figure B 63 : Proiet double-écran : choix de l'Ecran 1 / Ecran 2	65
Figure B 64 : Projet double-écran : affichage des actions propres à chaque écran	65
Figure B 65 : Exemple de définition d'un gradient hydraulique	67
Figure B 66 : Cadre de définition de l'action hydraulique	
Figure B 67 : Définition des conditions hydrauliques : régime hydrostatique (à gauche) et	
aredient hydroulique (à dreite)	60
Gradient hydraulique (a droite)	00
Figure B 68 : Definition d une excavation	68
Figure B 69 : Definition d'une excavation sous forme de taius (a gauche) ou de risberme (a	a
droite)	69
Figure B 70 : Figures d'aide pour une action de remblaiement après une géométrie de typ	е
talus (à gauche) ou de type risberme (à droite)	70
Figure B 71 : Zone de définition d'un remblaiement	71
Figure B 72 : Possibilité d'importer les propriétés d'une couche de sol définie précédemme	ent71
Figure B 73 : Fenêtre de définition du sol de remblaiement	72
Figure B 74 : Cadre de définition de la pose de blindage	73
Figure B 75 : Fenêtre pour redéfinir une couche de sol en cours de phasage	74
Figure B 76 : Définition d'un diagramme de pressions imposées	76
Figure B 77 · Cadre de définition de l'action poussée réduite	77
Figure B 78 · Cadre de modification de l'écran	78
Figure B 79 : Zone de définition de la rehausse de l'écran (à gauche) ou de son	
approfondissoment (à droite)	70
Figure P 80 : Comportement d'un tirant avec précentrainte	
Figure B 60 . Comportement d'un tirant avec precontrainte	00
Figure D 61. Deminicon d'un trant et assistant correspondant	01
Figure B 82 : Aldes de l'assistant tirant - Schemas de principe	81
Figure B 83 : Modification d'un tirant	82
Figure B 84 : Désactivation d'un tirant	83
Figure B 85 : Définition d'un buton et assistant correspondant	83
Figure B 86 : Aide de l'assistant buton – Schémas de principe	84
Figure B 87 : Aide de l'assistant buton – Coefficient rhéologique	84
Figure B 88 : Aide de l'assistant buton – Coefficients de forme	85
Figure B 89 : Modification d'un buton	85
Figure B 90 : Désactivation d'un buton	86
Figure B 91 : Définition d'un encastrement	86
Figure B 92 : Modification d'un encastrement	87
Figure B 93 · Désactivation d'un encastrement	87
Figure B 94 · Définition d'une lierne circulaire	88
Figure B 95 : Définition d'une lierne circulaire	
Figure D 00 : Deminion à une lierre difonale	
Figure D 30 . Alue pour la deminitori d'une lierre sireulaire	09
	90



Figure B Figure B	98 : Désactivation d'une lierne circulaire	90 .91
Figure B	100 · Modification d'un appui surfacique	92
Figure B	101 : Désactivation d'un appui surfacique	92
Figure B	107 : Définition d'une liaison llinéique et assistant correspondant	
Figure B	102 : Modification d'une liaison linéique et assistant correspondant	
Figure D	103 : Mounication d'une lision linéique	94
Figure B	104 Desactivation d'une llaison lineique	94
Figure B	105 Definition d'une liaison suffacique	95
Figure B	106 : Modification d'une llaison surfacique	95
Figure B	107 : Désactivation d'une liaison surfacique	96
Figure B	108 : Définition de la surcharge de Caquot	97
Figure B	109 : Modification d'une surcharge de Caquot	97
Figure B	110 : Désactivation d'une surcharge de Caquot	98
Figure B	111 : Schéma de principe d'une surcharge de Boussinesq	98
Figure B	112 : Définition de la surcharge de Boussinesq	99
Figure B	113 : Modification d'une surcharge de Boussinesq	100
Figure B	114 : Désactivation d'une surcharge de Boussinesq	100
Figure B	115 : Schéma de principe d'une surcharge de Graux	101
Figure B	116 : Définition d'une surcharge de Graux	102
Figure B	117 : Modification d'une surcharge de Graux	102
Figure B	118 : Désactivation d'une surcharge de Graux.	103
Figure B	119 · Schéma de principe d'une force linéique	103
Figure B	120 · Définition d'une force linéique	104
Figure B	121 : Modification d'une force linéique	104
Figure B	122 : Désactivation d'une force linéaire	105
Figure B	122 : Schéma de principe d'un moment	105
Liguro D	123 : Ochema de principe d'un moment linéigue	100
Figure D	124 . Definition d'un moment linéique	100
	125 . Modification d'un moment linéigue	100
	120. Desactivation d'un moment interque	107
Figure B	127 : Definition d'une charge trapezoidale	108
Figure B	128 : Modification d'une charge trapezoidale	108
Figure B	129 Desactivation d'une charge trapezoidale	109
Figure B	130 : Modification des parametres de surexcavation	109
Figure B	131 : Modification des paramètres de la méthode de calcul	110
Figure B	132 : Modification du côté de la butée	110
Figure B	133 : Modification des caractéristiques de la contrebutée dans le cadre d'un calc	ul
	MEL	110
Figure B	134 : Modification des paramètres de surexcavation	111
Figure B	135 : Position du point d'effort tranchant nul zD	111
Figure B	136 : Phasage de calcul avec traitement des phases avec séisme	112
Figure B	137 : Organigramme de calcul et résultats obtenus pour chaque type de calcul	113
Figure B	138 : Affichage des résultats MISS (sans vérifications ELU) dans la fenêtre	
U	principale	115
Figure B	139 : Fenêtre des résultats : onglet « Données »	116
Figure B	140 : Affichage du tableau de synthèse des résultats (écran simple, sans	
900 2	vérifications FLU)	116
Figure B	141 · Affichage des enveloppes pour les phases 1 à 5	117
Figure B	142 · Affichage des résultats d'une phase sous forme de graphiques (écran simp	le i
riguio D	sans vérifications ELLI)	118
Figure B	1/3 : Exemple d'affichage de la pression différentielle (à gauche), et d'affichage	110
i igule D	décomposé des pressions (à droite)	110
Figure P	144 · Affichage des résultats d'une phase de calcul sous forme de tableau	120
Figure D	1/5 : Régultate ELLI d'une phase qui l'égran set autostable (coloui MEL) - Los	120
i igule D	denlacements ne sont nes efficiés	101
Eiguro D	146 : Députtoro ELLI d'une phage où l'égren est aperé (seleul MISS)	121
Figure B		122



Figure B 147 : Affichage des résultats ELS dans la fenêtre des résultats123
Figure B 148 : Fenêtre des résultats - Résultats ELU (MEL) - Graphiques124
Figure B 149 : Fenêtre des résultats - Résultats ELU (MEL) – Tableaux
Figure B 150 : Fenêtre des résultats – Synthèse des résultats à l'ELU pour des phases en
console uniquement125
Figure B 151 : Fenêtre des résultats - Résultats ELU (calcul MISS) - Graphiques126
Figure B 152 : Fenêtre des résultats - Résultats ELU (calcul MISS) - Tableaux126
Figure B 153 : Fenêtre des résultats – Synthèse des résultats ELU pour un projet avec
phases en console et phases ancrées127
Figure B 154 : Fenêtre d'affichage des résultats des vérifications ELU
Figure B 155 : Vérification ELU – Résultats de la vérificat° du défaut de butée – Phase
ancrée (calcul MISS)129
Figure B 156 : Vérification ELU – Résultats de la vérificat° du défaut de butée – Phase
autostable (calcul MEL)130
Figure B 157 : Vérification ELU – Bilan de l'équilibre vertical – Ecran ancré (calcul MISS).131
Figure B 158 : Vérification ELU – Bilan de l'équilibre vertical – Ecran autostable (calcul MEL)132
Figure B 159 : Vérifications à l'ELU – Vérification Kranz133
Figure B 160 : Fenêtre principale – Résultats d'un projet double-écran
Figure B 161 : Fenêtre principale – Résultats d'un projet double-écran
Figure B 162 : Fenêtre des résultats –Cas d'un projet double-écran
Figure B 163 : Assistant d'impression pour un projet écran Simple sans vérifications ELU 141
Figure B 164 : Exemple d'impression de la synthèse graphique du phasage142
Figure B 165 : Assistant d'impression pour un projet écran simple avec vérifications à l'ELU,
avec sélection des résultats à l'ELS pour l'impression143
Figure B 166 : Assistant d'impression pour un projet écran simple avec vérifications à l'ELU,
avec sélection des résultats à l'ELU pour l'impression
Figure B 167 : Assistant d'impression pour un projet Double Écran
Figure B 168 : Extrait d'une impression de synthèse graphique du phasage pour un projet
double-écran145

# TABLE DES TABLEAUX

Tableau B 1 : Correspondance des systèmes d'unités métrique et impérial	9
Tableau B 2 : Actions disponibles pour la définition du phasage	66
Tableau B 3 : Critères de définition des niveaux d'excavation et remblaiement après une	
géométrie du terrain naturel de type talus ou risberme	70



# **B.1.** Introduction

## B.1.1. Présentation de K-Réa

K-Réa permet d'étudier le comportement des écrans de soutènement plans ou circulaires soumis à une série de phases de construction par la méthode de calcul aux coefficients de réaction.

K-Réa permet d'analyser deux types de projets :

• Projets « Ecran simple » : comprenant un seul écran de soutènement ;



Figure B 1 : Exemples de projets « écran simple »

• Projets « **Double-écran** » : comprenant deux écrans liés par un ensemble de liaisons.

Nota : on désigne par double-écrans dans ce manuel à la fois les double-écrans et les contre-écrans.



Figure B 2 : Exemples de projets « double-écran »

K-Réa fonctionne dans l'environnement Windows<sup>®</sup>, ce qui confère à l'interface une utilisation intuitive et une réelle simplicité pour la saisie de données. De plus, l'affichage graphique du phasage de calcul permet de contrôler en « temps réel » la saisie des actions validées.

Les principales étapes de définition d'un projet sont les suivantes :

 Définition des données générales du projet : choix du type de projet (écran simple ou double-écran), du système d'unités (métrique ou impérial), des options hydrauliques, de la prise en compte des effets de 2<sup>nd</sup> ordre et de l'activation des vérifications ELU ;



- 2. Définition des caractéristiques des couches de sol (nombreux assistants sont disponibles) ;
- 3. Définition des propriétés de l'écran (plusieurs assistants sont disponibles) ;
- 4. Définition du phasage de calcul : création des phases et choix des actions à appliquer dans chaque phase (excavations, mise en place d'ancrages, etc.) ;
- 5. Lancement des calculs ;
- 6. Affichage des résultats.

La partie A du manuel est dédiée à la démarche d'installation du logiciel K-Réa.

Cette partie B présente l'ensemble des éléments de l'interface et récapitule les manipulations à opérer pour définir et exploiter tout projet K-Réa.

La partie C du manuel est consacrée à la notice technique définissant le cadre théorique des méthodes de calcul utilisées dans K-Réa.

La partie D fournit les exemples d'application, tutoriels et manipulations de l'interface de K-Réa.

### B.1.2. Conventions

#### B.1.2.1. Unités

Deux systèmes d'unités sont proposés dans K-Réa : le système métrique et le système impérial. Le système métrique se décline lui-même en 3 sous-systèmes basés sur les kN, MN ou t. Le système d'unités est choisi pour chaque projet dans le Menu **Données, Titre et Options**.



Les calculs menés par K-Réa sont établis pour une longueur unitaire de l'écran, ainsi la quasi-totalité des données et des résultats se rapportent à cette convention. L'unité /ml (par mètre linéaire) ou /lft (par pied linéaire) est rappelée de manière explicite dans tous les paramètres définis par longueur unitaire (données et résultats). L'absence de ce suffixe (/ml ou /lft) signifie que le paramètre en question ne s'exprime pas en termes de la longueur unitaire.

Le tableau ci-dessous donne les correspondances pour chaque type de grandeur entre le système d'unités « métrique (kN) » et le système « impérial ». Le suffixe (/ml) ou (/lft) est rajouté en plus dans les grandeurs exprimées par unité de longueur ou de surface.

Grandour	Unité	Unité	
Granueur	dans le système métrique	dans le système impérial	
Distance ou cote	m	Ft	
Déplacement	mm	In	
Force et effort	kN/ml	kip/lft	
Pression	kN/m/ml	kip/ft/lft	
Poids volumique	kN/m <sup>3</sup>	Kcf	
Produit d'inertie	kNm²/ml	kip.ft²/lft	
Raideur linéique	kN/m/ml	kip/ft/lft	
Raideur surfacique	kN/m²/ml	ksf/lft	
Moment	kN.m/ml	kip.ft/lft	

Tableau B 1 : Correspondance des systèmes d'unités métrique et impérial



Dans ce manuel, les unités correspondant à chaque type de donnée ou de résultat seront indiquées en système « métrique (kN) » et en système « impérial ». Toutefois les systèmes « métrique (MN) » et « métrique (t) » sont également disponibles dans le logiciel.

#### B.1.2.2. Projets double-écran

Dans le cadre des projets double-écran, K-Réa utilise la notation **Ecran 1** pour désigner l'écran de **gauche** et la notation **Ecran 2** pour désigner l'écran de **droite**.

Il est recommandé de définir pour l'écran 1 celui qui aura le phasage de construction le plus long. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une simple recommandation qui permet d'optimiser les manipulations lors de la définition du phasage.

Dans le cadre d'un projet double-écran, chaque côté de l'écran est identifié par convention avec la notation suivante :

- « Gauche » ou « Droite/E.2R » pour l'écran 1 (écran de gauche) ;
- « Gauche/E.2R » ou « Droite » pour l'écran 2 (écran de droite).

#### B.1.2.3. Conventions de signes

Celles-ci sont décrites dans la partie C du manuel.

#### B.1.2.4. Conventions relatives aux actions du phasage

Toutes les actions du phasage sont représentées graphiquement sur l'interface de K-Réa. Ce qui est pris en compte dans le calcul correspond donc à ce qui est représenté sur l'interface.

Tout projet K-Réa est constitué d'une phase initiale et d'un ensemble de phases courantes. Comme son nom l'indique, la phase initiale sert à définir l'état du terrain avant toute interaction du sol avec l'écran, autrement dit c'est une phase d'initialisation des contraintes. Les actions applicables pendant cette phase particulière sont listées ci-après :

- L'Action hydraulique ;
- Les actions Excavation et Remblaiement ;
- L'action Poussée réduite qui n'est d'ailleurs applicable qu'en phase initiale ;
- Les actions Surcharge de Caquot et Surcharge de Boussinesq.

Pendant les phases courantes, une multitude d'actions sont proposées. Ces dernières sont rassemblées formes de groupes d'actions traitant chacun un aspect du problème étudié.



L'ensemble de ces actions sont synthétisées dans le tableau suivant :

Groupe	Actions
Hydraulique	Action hydraulique <sup>(1)</sup>
Travaux	Excavation <sup>(1)</sup> Remblaiement <sup>(1)</sup> Pose de blindage (berlinoise) <sup>(2)</sup>
Caractéristiques des sols	Redéfinition des couches de sol <sup>(3)</sup> Diagrammes de pressions imposées <sup>(4)</sup>
Caractéristiques de l'écran	Modification de la rigidité de l'écran <sup>(5)</sup> Modification de la structure de l'écran <sup>(5)</sup>
Ancrages et appuis	Tirant <sup>(6)</sup> Buton <sup>(6)</sup> Lierne circulaire <sup>(6)</sup> Encastrement <sup>(7)</sup> Appui surfacique <sup>(6)</sup> Liaison linéique <sup>(8)</sup> Liaison surfacique (dalle) <sup>(8)</sup>
Chargement sur le sol et l'écran	Surcharge de Caquot <sup>(6)</sup> Surcharge de Boussinesq <sup>(6)</sup> Surcharge de Graux <sup>(6)</sup> Force linéique <sup>(9)</sup> Moment linéique <sup>(9)</sup> Charge trapézoïdale <sup>(9)</sup>

L'action (X) est applicable :

(1) une seule fois par phase / écran / côté. Dans une phase donnée, les actions "Excavation" et "Remblaiement" ne peuvent pas coexister d'un seul côté de l'écran ;

- (2) uniquement sur les sections d'écran concernées par l'action "Poussée réduite" définie en phase initiale ;
- (3) une seule fois par phase / écran / côté / couche de sol ;
- (4) par phase / écran / côté autant de fois que nécessaire ;
- (5) par phase / écran autant de fois que nécessaire ;
- (6) par phase / écran / côté autant de fois que nécessaire. Cette action est en plus modifiable et/ou désactivable au cours du phasage ;
- (7) par phase / écran autant de fois que nécessaire. Cette action est en plus modifiable et/ou désactivable au cours du phasage ;
- (8) par phase autant de fois que nécessaire. Elle est accessible uniquement dans les projets double-écran. Cette action est en plus modifiable et/ou désactivable au cours du phasage ;
- (9) par phase / écran autant de fois que nécessaire. Cette action est en plus modifiable et/ou désactivable au cours du phasage.

L'ensemble des actions sont présentées en détail dans le chapitre B.5.

#### B.1.3. Extension des fichiers de données K-Réa v4

Les fichiers de données K-Réa v4 ont pour extension **.K4P.** Seul ce fichier est nécessaire lorsque vous souhaitez échanger vos données de calcul avec un autre utilisateur K-Réa v4.

K-Réa v4 permet la relecture et l'importation des projets K-Réa v3.1. Les fichiers de données K-Réa v3.1 ont pour extension **.K3P**.

K-Réa v4 permet également la relecture et l'importation des projets K-Réa v3.0. Les fichiers de données K-Réa v3.0 ont pour extension **.KRP**.



# **B.2. Présentation générale de l'interface**

# B.2.1. Fenêtre de lancement

K-Rea v4.0.1.10			- 🗆 X
Logiciel de calcul d'écrans de K-Rea, K-Rea v4 sont des ma contact : logiciels@terrasol.cc Inter Deposit Digital Number :	e soutènement par la méthode "des co arques déposées de Terrasol. com IDDN.FR.001.490026.002.R.C.2003.0	pefficients de réaction".	V4 Setec
Type de clé		Langue	
Monoposte	Réseau	Français 🏾 Español	English
Licence accordée à : Terr	rasol		OK Quitter

Figure B 3 : Fenêtre de lancement de K-Réa

La fenêtre de lancement permet de :

- Choisir la langue qui sera utilisée par l'interface de K-Réa ;
- Choisir le mode d'utilisation de K-Réa en fonction du type de licence dont vous disposez. Si vous ne disposez d'aucune licence, vous n'aurez accès qu'au mode de démonstration;
- Lancer le logiciel K-Réa ;
- Envoyer un mail au Pôle Logiciels de Terrasol ;
- Accéder au site internet de Terrasol (en cliquant sur le logo Terrasol).

La version installée de K-Réa est également indiquée.





# B.2.2. Fenêtre principale

La fenêtre principale de K-Réa permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités disponibles pour la définition d'un projet. Les fenêtres secondaires correspondent aux fenêtres de saisie des données, aux assistants ou aux résultats.



Figure B 4 : Fenêtre principale

Sur la fenêtre principale sont affichés :

- La barre de titre qui spécifie le nom et le chemin du fichier du projet ;
- La barre de menus, décrite en détail au chapitre B.2.3 ;
- La barre de boutons et des lignes de menu, présentée au chapitre B.2.4 ;
- La coupe du projet, présentée sous forme d'un onglet par phase ;
- Le cadre de gestion du phasage, détaillé au chapitre B.4 ;
- Un onglet "Commentaires" qui s'imprimera dans la synthèse graphique de la phase (1 commentaire par phase) ;
- Un onglet "Paramètres de dessin" permettant l'affichage des caractéristiques des actions. Cet onglet agit sur l'ensemble du projet ;
- L'unité et la cote (ou profondeur), correspondant à la position de la souris lorsque celle-ci se trouve sur le dessin de la coupe du projet, s'affichent en bas à gauche du graphique.



# B.2.3. Les menus

K-Rea - Z:\Logiciel TS\03 - K-Rea\K-Rea 4\K-Rea v4\Tuto6 C()ran\v4\Tuto 6 Contre ecran.K4P						-		×		
N.	-	0		1		<b>9</b>	0			
Fichier	Enregistrer	Données	Assistants	Calculer	Résultats	Vérifications EC7	Aide			
	Figure B 5 : Menu principal									

Les menus sont accessibles par simple clic sur leur intitulé et peuvent faire apparaître des sous-menus. Ils permettent de gérer l'ensemble de fonctionnalités liées à l'environnement Windows<sup>®</sup> et celles propres à K-Réa.

# B.2.3.1. Menu Fichier

Ce menu permet d'accéder à différentes options relatives aux fichiers et aux impressions.



Les sous-menus sont décrits ci-après :

- Nouveau : définir un nouveau projet en accédant à la première boîte de dialogue de K-Réa (Titre et Options).
- Ouvrir 
   : accéder à l'arborescence du système d'exploitation afin de sélectionner un projet existant à ouvrir. L'extension d'un fichier projet dans K-Réa v4 est ".K4P". Il y a également possibilité d'importer les projets bâtis avec les anciennes versions 3 et 3.1 de K-Réa, dont les fichiers projet portent les terminaisons ".KRP" et ".K3P" respectivement, en changeant le filtre d'extension (liste déroulante en bas à droite de la fenêtre).
- Enregistrer 🖃 : sauvegarder les données saisies jusqu'à l'exécution de la commande dans le fichier correspondant au projet en cours.
- Enregistrer sous : sauvegarde les données saisies dans un autre fichier que celui relatif au projet en cours d'exécution. Le nom donné au nouveau fichier doit être conforme aux formats d'écriture Windows<sup>®</sup>.
- Imprimer 🛹 : accéder à la boîte de dialogue d'impression. Cette fonctionnalité est accessible uniquement si le projet est déjà calculé.
- **Options du programme** is afficher le paramétrage par défaut : le répertoire de sauvegarde des fichiers projet ainsi que le système d'unité :



Parametrage par de	faut	
Répertoire de sauvegar	de des fichiers projet :	
\Examples\		
Système d'unité :		
<b>•</b> •		-

Figure B 7 : Options du programme

- **Historique** : cet affichage regroupe les raccourcis des cinq derniers projets ouverts. Ceux-ci ne doivent pas avoir été déplacés ou effacés pour pouvoir y accéder directement.
- Quitter 🖾 : quitter le projet en cours.

#### B.2.3.2. Menu Données

Ce menu donne accès aux boîtes de dialogue définissant les données du projet, c'est-à-dire le type de projet (écran simple ou double-écran), les options de calcul, les caractéristiques des sols et celles de(s) écran(s). Le contenu de ces boîtes et leur utilisation sont décrits en détail dans le chapitre B.3.



- **Titre et Options** ... choix du type de projet, saisie d'un titre et définition des options régissant le calcul (unités, pas de calcul, vérifications ELU, effets de 2<sup>nd</sup> ordre, options avancées, etc.).
- Définition des couches de sol 📧 : définition des caractéristiques des couches de sol (paramètres intrinsèques, caractéristiques de l'interaction sol-écran). Dans le cas des projets double-écran, un "modèle de sol" est affecté à chaque écran de manière à pouvoir distinguer les couches propres à l'écran 1 de celles propres à l'écran 2.
- Définition de l'écran s: définition des caractéristiques de(s) écran(s) (dimensions, propriétés).

#### B.2.3.3. Menu Assistants

Ce menu permet d'accéder aux boîtes de dialogue des assistants pour la détermination des coefficients de poussée/butée et du coefficient de réaction, ainsi que pour la définition des cas de charges. Le contenu de ces boîtes et leur utilisation sont décrits en détail dans les paragraphes §B.3.2 et §B.3.5.





- Tables de poussée et de butée des terres de KERISEL et ABSI 4 : déterminer les coefficients de poussée et butée des terres en fonction de l'angle de frottement interne et des grandeurs caractéristiques nécessaires à la lecture des tables de J. Kérisel et E. Absi (cf. § B.3.2.2 et partie C du manuel) ;
- Formule de poussée et butée des terres de COULOMB 

   i calculer les coefficients
   de poussée et de butée par la méthode du coin de Coulomb (cf. § B.3.2.2 et partie C
   du manuel);
- Formules de poussée et butée des terres de RANKINE 
   calculer les coefficients de poussée et de butée par la formule de Rankine (cf. § B.3.2.2 et partie C du manuel);
- Détermination des coefficients de réaction 🕢 : évaluer le coefficient de réaction selon les formules de Balay, Schmitt ou par lecture des abaques de Chadeisson (cf. § B.3.2.4 et partie C du manuel) ;
- Définition des cas de charges 📑 : créer des familles de charges servant à examiner l'influence de plusieurs combinaisons dans un seul projet (cf. § B.3.5 et partie C du manuel).

#### B.2.3.4. Menus Calculer/Résultats/Vérifications

Les 3 menus concernent le lancement du calcul et l'exploration des résultats.



Ce menu permet de gérer les calculs et les résultats.

- Calculer 🜌 : lancer le calcul du projet entier ;
- **Résultats** : ouvrir une fenêtre contenant la synthèse des résultats ainsi que les courbes enveloppes, précédées d'un récapitulatif des données et suivies des résultats par phase sous forme graphique et tabulaire ;
- Vérification EC7 😥 : ouvrir les Vérifications EC7 si ces dernières ont été activées dans "Titre et Options". Trois types de vérifications sont disponibles : défaut de butée, équilibre vertical et stabilité du massif d'ancrage (Kranz).



## B.2.3.5. Menu Aide



Ce dernier menu permet d'accéder aux options suivantes :

- A propos de 💿 : donne des informations relatives au logiciel (notamment le numéro de la version) et un accès aux informations du système de la machine ;
- Historique des mises à jour 

   i ouvre le fichier historisant les différentes mises à jour du logiciel ;
- Site Internet de Terrasol 💽 : renvoie vers le <u>site Internet de Terrasol</u> où les manuels sont disponibles dans la rubrique « Téléchargements ».

#### B.2.3.6. Gestion du phasage

La gestion du phasage s'effectue à l'aide du menu contextuel sur les onglets de chaque phase de calcul (en faisant un clic droit).



Figure B 12 : Menu de gestion du phasage

- Ajouter : crée une nouvelle phase de calcul après la dernière phase créée. Ajouter une phase peut également se faire en cliquant sur l'onglet situé à droite de la dernière phase +;
- Insérer : insère une nouvelle phase de calcul avant la phase sélectionnée ;
- **Déplacer vers la droite** : modifie l'enchaînement des phases de calcul en avançant la phase sélectionnée d'une seule position par rapport aux autres ;
- **Déplacer vers la gauche :** modifie l'enchaînement des phases de calcul en reculant la phase sélectionnée d'une seule position par rapport aux autres ;
- Supprimer : supprime la phase de calcul sélectionnée après confirmation ;
- **Résultats** : ouvre la fenêtre de résultats de la phase sélectionnée, accessible si le projet est préalablement calculé ;
- Vérifications EC7 : ouvre la fenêtre des vérifications de la phase sélectionnée ;

Ces modifications sont appliquées dans le cadre de gestion du phasage présenté dans le chapitre B.4.2.



### B.2.3.7. Raccourcis clavier

Il est possible d'accéder directement à certaines options de menus décrits précédemment. La liste ci-dessous résume l'ensemble des raccourcis clavier disponibles dans K-Réa (certains d'entre eux sont également explicités dans les menus) :

- Ctrl+N : crée un nouveau projet ;
- Ctrl+O : ouvre un fichier à sélectionner dans l'explorateur de fichiers ;
- Ctrl+S : enregistre le fichier courant ;
- Ctrl+Shift+S : enregistre le fichier courant sous un nouveau nom ;
- Ctrl+P : ouvre la boîte de dialogue de l'assistant d'impression ;
- Ctrl+Q : lance les calculs ;
- Ctrl+A : interrompt les calculs ;
- **Ctrl+R** : ouvre la fenêtre des résultats.

#### B.2.3.8. Menus contextuels

Ces menus additionnels ne sont pas affichés de manière permanente sur la fenêtre principale de K-Réa. C'est un clic droit sur certaines zones qui commande leur apparition.

#### Menu contextuel pour les graphiques et les tableaux

Chaque graphique ou tableau de résultats dispose d'un menu contextuel spécifique. Ce menu contextuel est accessible par un clic droit sur le graphique ou le tableau en question.

Un clic droit à l'intérieur du cadre d'un graphique fait apparaître un assistant d'exportation permettant d'exporter le graphique sous forme d'image :

Assistant d'exportation	$\times$
Choisissez une option ci-dessous pour exporter vos don	nées
O Sélection au format image vers le presse-papiers	
O Sélection au format Excel vers le presse-papiers	
O Sélection au format CSV vers le presse-papiers	
<ul> <li>Sélection vers un fichier image (.png)</li> </ul>	
K-Rea v4\projets\Berlinoise butonnée résultats.png	
Sélection vers un fichier Excel (.xls)	_
Exporter Annuler	

Figure B 13 : Menu Aide

- Sélection au format image vers le presse-papiers : copie le graphique sous forme d'image dans le presse-papiers de Windows<sup>®</sup> ce qui permet de le coller dans un document (Microsoft Excel<sup>®</sup>, Microsoft Word<sup>®</sup>, etc.);
- Sélection vers un fichier image (.png) : crée un fichier image d'extension ".png" dans votre environnement.

<u>Nota</u> : les autres formats d'export sont grisés car ils sont sans objet pour les graphiques. Ils sont fonctionnels lors de l'export des tableaux.



Un clic droit sur un tableau (cf. figure ci-dessous) fait apparaître un assistant d'exportation de tableau :

- Sélection au format Excel vers le presse-papiers 
   ⇔ copie le tableau sélectionné sous format Excel dans le presse-papiers de Windows<sup>®</sup> ce qui permet de le coller dans un document (Microsoft Excel<sup>®</sup>, Microsoft Word<sup>®</sup>, etc.);
- Sélection au format CSV vers le presse-papiers 
   ⇔ copie le tableau sélectionné sous format CSV (valeurs séparées par des virgules) dans le presse-papiers de Windows<sup>®</sup> ce qui permet de le coller dans un document (Microsoft Excel<sup>®</sup>, Microsoft Word<sup>®</sup>, etc.);

Tableaux																
VEAU [m]	Rotation [rad]	Déplacement [mm]	M,k [kNm]	V,k [kN]	Etat GAUCHE	Etat DROITE	ph,k GAUCHE [kN/m²]	ph,k DROITE [kN/m²]	u,k GAUCHE [kN/m²]	u,k DROITE [kN/m²]	σv',k GAUCHE [kN/m²]	σv',k DROITE [kN/m²]				
74.00	-0.00342	-3.18	0.00	0.00	excav.	elast.	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00	30.00				
73.80	-0.00342	-3.87	-1.03	-9.94	excav.	elast.	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00	34.00				
73.80	-0.00342	-3.87	-1.03	-9.94	excav.	elast.	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00	34.00				
73.60	-0.00344	-4.55	-3.82	-17.49	excav.	elast.	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00	38.00				
73.60	-0.00344	-4.55	-3.82	-17.49	excav.	elast.	0.00	31.72	0.00	0.00	0.00	38.00				
73.40	-0.00348	-5.24	-7.87	-22.62	excav.	elast.	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00	42.00				
73.40	-0.00348	-5.24	-7.87	-22. 🚺 🖌	Assistant d'expo	rtation		×	0.00	0.00	0.00	42.00				
73.20	-0.00356	-5.95	-12.75	-26.				0.00	0.00	0.00	46.00					
73.20	-0.00356	-5.95	-12.75	-26. Cho	oisissez une optio	0.00	46.00									
73.00	-0.00367	-6.67	-18.46	-30. 🔾	Sélection au format image vers le presse-papiers 0.00 0.00 0.00											
73.00	-0.00367	-6.67	-18.46	67.	Sélection au for	mat Excel vers	0.00	0.00	50.00							
72.80	-0.00376	-7.41	-5.56	61.					0.00	0.00	0.00	54.00				
72.80	-0.00376	-7.41	-5.56	61.	Selection au for	mat CSV vers I	e presse-papier	S	0.00	0.00	0.00	54.00				
72.60	-0.00376	-8.17	6.19	55.	Sélection vers u	in fichier image	(.png)		0.00	0.00	0.00	58.00				
72.60	-0.00376	-8.17	6.19	55.					0.00	0.00	0.00	58.00				
72.40	-0.00367	-8.91	16.62	48.					0.00	0.00	0.00	62.00				
72.40	-0.00367	-8.91	16.62	48.	Sélection vers u	in fichier Excel	(.xls)		0.00	0.00	0.00	62.00				
72.20	-0.00351	-9.63	25.57	40. e:\l	Jsers\margareth.	.touraine\Deskt	op\Berlinoise.xls		0.00	0.00	0.00	66.00				
72.20	-0.00351	-9.63	25.57	40.					0.00	0.00	0.00	66.00				
72.00	-0.00329	-10.31	32.89	32.:		Exp	orter An	nuler	0.00	0.00	0.00	70.00				
72.00	-0.00329	-10.31	32.89	32.					0.00	0.00	0.00	70.00				
71.80	-0.00303	-10.95	38.56	24.33	excav.	elast.	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00	74.00				
71.80	-0.00303	-10.95	38.56	24.33	excav.	elast.	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00	74.00				
71.60	-0.00272	-11.52	42.57	15.73	excav.	elast.	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00	78.00				
71.60	-0.00272	-11.52	42.57	15.73	excav.	elast.	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00	78.00				
71 40	-0 00240	-12.03	44 81	6.52	excav	elast	0.00	47 44	0.00	0.00	0.00	82 00				
orts dans	les ancrage	s (valeurs carac	téristiques)													

Figure B 14 : Menu contextuel du tableau de résultats



#### Menu contextuel sur les tableaux de synthèse

Le même menu que celui décrit ci-dessus apparaît quand on effectue un clic droit sur le tableau de l'onglet de données, où il est possible d'exporter la définition des couches de sol. L'option de copie dans le presse-papiers est également accessible pour le tableau de définition de l'écran.

Résultats													. [	
Données Synthèse des re	ésultats Env	eloppe pha	ses 1 à 8	- Ecran 1	Enve	loppe phases 1 à 8 - Ecran 2	1 : Phase 1	2 : Phase 2 3	: Phase 3	4 : Phase 4		5 : Phase	5 6:	Pha 👻 🔫
Ecrans © Ecran 1 © Ecran 2														
GENERALITES														
Systèmes d'unités :	Métrique, k													
Poids volumique de l'eau :	10.00 kN/m <sup>3</sup>													
Nombre d'itérations :	100													
Pas de calcul :	0.20 m													
Prise en compte moments 2	Non								_					
Définition du projet :	Cotes					Assistant d'exportation								
CARACTERISTIQUES DES						Choisissez une option ci-de	ssous pour ex ge vers le pres	porter vos donnée se-papiers	s					
Couche	z	zw	γ	Y'	φ	Sélection au format Exc	el vers le pres	se-naniers	kac	kpc	kh	dkh	δa/φ	δρ/φ
	m	m	kN/m <sup>3</sup>	kN/m <sup>3</sup>	٠			ac-papiera			kN/m²	kN/m²/m		
Limons	5.00	3.00	20.00	10.00	30.00	Selection au format CS	/ vers le press	e-papiers	0.000	0.000	10000	0	0.660	-0.660
Vases	-5.00	3.00	19.00	9.00	25.00	Sélection vers un fichie	r image (.png)		1.387	5.160	3000	0	0.660	-0.660
Marnes	-10.00	3.00	20.00	10.00	30.00				1.237	6.271	100000	0	0.660	-0.660
CARACTERISTIQUE DE L'E						Sélection vers un fichie	r Excel (.xls)		-					
						ocuments\Logiciels Terraso								
z0	5.00 m													
Section	z,base	EI	Rc	W			Exporter	Annuler						
	m	kNm²/ml	kN/m²	. kN/m/ml										
1	-13.00	901173	0	2.45										

Figure B 15 : Menu contextuel du tableau de définition des couches de sol



# B.2.4. La barre de boutons et les lignes de menu

Les lignes de menu ont chacune une icône permettant d'illustrer l'action correspondante. Celles-ci sont listées ci-dessous :

Boutons correspondant aux lignes du menu Fichier 📥 : Initialise la création d'un nouveau projet ; Ouvre un projet existant depuis l'explorateur de fichiers ; B Enregistre les modifications dans le projet en cours ; B Enregistre le projet en cours sous un nouveau nom et/ou chemin ; Ouvre la boîte de dialogue des impressions (accessible uniquement si le projet est déjà calculé); ÷ Ouvre la boîte de dialogue « Options du programme » (choix par défaut du répertoire de sauvegarde des fichiers projets et système d'unité) ; × Ferme le projet en cours.

#### Boutons correspondant aux lignes du menu Données

- Ouvre la boîte de dialogue "Titre et Options" ;
- Ouvre la boîte de dialogue "Définition des couches de sol" ;
- Ouvre la boîte de dialogue "Définition de l'écran".

#### Boutons correspondant aux lignes du menu Assistants 🔲 :

- Assistant coefficients de poussée et butée des terres de KERISEL et ABSI ;
- Assistant coefficients de poussée et butée des terres de COULOMB ;
- Assistant coefficients de poussée et butée des terres de RANKINE ;
- Assistant coefficients de réaction ;
- Assistant cas de charges.

#### Boutons correspondant aux lignes du menu Aide 🔞 :

- Ouvre la fenêtre « à propos » de K-Réa ;
- Ouvre l'historique des mises à jour ;
  - Ouvre le site internet de Terrasol.



#### **Boutons**

- Enregistrer : sauvegarde le projet en cours ;
- **Calculer** : lance les calculs du projet en cours ;
  - Résultats : affiche les résultats du projet (accessible uniquement si le projet est déjà calculé) ;
- Vérifications ELU : affiche les résultats des vérifications à l'Eurocode 7 (accessible uniquement si le projet est déjà calculé) si ces dernières ont été demandés en amont, dans la fenêtre "Titre et Options".

# **B.2.5. Procédure globale de définition d'un nouveau projet**

Ce paragraphe résume la procédure à suivre pour définir les données, effectuer le calcul et visualiser les résultats d'un projet K-Réa :

- Lancer K-Réa et sélectionner le type de licence à utiliser : Monoposte, Réseau ou Démonstration. Le mode Démonstration donne accès à l'ensemble des fonctions de K-Réa mais ne permet pas de lancer le calcul ;
- 2. Cliquer sur
- 3. Choisir Nouveau Projet ;
- Dans la boîte de dialogue Titre et Options, définir le type de projet (Ecran Simple ou Double-Ecran) et compléter les options générales du projet. Si besoin, activer la prise en compte des effets de 2<sup>nd</sup> ordre, les vérifications ELU et définir les paramètres correspondants. Cliquer ensuite sur Valider et Quitter ;
- 5. Enregistrer le projet à l'emplacement de votre choix.

Si un projet Ecran Simple a été sélectionné :

- 6. Dans la boîte de dialogue Définition des couches de sol, définir les paramètres des différentes couches de sol en vous aidant des assistants disponibles. Il est possible d'importer ces données via la base de données générale des sols ou à l'inverse de les enregistrer dans la base de données, puis cliquer sur : Valider et Quitter .
- Dans la boîte de dialogue Définition de l'écran, définir les caractéristiques de l'écran en vous aidant de l'assistant, puis cliquer sur : Valider et Quitter ;
- 8. Appliquer les actions de la phase initiale par l'intermédiaire du cadre Choix des actions. Dès que l'action est entièrement et correctement définie, sa représentation graphique apparaît dans l'onglet de gestion du phasage. En même temps, l'action se trouve affectée d'une coche verte intermediaire du croix rouge intermediaire de la phase associée suit le même comportement si toutes les actions sont bien définies ;
- Cliquer sur l'onglet + dans le cadre de gestion du phasage pour ajouter une phase. Appliquer les actions souhaitées de la nouvelle phase par l'intermédiaire du cadre Choix des actions ;
- 10. Répéter l'étape précédente jusqu'à la réalisation de la phase finale ;
- 11. Lancer les calculs en cliquant sur le bouton Calculer 🜌 de la barre des boutons ;
- 12. Enfin, cliquer sur le bouton **Résultats** dans la barre des boutons pour consulter les résultats. Ces derniers sont composés d'une synthèse, d'enveloppes et de résultats détaillés par phase. Si les vérifications ELU ont été activées dans « Titre et Options », les

résultats de ces vérifications sont également accessibles via le bouton 🔛



#### Si un projet Double-Ecran a été sélectionné :

Le principe est le même que pour un projet Ecran Simple. Par convention ;

- l'écran 1 correspond à l'écran de gauche, ses actions s'affichent en noir dans le cadre de définition des actions ;
- l'écran 2 correspond à l'écran de droite, ses actions s'affichent en bleu dans le cadre de définition des actions.

Pha	se 5
	Ecran 1 - Excavation
0	Ecran 1 - Tirant
0	Ecran 2 - Excavation
0	Ecran 2 - Tirant

Figure B 16 : Projet double-écran : Liste d'actions

- 6. Dans la boîte de dialogue Définition des couches de sol, renseigner les paramètres du modèle de sol au droit de l'écran 1 en vous aidant des assistants disponibles. Il est possible d'importer ces données via la base de données générale des sols ou à l'inverse de les enregistrer dans la base de données ;
- Choisir l'onglet « Ecran 2 », définir le modèle de sol de l'écran 2 en réitérant la même démarche suivie pour l'écran 1 ou bien cliquer sur Importer modèle pour importer le modèle de sol de l'écran 1, puis cliquer sur Valider et Quitter ;
- 8. Dans la boîte de dialogue **Définition de l'écran**, définir les caractéristiques de l'écran 1 en vous aidant de l'assistant si besoin ;
- Choisir l'onglet « Ecran 2 », faire de même que pour la définition des caractéristiques de l'écran 1 ou cliquer sur Importer modèle pour importer les propriétés de l'écran 1 vers celles de l'écran 2, puis cliquer sur Valider et Quitter ;
- 10. La gestion du phasage suit la même procédure que pour un écran simple (ajouter une phase en cliquant sur l'onglet ). La seule différence réside dans la définition des actions dont chacune nécessite en plus d'être affectée à l'un des deux écrans ;
- 11. Lancer les calculs en cliquant sur le bouton Calculer a dans la barre des boutons ;
- 12. Enfin, cliquer sur le bouton **Résultats** dans la barre des boutons pour consulter les résultats. Il est possible sur chacun des onglets de la fenêtre des résultats de basculer entre les résultats de l'écran 1 et ceux de l'écran 2.

Cette procédure résumée est détaillée à la fois dans la suite du document et au travers des tutoriels fournis dans la partie D du manuel.



# **B.2.6.** Fonctionnement de l'updater

Par défaut, le raccourci K-Réa mis en place lors de l'installation initiale du logiciel lance **K-Réa (TerrasolUpdater)**.

L'Updater permet la mise à jour automatique du logiciel K-Réa. L'utilitaire TerrasolUpdater se connecte automatiquement à un serveur de mises à jour pour vérifier si une nouvelle version du logiciel K-Réa est disponible. Si tel est le cas, il propose à l'utilisateur de mettre à jour son logiciel, celui-ci peut alors accepter ou refuser.

- S'il accepte, l'Updater télécharge et installe la mise à jour, puis lance automatiquement le logiciel K-Réa ;
- S'il refuse, l'Updater n'installe aucune mise à jour et lance automatiquement le logiciel K-Réa.

Enfin, si aucune nouvelle mise à jour n'est disponible, l'Updater lance automatiquement le logiciel K-Réa.

Dans le cas où un utilisateur a plusieurs mises à jour de retard lors du lancement de l'Updater, elles lui sont toutes successivement proposées. S'il refuse une mise à jour donnée « n », celles suivantes (n+1, etc.) ne sont pas proposées, jusqu'à ce que la mise à jour « n » ait été effectuée.

Lorsqu'aucune connexion Internet n'est disponible, ou que les différentes passerelles de sécurité empêchent l'accès au serveur de mises à jour, l'Updater ne s'affiche pas et lance directement le logiciel K-Réa.



# B.3. Les données du projet

La définition des données, sauf celles du phasage, se fait via 3 boîtes de dialogue : **Titre et Options**, **Définition des couches de sol** et **Définition de l'écran**, toutes accessibles depuis le menu Données. Une boîte de dialogue supplémentaire, rangée dans le menu Assistants, permet la **Définition des cas de charges**.

Les chapitres B.3.1 à B.3.3 décrivent le fonctionnement des boîtes de dialogue du menu Données en s'appuyant sur le cas d'un projet écran simple.

Le chapitre B.3.4 donne les particularités de saisie propres aux projets double-écran.

Le chapitre B.3.5 est consacré à la définition des combinaisons de charges.

#### **B.3.1. Titre et Options**

#### B.3.1.1. Options générales

Les options générales du projet sont à définir dans la boîte de dialogue **Titres et Options** accessible depuis le menu **Données**.

I Titre et Options		X
Titre / N° d'affaire du projet Titre : Paroi berlinoise N° d'affaire : 151013 Choix des unités Système d'unités :	Métrique, t, t/m²	Type de projet
Définition du projet en  Cotes  Profondeurs  Vérifications complémentaires  Effectuer les vérifications ELU  Coef. partiels : Approche 2 (EC7	Options de calcul         Nombre d'itérations par phase :       50         Pas de calcul :       0.20       m         Prise en compte moments 2.ordre       Options de calcul avancées	Attention : L'activation des vérifications nécessite la définition de la nature des phases et des actions de chargement. Merci de bien vouloir vérifier la nature des phases et des actions déjà définies dans votre projet.
Option des graphiques          Image: Section 1       Même échelle horizontale pour tous         Langue des sorties       Image: Section 2         Image: Section 2       Image: Section 2	Options hydrauliques           Poids volumique de l'eau :         10.00         kN/m²           Mode de définition du gradient hydraulique :         Image: Compare the second secon	Annuler Valider et Quitter

Figure B 17 : Boîte de dialogue « Titre et Options » (projet écran simple)

Cette boîte de dialogue est découpée en cadres qui sont présentés ci-dessous :

- **Titre / N° d'affaire :** cette zone est réservée à la définition d'un titre et d'une référence du projet (le remplissage n'est pas obligatoire) ;
- Choix des unités : il est possible de travailler en <u>système métrique</u> (kN, MN ou t) ou en <u>système impérial</u>. Les unités choisies sont valables pour les données d'entrée et les résultats. Si les données d'entrée du projet existent déjà, K-Réa convertit ces valeurs vers le nouveau système d'unités ;
- Définition du projet en : cette option sert à orienter l'axe vertical vers le haut « <u>Cotes</u> » ou vers le bas « <u>Profondeurs</u> ». Elle est valable pour tous les niveaux du projet et n'est plus modifiable dès que le projet est créé. L'option « Cotes » est cochée par défaut ;



Vérifications complémentaires : ce cadre permet d'activer les <u>vérifications ELU</u>, notamment celles relatives au défaut de butée, d'équilibre vertical et de stabilité du massif d'ancrage (Kranz). Le jeu de <u>coefficients partiels</u> choisi par défaut correspond à l'approche 2/2\* de la norme NF P94-282, les jeux découlant des autres approches de l'Eurocode 7 sont également disponibles. La modification d'un jeu existant ou la création d'un jeu personnalisé est faisable en cliquant sur le bouton situé à droite de la liste déroulante (cf. chapitre B.3.1.2);

Ces vérifications sont accessibles aussi bien pour les projets écran simple que pour les projets double-écran.

• **Options de calcul** : dans ce cadre, il est possible de tenir en compte des effets de 2nd ordre (cf. Partie C du manuel) en cochant simplement la case correspondante (« Prise en compte des effets de 2nd ordre » décochée par défaut). Il est également possible de modifier le nombre maximal d'itérations par phase, pris égal à 100 par défaut, ainsi que le pas de calcul, correspondant au pas de découpage de l'écran, affecté par défaut d'une valeur de 0,20 m (ou 0,66 ft en système impérial).

Dans ce même cadre, un bouton permet d'accéder aux <u>options de calcul avancées</u> dont le contenu est illustré sur la figure suivante.

Options de calcul avancées		×
Options de calcul	Options Kranz	
Tolérance relative contrôlant la convergence : 0.0001	V Prise en compte de la longueur de s	cellement :
Précision d'interprétation de la géométrie : 0.001 m	Méthode de calcul pour Kranz	Surface spirale (Bishop)
Méthode de calcul des talus / risberme : Modèle Norme	Nombre de découpage :	100
Ancrages, tirants scellés exceptés : Activation dès la phase de mise	Pas de balayage :	5.00 °
Activation dès la phase de mise en place		
Activation à 2 temps si la précontrainte e	est active	Annuler Valider et Quitter

Figure B 18 : Boîte de dialogue « Options de calcul avancées »

Le cadre « Options de calcul » permet de préciser les éléments suivants :

- La tolérance relative contrôlant la convergence, égale par défaut à 10<sup>-4</sup>) ;
- La précision d'interprétation de la géométrie (en m), égale par défaut à 10<sup>-3</sup> m, soit un mm ;
- Le choix de la méthode de calcul des talus et des risbermes :
  - <u>Surcharges équivalentes</u>: l'effet d'un talus ou d'une risberme est simulé par une superposition de surcharges équivalentes à leur poids. Cette approche n'est pas conseillée, conformément à la norme NF P94-282;
  - <u>Modèle norme</u>: l'effet d'un talus ou d'une risberme est simulé conformément aux approches proposées dans l'annexe D de la norme NF P94-282 ;
  - <u>Calcul à la rupture (mécanisme plan)</u>: l'effet d'un talus ou d'une risberme vis-à-vis des diagrammes de poussée/butée limite est estimé par la méthode cinématique du calcul à la rupture à partir en considérant une cinématique de rupture plane;
  - <u>Calcul à la rupture (mécanisme en arc de spirale)</u>: l'effet d'un talus ou d'une risberme vis-à-vis des diagrammes de poussée/butée limite est estimé par la méthode cinématique du calcul à la rupture à partir en considérant une cinématique de rupture rotationnelle avec des arcs de spirale.



- <u>Mode de travail des ancrages (tirants scellés exceptés)</u> : il est possible de choisir entre un travail dès la phase d'activation ou un travail uniquement à partir de la phase suivante (seule alors la précontrainte est prise en compte dans la phase d'activation). Ce choix s'applique à tous les ancrages qui seront définis dans le projet (cf. partie C du Manuel pour les différences théoriques liées à ces deux options) ;
- <u>Méthode de référence pour le recalcul de k<sub>a</sub>/k<sub>p</sub> : à choisir parmi les trois méthodes disponibles : Kérisel (correspondant aux tables de Kérisel et Absi), Coulomb et Rankine.</u>

<u>Commentaire</u> : En fonction du paramètre appliqué sur la tangente de l'angle de frottement ( $\gamma_{\varphi'}$ , voir §28B.3.1.2), il se peut que la valeur de calcul de l'angle de frottement soit différente de sa valeur caractéristique définie par l'utilisateur. Dans ce cas-là, les valeurs de k<sub>a</sub>/k<sub>p</sub> seront recalculées automatiquement par le moteur de calcul. L'option ci-dessus permet de fixer la méthode de recalcule de ces paramètres.

Le cadre « Options Kranz » définit le paramétrage de la vérification de la stabilité du massif d'ancrage (Kranz) :

- Prise en compte de la longueur de scellement dans le calcul de l'effort d'ancrage équivalent pour un écran ancré par plusieurs tirants. Cette option est activée par défaut.
- <u>Choix de la méthode de calcul</u> pour l'examen de l'équilibre limite du massif d'ancrage : méthode des tranches (Bishop) avec un choix entre Surface plane ou Surface spirale, ou méthode du Calcul à la rupture avec surface de rupture multispirale.

Les aspects théoriques liés à ces options sont détaillés dans la partie C du manuel.

- **Option des graphiques :** en cochant la case « <u>Même échelle pour tous</u> », une échelle commune est affectée à tous les graphiques présentant le même type de résultat. Cette case est décochée par défaut.
- Langue des sorties : ces boutons permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'impression du projet. La langue par défaut correspond à celle que l'utilisateur a choisie à l'ouverture de K-Réa. Si une langue différente est choisie en cours de définition du projet, seule l'impression du projet sera affectée et non pas l'interface.
- **Options hydrauliques :** ce cadre sert à la déclaration du <u>poids volumique de l'eau</u> et au choix du <u>mode de définition du gradient hydraulique</u> (<u>Potentiels</u> ou <u>Pressions</u>). Par défaut, le poids volumique de l'eau est pris égal à 10 kN/m<sup>3</sup> (0,0624 kcf en système impérial) et le gradient hydraulique est défini en termes de potentiels hydrauliques.
- Type de projet : ce cadre est réservé au choix du type de projet (<u>Ecran Simple</u> ou un <u>Double-Ecran</u>) en sélectionnant l'icône correspondante. Si un projet double-écran est sélectionné, K-Réa demande de saisir la <u>distance entre les deux écrans</u>, dans le cadre Options double écran. Ce chapitre étant consacré au cas d'écran simple, il faut se référer au chapitre B.3.4 pour les particularités liées aux projets double-écran.



Assistant de définition des co	pefficients partiels	s - Approche 2 (EC7 - NF P94-2	282)		×
MISS MEL					<b>.</b>
Actions			Effets des actions		
Sol - Eau - Ecran			Efforts, sollicitations et butée mobilisée	YE	1.35
Poussée limite du sol	Ypa	1.00	Paramètres du sol		
Pression d'eau	Ypw	1.00	Ont form	Mal	1.00
Poids propre de l'écran	YW	1.00	Angle de frottement	Υς Υφ'	1.00
Surcharges sur le sol					
Permanente	YG	1.00	Résistances		
Variable	YQ	1.11	Butée limite du sol	Ypb.D	1.40
Surcharges sur l'écran	VC inf	1.00	phase transitoire	Ypb,T	1.10
Permanente défavorable	YG,sup	1.00	Ancrages et appuis		
Variable défavorable	YQ,sup	1.11	Résistance des appuis	Yanc	1.00
Méthode de référence pour le rec	alcul de ka/kp	Kérisel 💌	Effort d'ancrage déstabilisant (Kranz)	Ykrz	1.10
	Valeurs ur	nitaires Valeurs par défaut		An	nuler OK

#### B.3.1.2. Boîte de dialogue de définition des coefficients partiels

Figure B 19 : Boîte de dialogue de définition des coefficients partiels

Cette fenêtre permet de visualiser et modifier les coefficients partiels de sécurité/pondération utilisés dans les calculs et vérifications aux ELU. Deux jeux de paramètres sont disponibles,

regroupés chacun dans un onglet MISS MEL, un correspond au calcul MISS et l'autre est relatif au MEL. Certains paramètres sont communs entre ces jeux de paramètres, ils sont modifiables dans l'onglet MISS et uniquement visualisables dans l'onglet MEL.

Les valeurs proposées par défaut sont celles issues de l'une des approches (1, 2 ou 3) de l'Eurocode 7 et de sa norme d'application française NF P94-282. Il est toutefois possible de les modifier pour les adapter à l'application d'autres références réglementaires.

Le bouton Valeurs par défaut permet de réinitialiser les coefficients avec les valeurs correspondant à l'approche choisie dans la liste déroulante « Coef. Partiels » qui est d'ailleurs récapitulée dans le titre de la fenêtre de l'assistant.

Le bouton <u>Valeurs unitaires</u> permet d'affecter une valeur de 1,0 à tous les coefficients. De cette manière, il est possible d'effectuer les vérifications sans appliquer de pondérations.

La définition des différents coefficients est présentée ci-dessous :

#### Actions et effet des actions :

- Sol Eau Ecran : coefficients appliqués aux poussées limites du sol (γ<sub>pa</sub>), aux pressions d'eau (γ<sub>pw</sub>), ainsi qu'au poids propre de l'écran (γ<sub>W</sub>);
- Surcharges sur le sol : coefficients appliqués aux surcharges agissant sur le sol en fonction de leur nature (permanente γ<sub>G</sub> / variable γ<sub>Q</sub>);
- Surcharges sur l'écran : coefficients appliqués aux surcharges s'appliquant directement sur l'écran en fonction de sa nature (permanente/variable) et de leur caractère (favorable/défavorable). Plusieurs combinaisons possibles : permanente favorable (γ<sub>G,inf</sub>), permanente défavorable (γ<sub>G,sup</sub>) et variable défavorable (γ<sub>Q,sup</sub>) ;
- Effet des actions (γ<sub>E</sub>) : coefficient appliqué sur les efforts, les sollicitations et sur la butée mobilisée.



#### Paramètres de résistance :

- γ<sub>c</sub>, : appliqué sur la cohésion des couches de sol ;
- $\gamma_{\omega}$  : appliqué sur la tangente de l'angle de frottement des couches de sol.

#### Résistances :

- γ<sub>pb,D</sub> et γ<sub>pb,T</sub> : appliqués sur la pression limite de butée du sol en fonction de la nature de la phase (durable ou transitoire respectivement);
- γ<sub>anc</sub> : appliqué sur la résistance des ancrages ;
- γ<sub>krz</sub> : appliqué sur l'effort d'ancrage déstabilisant lors de la vérification de la stabilité du massif d'ancrage (Kranz).

Les coefficients  $\gamma_{anc}$  et  $\gamma_{krz}$  sont applicables exclusivement dans le cadre d'un calcul de type MISS.

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble de valeurs par défaut proposées pour le modèle MISS pour chaque approche de calcul :

		_		Appro	che	
Catégorie	Coefficient partiel	Symbole	1.1	1.2	2/2*( <sup>1</sup> )	3
Sol-Fau-	Poussée limite du sol	γ́Ра	1.35	1.00	1.00	1.00
Ecran	Pression d'eau	γ <sub>Pw</sub>	1.35	1.00	1.00	1.00
	Poids propre de l'écran	γw	1.35	1.00	1.00	1.00
Surcharge	Permanente	γ <sub>G</sub>	1.00	1.00	1.00	1.00
sur le sol	Variable	γα	1.11	1.30	1.11	1.30
Surcharge	Permanente favorable	γ̃G,inf	1.00	1.00	1.00	1.00
sur l'écran	Permanente défavorable	γG,sup	1.35	1.00	1.00	1.35
our rooran	Variable défavorable	ŶQ,inf	1.50	1.30	1.11	1.50
Effets des a	ctions	γe	1.00	1.00	1.35	1.00
Paramètres	Cohésion	γ <sub>c'</sub>	1.00	1.25	1.00	1.25
de sol	Angle de frottement	$oldsymbol{\gamma} arphi$ '	1.00	1.25	1.00	1.25
	Butée limite du sol – Phase durable	Ύpb,D	1.00	1.00	1.40	1.00
Pásistanços	Butée limite du sol – Phase transitoire	Ύрь,Т	1.00	1.00	1.10	1.00
1163131011665	Résistance des appuis	γ <sub>anc</sub>	1.10	1.10	1.00	1.00
	Effort d'ancrage déstabilisant (Kranz)	γkrz	1.00	1.00	1.10	1.00

Tableau 1. Valeurs par défaut des jeux de coefficients partiels proposés dans l'Eurocode 7

(<sup>1</sup>) Le modèle 2\* est uniquement valable pour la méthode MISS (voir partie C du manuel pour plus de détail et en particulier pour les valeurs proposées pour le modèle MEL).



# B.3.2. Définition des couches de sol

#### B.3.2.1. Boîte de dialogue de définition des caractéristiques des sols

Cette boîte de dialogue est accessible en cliquant sur le menu **Données** puis sur **Définition des couches de sol**. Elle sert à définir, pour chaque écran, les paramètres intrinsèques ainsi que les caractéristiques définissant l'interaction sol-écran (loi de comportement).

I Définition	n des couches d	e sol															- 0	×	
Choisir la lig	ne à compléter :																		
N° Nom co	ouche Z [m] [k	Y Y' W [kN/	φ . [°]	c [kN/	dc [kN/m²	k0	kaγ	kpγ	kd	kr	kac	kpc	kh [kN/	dkh [kN/m³	δa/φ	δp/φ	kaγ,min	pmax [kN/m²]	Tableau de
1 Sables	et gr 0.00 20	.00 10.00	35.00	0.00	0.000	0.426	0.227	7.359	0.426	0.426	0.000	0.000	50200	0	0.660	-0.660	0.000	1000	synthese et de
2 Limons 3 Substra	sabl14.00 20	00 10.00	28.00	0.00	0.000	0.531	0.309	4.420	0.531	0.531	0.000	0.000	4500 98000	0	0.660	-0.660	0.000	1000	sélection des
0 000310	10.00 2	10.00	50.00	20.00	0.000	0.000	0.202	4.001	0.000	0.000	1.201	0.211	50000	•	0.000	-0.000	0.000	1000	données
																			-
Valider ce	tte fenêtre va	éinitialise	er les co	oefficie	nts MEL.								Supprim	er	Nou	veau	Vali	der Sol	
Niveau phre	eatique	ZW :	-14.0	U m															
Caractéri	istiques de la c	uche																	
Nom :	Sables et gravi	rs																	
Génér	al				Loi d	e comp	orteme	ent											
z :	0.00	m					4	Assistar	nts autor	natique	s		V Mod	lifier les p	aramèti	res avar	icés		
γ:	20.00	kN/m	3		k0 :		0.426	5			k0		kd :		0.426		kd =	k0	
γ':	10.00	kN/m	3		kaγ :		0.227	·		ka	y/kpy		kr :		0.426		kr = l	k0	
φ:	35.00	•			kpy :		7.359			К	. <b>A</b> .		kaγ,mi	n	0.000				Cadre de saisie
c:	0.00	kN/m			kac		0.000				- //		pmax		10000	.00 kN	/m²		
dc :	0.000	kN/m	²/m		kpc		0.000			кас	Сикро								
					kh :		5020	0 k	N/m³		kh								
δa/φ :	0.660				dkh :		0	k	N/m³/m										
δρ/φ :	-0.660																		
Valider et 0	Quitter						An	nuler et	Quitter	1						Af	ficher la Bdo	d des sols	
										J									

Figure B 20 : Boîte de dialogue des caractéristiques des couches de sol

La boîte de dialogue est divisée en deux parties. En haut, un tableau de synthèse affiche la totalité de données et permet de sélectionner une couche. En bas, un cadre de saisie permet de définir ou de modifier les caractéristiques de la couche sélectionnée dans le tableau de synthèse, ainsi que d'accéder à la Base de Données des Sols en cliquant sur Afficher la Bdd des sols.

La base de données (BDD) des sols permet de garder en mémoire une couche de sol et ses caractéristiques. Celles-ci pourront ainsi être réutilisées pour définir une nouvelle couche de sol. Pour enregistrer une couche de sol, après avoir validé le sol dans le tableau de synthèse, cliquer sur Afficher la Bdd des sols, puis sur la flèche violette roman orientée vers la droite. A

l'inverse, si on veut utiliser une couche en mémoire, cliquer sur Afficher la Bdd des sols, puis

sélectionner la couche recherchée en cliquant dessus, enfin cliquer sur la flèche violette en orientée vers la gauche. Il est possible d'effacer une couche en mémoire en la sélectionnant, puis en cliquant sur la corbeille située sous la liste.

Lorsque la saisie d'une couche est terminée, cliquer sur le tableau de synthèse dans la partie supérieure pour la valider ou sur le bouton <u>Valider Sol</u>, puis cliquer sur <u>Nouveau</u> pour commencer la saisie d'une nouvelle couche ou bien sur <u>Valider et Quitter</u> pour terminer la saisie de l'ensemble des couches. Les couches de sol sont réordonnées automatiquement en



fonction de son niveau supérieur (z). Une couche de sol peut être supprimée en cliquant sur supprimer

Dans la zone de saisie, il convient tout d'abord de renseigner  $z_w$ : niveau initial du toit de la nappe phréatique (m, ft). Ce niveau est commun pour toutes les couches de sol qui seront définies au droit de l'écran concerné.

Dans les autres cases, il faut ensuite définir les caractéristiques des couches de sol en commençant par la couche supérieure :

- Nom de la couche de sol ;
- Couleur affectée à la couche de sol : un simple clic sur la couleur associée à la couche de sol affiche la boîte de dialogue de choix des couleurs (cf. chapitre B.3.2.5).

#### Cadre Général :

- **z** : niveau du toit de la couche (m, ft) ;
- γ : poids volumique humide (caractérisant le sol situé au-dessus de la nappe) (kN/m<sup>3</sup>, kcf);
- γ : poids volumique déjaugé (caractérisant le sol situé en-dessous de la nappe) (kN/m<sup>3</sup>, kcf) ;
- φ : angle de frottement interne (°) ;
- c : cohésion (kN/m², ksf);
- dc : variation de la cohésion par unité de profondeur dans la couche la référence étant le toit initial de la couche (kN/m²/m, ksf/ft);
- δ<sub>a</sub>/φ : obliquité des contraintes de poussée limite (rapport entre l'inclinaison des pressions actives et de l'angle de frottement interne);
- $\delta_p/\phi$  : obliquité des contraintes de butée limite (rapport entre l'inclinaison des pressions passives et de l'angle de frottement interne).

#### Loi de comportement :

- **k**<sub>0</sub> : coefficient de poussée horizontale des terres au repos ;
- **k**<sub>av</sub> : coefficient de poussée horizontale des terres ;
- **k**<sub>py</sub> : coefficient de butée horizontale des terres ;
- **k**<sub>ac</sub> : coefficient de poussée horizontale appliqué à la cohésion ;
- k<sub>pc</sub> : coefficient de butée horizontale appliqué à la cohésion ;
- k<sub>h</sub> : coefficient de réaction horizontale du sol (kN/m<sup>2</sup>/ml, ksf/lft);
- dk<sub>h</sub> : variation du coefficient de réaction horizontale par unité de profondeur dans la couche – la référence étant le toit initial de la couche (kN/m<sup>2</sup>/m/ml, ksf/ft/lft);
- **k**<sub>d</sub> : coefficient de décompression des terres ;
- **k**<sub>r</sub> : coefficient de recompression des terres ;
- **k**<sub>ay,min</sub> : coefficient de poussée minimale (horizontale) ;
- **p**<sub>max</sub> : pression limite à ne pas dépasser (kN/m/ml, kip/lft).

Une case à cocher permet d'activer les paramètres avancés (**dc**, **dk**<sub>h</sub>, **k**<sub>d</sub>, **k**<sub>r</sub>, **k**<sub>ay,min</sub> et **p**<sub>max</sub>) afin de pouvoir les modifier. Lorsque cette case est décochée, ces paramètres prennent les valeurs par défaut suivantes :

- dc = 0 (kN/m²/m, ksf/ft) ;
- **dk**<sub>h</sub> = **0** (kN/m<sup>2</sup>/m/ml, ksf/ft/lft) ;



- $k_d = k_0;$
- $\mathbf{k}_r = \mathbf{k}_0$ ;
- **k**<sub>ay,min</sub> = 0,10 ;
- $p_{max} = 10^4$  (kN/m/ml, kip/lft).

Deux boutons supplémentaires sont accessibles sous le cadre des caractéristiques des sols. Le bouton Annuler et Quitter annule les modifications opérées et ferme la boîte de dialogue, alors que le bouton Valider et Quitter enregistre les dernières saisies avant de fermer la fenêtre.

<u>Attention</u> : la fermeture des boîtes de dialogue par un clic sur la croix en haut à droite de la fenêtre entraînera la fermeture de celles-ci sans enregistrement des modifications effectuées (équivalent à un clic sur le bouton Annuler et Quitter).

Des assistants pour la détermination des différents coefficients sont disponibles et accessibles via les boutons situés sur la boîte de dialogue.

Un clic sur le bouton Assistants automatiques permet de calculer en une seule fois les valeurs des coefficients  $k_0$ ,  $k_{a\gamma}$ ,  $k_{p\gamma}$ ,  $k_d$ ,  $k_r$ ,  $k_{ac}$  et  $k_{pc}$  selon les choix suivants :

- k<sub>0</sub> : formule de Jaky pour un sol horizontal normalement consolidé (ROC « rapport de surconsolidation » = 1 et β « inclinaison du TN » = 0°);
- k<sub>aγ</sub> : assistant Kerisel et Absi Poussée, milieu pesant, sans cohésion, sans surcharge pour un écran vertical et un sol horizontal (λ « obliquité de l'écran » = 0° et β « inclinaison du TN » = 0°);
- k<sub>pγ</sub> : assistant Kerisel et Absi Butée, milieu pesant, sans cohésion, sans surcharge pour un écran vertical et un sol horizontal (λ « obliquité de l'écran » = 0° et β « inclinaison du TN » = 0°);
- $\mathbf{k}_{d} = \mathbf{k}_{r} = \mathbf{k}_{0};$
- Si la cohésion est nulle, alors :  $\mathbf{k}_{ac} = \mathbf{k}_{pc} = 0$ ;
- Si la cohésion est non nulle : **k**<sub>ac</sub> et **k**<sub>pc</sub> sont obtenus grâce à l'assistant correspondant (aucune valeur à renseigner, tout est déjà connu pour cet assistant)

Le bouton situé à côté de chaque coefficient permet d'accéder à l'assistant correspondant pour une définition manuelle des paramètres de la loi de comportement.

L'ensemble des assistants sont décrits dans les chapitres suivants. Ces assistants sont accessibles via :

- La définition initiale des couches de sol ;
- L'action de définition d'un remblai (cf. chapitre B.5.2.2) ;
- L'action de redéfinition des couches de sols (cf. chapitre 74B.5.3.1) ;
- L'action de définition des coefficients MEL (cf. chapitre B.5.7.1) ;
- ou indépendamment du projet en cours, via le menu Assistants.

**ATTENTION** : LES ASSISTANTS SONT UNE AIDE APPORTEE A L'UTILISATEUR MAIS LEUR UTILISATION RESTE DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.



#### B.3.2.2. Assistants à la détermination des coefficients de poussée et butée des terres

L'assistant  $k_{a\gamma}/k_{p\gamma}$  calcule les valeurs des coefficients de poussée et de butée par l'une des trois méthodes proposées :

- la lecture des tables de Kerisel & Absi
- la méthode du coin de Coulomb
- la formule de Rankine

Les bases théoriques utilisées par ces assistants sont détaillées dans la partie C du manuel. Seule leur manipulation est décrite dans la suite du présent chapitre.

#### a) Tables de poussée et de butée des terres de KERISEL et ABSI

Cet assistant se présente sous la forme d'une boîte de dialogue comme illustrée ci-dessous. Elle est composée d'une partie de consultation libre (côté droit) et d'une partie de paramétrage pour la détermination des coefficients par interpolation (l'assistant proprement dit – côté gauche).

Les valeurs de l'angle de frottement et celles des obliquités saisies dans la boîte de définition des caractéristiques des couches de sol sont récupérées automatiquement.

lable de Poussée et de E	Butée des terres - J. Keri	el et E.Absi											
tée - Milieu pesant, pas de	e cohésion, sans surchar	ge											
Assistant			Consultation des tables										
λ : Angle de l'écran Ol	Angle de l'écran OB avec la verticale :		β/φ': 0					δ/φ':	-1		-		
φ': Angle de frottemen	it réel :	31.00	Lambda\Phi'	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°		
β: Inclinaison de la su	rface libre OA par rappor	tà 0.00	50°				1.140	1.350	1.540	2,200	2.850		
monzontale.			45°			1.100	1.360	1.650	2.100	2.750	3.800		
<ul> <li>Obliquité de la cont butée par rapport à</li> </ul>	rainte de poussée ou de	-10.23	40°		1.120	1.320	1.600	1.980	2.600	3.500	5.000		
bates partapperte	-		35°	1.070	1.260	1.510	1.870	2.350	3.100	4.400	6.500		
3/φ": 0.000	δ/φ':	-0.330	30°	1.170	1.400	1.700	2.150	2.800	3.800	5.000	8.200		
			25°	1.260	1.540	1.910	2.500	3.200	4.300	6.700	10.700		
			20°	1.350	1.670	2.100	2.800	3.800	5.000	8.100	13.500		
			15°	1.440	1.820	2.350	3.100	4.400	6.000	10.100	17.300		
leur retenue (inclinée) :	4.270	Transférer	10°	1.520	1.940	2.550	3.500	5.000	7.600	12.200	21.500		
leur retenue (horizor	ntale): 4.202	Quitter	5*	1.590	2.100	2.800	3.900	5.700	8.900	15.000	21.500		
			0°	1.660	2.200	3.100	4.400	6.500	10.500	18.000	35.000		
Valeur interp	olée entre plusieurs p	ages	-5°	1.710	2.350	3.300	4.800	7.500	12.300	22.000	44.000		
férences : 'Tables de	poussée et de butée	des terres' :	-10°	1.760	2.450	3.500	5.300	8.400	14.200	26.500	56.000		
KERISEL et E. ABSI ; P	resses de l'ENPC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-15°	1.800	2.550	3.800	5.800	9.500	16.600	32.000	70.000		
			-20°	1.830	2.650	4.000	6.400	10.700	19.600	39.000	88.000		
	<b>,</b> a !		-25°	1.850	2.750	4.300	7.000	12.100	23.000	47.000	112.000		
	a V		-30°	1.860	2.850	4.500	7.600	13.600	26.200	57.000	140.000		
	N:	A	-35°	1.850	2.900	4.800	8.300	15.300	30.000	69.000	177.000		
	10	1	-40°	1.840	2.950	5.000	9.000	17.100	35.000	82.000	225.000		
0	IP /		-45°	1.800	3.000	5.300	9.100	19.200	41.000	100.000	280.000		
	Ω /		-50°	1.770	3.000	5.500	10.500	21.500	46.000	120.000	350.000		
	1- /		-55°	1.710	3.100	5.700	11.400	24.000	56.000	146.000	440.000		
4	A		-60°	1.640	3.100	6.000	12.200	27.000	64.000	175.000	560.000		
^\/	$\mathcal{P} / \mathcal{D}$		-65°	1.560	3.100	6.200	13.100	30.000	74.000	210.000	700.000		
4	/ <b>-</b>		-70°	1.470	3.000	6.400	14.100	34.000	86.000	255.000	890.000		
	/ RI		-75°	1.360	3.000	6.600	15.300	37.000	100.000	310.000			
, B.			-80°	1.230	2.900	6.800	16.400	42.000	116.000	310.000			
			-85°	1.080	2.800	7.000	17.500	47.000	135.000	440.000			

Figure B 21 : Tables de poussée et de butée des terres de Kerisel et Absi

Il convient de sélectionner le type de tables à consulter dans la liste déroulante en haut de l'écran :

Butée - Milieu pesant, pas de cohésion, sans surcharge	•
Butée - Milieu pesant, pas de cohésion, sans surcharge	
Poussée - Milieu pesant, pas de cohésion, sans surcharge	
Milieu non pesant, pas de cohésion, avec surcharge	



Le contenu du cadre « Consultation des tables » (à droite) se met à jour en fonction du type de tables sélectionné.

Dans le cadre "Assistant", saisir les données nécessaires à la détermination du coefficient (de poussée ou de butée) dans le cadre de saisie situé en haut à gauche de la fenêtre :

- λ : fruit du mur (i.e. angle de l'écran avec la verticale) 0° par défaut (°) ;
- φ : angle de frottement du sol (°);
- $\beta/\phi$  : inclinaison de la surface libre du sol normalisée par  $\phi$ ;
- $\delta/\phi$  : obliquité des contraintes par rapport à la normale à l'écran normalisée par  $\phi$ ;
- α : obliquité de la surcharge sur la surface libre (°) ;
- $\Omega$  : angle que fait la surface libre avec l'écran (=  $\pi/2 + \beta \lambda$ ) (°).

La valeur retenue correspondant aux données saisies est affichée en bas du cadre interactif, avec en complément la valeur ramenée à l'horizontale qui est celle utilisée dans les calculs.

Cette valeur peut être ensuite transférée vers les données de la couche en cours de saisie en utilisant le bouton Transférer . Pour fermer l'assistant, cliquer sur Quitter .

<u>Remarque 1</u>: Le bouton de transfert n'autorise que les valeurs calculées avec un fruit de mur nul ( $\lambda$ =0) pour respecter la méthode de calcul aux coefficients de réaction. Les valeurs calculées avec un fruit non nul ( $\lambda$ ≠0) sont consultables mais non directement utilisables avec la méthode de calcul, c'est pour cela qu'il n'est pas possible de les transférer vers le projet.

<u>Remarque 2</u>: K-Réa effectue une interpolation linéaire pour les valeurs qui ne sont pas fournies dans les tables.

**ATTENTION** : LES ASSISTANTS SONT UNE AIDE APPORTEE A L'UTILISATEUR MAIS LEUR UTILISATION RESTE DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.

#### b) Formule de poussée et de butée des terres de COULOMB

Cet assistant se présente sous la forme d'une boîte de dialogue comme illustrée ci-dessous :



Figure B 22 : Calcul des coefficients de poussée par la méthode du coin de Coulomb

Les valeurs de l'angle de frottement et celles des obliquités saisies dans la boîte de définition des caractéristiques des couches de sol sont récupérées automatiquement.

- 1) Sélectionner le type de calcul :
  - Poussée ;
  - Butée.



- 2) Saisir les données nécessaires au calcul :
  - φ : angle de frottement (°) ;
  - β : inclinaison de la surface libre par rapport à l'horizontale (°) ;
  - λ : angle de l'écran avec la verticale 0° par défaut (°) ;
  - $\delta/\phi$  : rapport entre l'obliquité des contraintes et l'angle de frottement.

Les valeurs calculées (inclinées et ramenées à l'horizontale) sont affichées en bas à droite de la fenêtre. Ces dernières peuvent être transférées vers les données de la couche en cours de saisie en cliquant sur le bouton Transférer. Pour fermer l'assistant, cliquer sur Quitter

<u>Remarque 1</u>: Le bouton de transfert n'autorise que les valeurs calculées avec un fruit de mur nul ( $\lambda$ =0) pour respecter la méthode de calcul aux coefficients de réaction. Les valeurs calculées avec un fruit non nul ( $\lambda$ ≠0) sont consultables mais non directement utilisables avec la méthode de calcul, c'est pour cela qu'il n'est pas possible de les transférer vers le projet.

**ATTENTION** : LES ASSISTANTS SONT UNE AIDE APPORTEE A L'UTILISATEUR MAIS LEUR UTILISATION RESTE DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.

#### c) Formule de poussée et de butée des terres de RANKINE



Cet assistant se présente sous la forme d'une boîte de dialogue comme illustrée ci-dessous :

Figure B 23 : Calcul des coefficients de poussée par la méthode de Rankine

La saisie des valeurs de l'angle de frottement  $\varphi$  et de l'inclinaison du talus  $\beta$  suffit pour le calcul des coefficients de poussée active (poussée) et passive (butée) à partir de la formule de Rankine. Leurs projections horizontales s'affichent en partie basse de la fenêtre.

<u>Remarque</u>: l'assistant récupère automatiquement la valeur de l'angle de frottement saisie dans la boîte de définition des caractéristiques des couches de sols.

Ces valeurs peuvent ensuite être transférées vers les données de la couche en cours de saisie en cliquant sur le bouton Transférer. Pour fermer l'assistant, cliquer sur Quitter.

**ATTENTION** : LES ASSISTANTS SONT UNE AIDE APPORTEE A L'UTILISATEUR MAIS LEUR UTILISATION RESTE DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.



#### B.3.2.3. Assistant de détermination des coefficients kac et kpc

Cet assistant propose une méthode de calcul pour déterminer les coefficients de poussée et de butée appliqués au terme de la cohésion.

Les formules utilisées sont données en partie C du manuel. Seule la manipulation de l'assistant est décrite ci-dessous.

Cet assistant se présente sous la forme de la boîte de dialogue illustrée ci-après :

Assistant kac/kpc	×
δa/φ' :	0.660
δρ/φ' :	-0.660
$\phi$ = Angle de frottement :	35.00 °
δa = Obliquité de la contrainte de poussée par rapport à la normale à l'écran :	23.10 °
δp = Obliquité de la contrainte de butée par rapport à la normale à l'écran :	-23.10 °
kac: 1.101	Transférer
kpc: 7.837	Quitter

Figure B 24 : Calcul des coefficients kac/kpc

Saisir les données nécessaires à ce calcul :

- $\delta a/\phi$  : rapport entre l'obliquité des contraintes de poussée et l'angle de frottement ;
- $\delta p/\phi$  : rapport entre l'obliquité des contraintes de butée et l'angle de frottement ;
- φ : angle de frottement (°).

<u>Remarque</u>: l'assistant récupère automatiquement les valeurs saisies dans la boîte de définition des caractéristiques des couches de sols.

Les valeurs de  $k_{ac}$  et  $k_{pc}$  sont affichées en bas à gauche de la fenêtre.

Ces valeurs peuvent ensuite être transférées vers les données de la couche en cours de saisie en cliquant sur le bouton Transférer. Pour fermer l'assistant, cliquer sur Quitter.

**ATTENTION** : LES ASSISTANTS SONT UNE AIDE APPORTEE A L'UTILISATEUR MAIS LEUR UTILISATION RESTE DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR.

#### B.3.2.4. Assistants à la détermination du coefficient de réaction

Cet assistant propose trois méthodes pour déterminer le coefficient de réaction : application de la formule de Balay, application de la formule de Schmitt et lecture des abaques de Chadeisson.

Les bases théoriques utilisées pour ces 3 méthodes sont détaillées dans la partie C du manuel. Seule la manipulation de l'assistant est décrite ci-dessous.

L'assistant est présenté sous la forme d'une fenêtre unique contenant en partie haute le choix de la méthode de calcul et le rappel des valeurs déterminées, en partie intermédiaire


les paramètres à saisir pour le calcul, et enfin en partie basse la valeur proposée de  $k_h$  et les commentaires associés à la méthode utilisée.

Une fois saisis les paramètres d'entrée sont saisis, il est possible de transférer la valeur de kh retrouvée à l'aide du bouton Transférer.

	Balay	C Schr	nitt	Chade	isson
Rappel	des valeurs déte	rminée		¥	
kh =	40642	40133	4	44069	kN/m²/m
Module p	ressiométrique Em :		10000	kN/m²	
Paramètr	e rhéologique α :		0.333		Assistant
Paramètr	e dimensionnel a :		0.33	m	?
Ditte			QU	itter	
Refere	nces				
J. BALA <sup>1</sup> écrans d	Y ; 'Recommandation le soutènement par l tion toobaique : LCC	ns pour le ch la méthode ai	oix des para ux modules	amètres de de réactio	calcul des n'; Note
dia famo		1. 1206			

Figure B 25 : Calcul du coefficient de réaction - Méthode de Balay selectionnée

### a) Formule de BALAY

Il faut entrer comme paramètres :

- **E**<sub>m</sub>: module de déformation pressiométrique (kN/m<sup>2</sup>, KsF) de la couche de sol
- α : coefficient rhéologique de la couche de sol

<u>Remarque</u>: un assistant est mis à disposition pour la détermination de ce coefficient (consultable par simple clic sur le bouton contigü Assistant). Il est extrait du fascicule 62 (LCPC-SETRA).

Type de sol	Ftat	
<ul> <li>Tourbe</li> <li>Argile</li> <li>Limon</li> <li>Sable</li> <li>Sable et graviers</li> <li>Roche</li> </ul>	<ul> <li>Normalement consolidé ou normalement serré</li> </ul>	
Alpha		Transférer
α = 1.000	Exercicula 62 (LCBC-SETDA)	Quitter

Figure B 26 : Détermination du paramètre rhéologique  $\alpha$ 



• **a** : paramètre à définir en fonction de la fiche de l'écran, de la hauteur soutenue ainsi que de la position relative de la couche concernée par rapport au fond de l'excavation. La dimension du paramètre « a » est une longueur. Une figure d'aide illustre le choix de ce paramètre (cf. Figure B 27).

<u>Remarque</u>: dans certains cas particuliers (même couche rencontrée de part et d'autre du fond de l'excavation), le choix du paramètre « a » nécessite de distinguer 2 couches de mêmes caractéristiques sauf pour la valeur de  $k_h$ . Cette dernière doit être calculée pour chaque côté de l'écran en affectant la valeur adéquate du paramètre « a ».



Figure B 27 : Figure d'aide pour la définition du paramètre dimensionnel a

## b) Formule de SCHMITT

Paramètre d'entrée :

- E<sub>m</sub>: module de déformation pressiométrique de la couche (kN/m<sup>2</sup>, ksf) ;
- α: coefficient rhéologique de la couche. Un assistant est disponible pour déterminer ce paramètre en cliquant sur Assistant;
- Section : si le produit El de l'écran a été déjà renseigné dans la fenêtre Définition de l'écran, le paramètre « Section » donne directement accès aux valeurs de El pour les différentes sections de l'écran. Dans le cas contraire, ce paramètre peut être laissé vide ;
- **EI** : produit d'inertie moyen de l'écran (kN.m<sup>2</sup>/ml, kip.ft<sup>2</sup>/lft).

L'intérêt de cette approche réside dans la prise en compte de la variation du coefficient de réaction avec la rigidité de l'écran : plus celui-ci est rigide, moins le coefficient de réaction est grand, ce qui est bien représentatif de la réalité.

<b>S</b> terrasol	
setec	

	🔘 Balay	Schmit	t 🔘	Chadeiss	ion
Rappel	des valeurs déter	minées			
kh =	40642	40133	4406	i9	kN/m²/m
Module p	ressiométrique Em :	8	000	kN/m²	
Paramètr	e rhéologique α :	0	333		Assistant
Section :		41227	-		
Produit E	l moyen de l'écran :	41	227 kl	Nm²/ml	
Valeur p	roposée pour kh	40133			kN/m²/ml
			Quitter		
Référe	nces				
D. COUNT					
sol vis-à	vis des ouvrages de	soutènement	souples'; RF	ntde rea Gn°71;1	1995

Figure B 28 : Calcul du coefficient de réaction - Méthode de Schmitt sélectionnée

### c) Abaques de CHADEISSON

La lecture des abaques se fait automatiquement après avoir saisi la valeur de la cohésion et celle de l'angle de frottement. Il est possible de vérifier la valeur de  $k_h$  proposée par lecture directe des abaques.



Figure B 29 : Détermination du coefficient de réaction à partir des abaques de Chadeisson

La reconstitution des abaques originaux a été faite de manière approchée. Il peut donc y avoir une très légère différence entre la lecture à l'écran et celle que peut faire l'utilisateur sur le papier.



### B.3.2.5. Couleur des couches

Cet assistant est accessible en ouvrant le menu **Données**, puis **Définition des couches de sol** ainsi que dans l'action **Remblaiement**. Cette action déclenche l'ouverture de la boîte de dialogue de la définition des couches de sol. Il faut ensuite cliquer sur la couleur de couche à modifier pour ouvrir l'assistant « Couleurs ».

Il permet de choisir une couleur autre que celle prise par défaut lors de la création des couches de sol. Si les modifications sont validées, les couches de sol s'afficheront avec les nouvelles couleurs sur la coupe de projet.

Définition de	s couch	es de so	d															- 0	;
noisir la ligne à	complét	er:																	
Nom couch	e Z	Y	Y'	φ	C	dc IkN/m3	k0	kaγ	kpγ	kd	kr	kac	kpc	kh (FNI/	dkh [khl/m	δa/φ	δρ/φ	kaγ,min	pm
1 Remblai	10.00	20.00	10.00	30.00	0.00	0.000	0.500	0.283	4.959	0.500	0.500	0.000	0.000	10000	0	0.660	-0.660	0.100	100
2 Remblai	7.00	20.00	10.00	30.00	0.00	0.000	0.500	0.283	4.959	0.500	0.500	0.000	0.000	10000	0	0.660	-0.660	0.100	1000
4 Couche	-2.00	20.00	12.00	30.00	0.00	0.000	0.500	0.283	3.000	0.500	0.500	0.000	0.000	10000	0	0.000	0.000	0.100	1000
5 Marnes	-6.00	20.00	10.00	35.00	20.00	5.000	0.426	0.227	7.301	0.426	0.426	1.101	7.837	100	0	0.660	-0.660	0.000	1000
alider cette	fenêtre	va réin	itialise	r les co	oefficie	nts MEL.								Supprim	er	Nou	iveau	Valid	er Sol
iveau phréatiq	ue		zw :	3.00	m														
Caractéristiq	ues de	la coucl	he																
Nom : Lin	nons							_	_										
Général						Loi d	e comp	ortem	ent		、								
z :	3.00		m						Assista	nts auto	matique	s		🗹 Mo	difier les	paramèt	res avar	icés	
γ:	20.0	)	kN/m <sup>a</sup>			k0 :		0.50	0			0		kd :		0.500		kd = kl	0
γ:	12.0	)	kN/m²			kaγ :		0.28	3		ka	y/ipy		kr :		0.500		kr = kf	)
	20.0					kpy :		4.95	9		ĸ			kaγ,mi	n	0.100			
Ψ.	30.01	,				kac		0.00	0		_	Γ		pmax		10000	0.00 kN	/m/mi	
c:	0.00		KN/m			kpc		0.00	0		ka	ckpc							
dc :	0.00	)	kN/m <sup>2</sup>	/m		kh ;		2714	13 k	:N/m²/ml		kh							
δa/φ :	0.66	)				dkh :		0	k	N/m²/m/	"Ч								
δρ/φ :	-0.66	0						-			1								
/alider et Quitte	er							An	nuler et	Quitter							Af	ficher la Bdd	des s
											1								
					Соц	leurs				_ /			>	<					
					Cou	leurs	de ba	ase :		1									
									<b>—</b> 1	+									
									- !	L			-						
									_/										
								T 🗍											
								1	- 1	2	=	=							
										-		-							
					C														
							p <u>e</u> rso	onnai — —	iisees	s :	_	_	_						
					Γ		ТГ	ТГ											
						<u>D</u> éfinir	les d	coule	urs p	erso	nnali:	sées	>>						
						OK		1	Annu	ler									

Figure B 30 : Choix des couleurs pour les couches de sol





# B.3.3. Définition de l'écran

## B.3.3.1. Fenêtre de définition de l'écran

Cette boîte de dialogue est accessible en cliquant sur le menu **Données** puis sur **Définition de l'écran**. Elle sert à définir les caractéristiques de l'écran nécessaires au calcul.

Définition de l'écran		×		Défi	nition de l'écra	n			>
Enceinte cylindrique		Assistant >>	V	Enc	einte cylindrique				Assistant >>
Cote de la tête de l'écran : z0 =	0.00 m		Co	te de	e la tête de l'écra	in : z0 =	0.00 m		
N° Z,base [m]	EI [kNm²]	W [kN/m²]		N°	z,base [m]	EI [kNm²]	W [kN/m²]	R [m]	Rc [kN/m²]
1 -24.00	853333	20.00	<i>a</i> .	1	-24.00	853333	20.00	1.00	9600.00
			*						
		Supprimer							Supprim
Toutes les valeurs (donné rapportent à la le	es + résultats) affich ngueur unitaire de l'é	ées dans l'application se cran (1m/1Ft).		То	utes les valeu rapport	rs (données ent à la long	+ résultats) affi ueur unitaire de	chées dans l'écran (1n	l'application se n/1Ft).
Valider et Quitter		Annuler et Quitter		Val	ider et Quitter			ĺ	Annuler et Quitte

Figure B 31 : Définition de l'écran : paroi rectiligne (à gauche) et paroi circulaire (à droite)

La case à cocher en haut de la boîte de dialogue permet d'activer la définition d'une **enceinte cylindrique** si l'écran dispose d'une rigidité cylindrique (cf. figure à droite).

L'écran est défini par :

- **z**<sub>0</sub> : niveau (cote ou profondeur) de la tête de l'écran (m, ft) ;
- z<sub>base</sub> : niveau (cote ou profondeur) de la base de l'écran ou niveau inférieur des sections composant l'écran (m, ft);
- El : produit d'inertie de l'écran (kN.m<sup>2</sup>/ml, kip.ft<sup>2</sup>/lft). Ce paramètre peut être déterminé, pour chaque section, via l'assistant proposé (bouton Assistant >>> décrit au chapitre suivant);
- W : poids surfacique de l'écran (kN/m²/ml, ksf/lft). L'assistant « Rideau de palplanches » qui se trouve à droite transfère automatiquement cette valeur en même temps que le produit d'inertie ;
- Si l'écran possède une rigidité cylindrique, l'utilisateur doit renseigner les paramètres suivants après activation de la case à cocher (enceinte cylindrique) :
  - $\circ$  **R**<sub>c</sub> : rigidité cylindrique de l'écran (kN/m<sup>3</sup>, kip/ft<sup>3</sup>).
  - **R** : rayon moyen de l'écran (m, ft).

LES ASSISTANTS SONT UNE AIDE APPORTEE A L'UTILISATEUR MAIS LEUR UTILISATION RESTE DE SA RESPONSABILITE.

Pour fermer la fenêtre de définition de l'écran, cliquer sur au choix sur Valider et Quitter afin d'enregistrer le modèle d'écran ou Annuler et Quitter pour abandonner les dernières modifications.



### B.3.3.2. Assistants pour la détermination de la rigidité de l'écran

K-Réa propose plusieurs assistants orientés vers trois types de familles d'écrans : paroi continue, paroi composite et rideau de palplanches. Ils sont accessibles depuis la fenêtre de définition de l'écran (Menu **Données**, puis **Définition de l'écran**).

Pour chaque famille, des données spécifiques sont demandées pour le calcul du produit El et pour celui de la valeur R<sub>c</sub> si l'option « Enceinte cylindrique » est activée.

Les bases théoriques utilisées par ces différents assistants sont détaillées dans la partie C du manuel. Seule la manipulation des assistants est décrite ci-après.

### a) Paroi continue

Cet assistant permet de calculer le produit El (et le cas échéant la rigidité cylindrique R<sub>c</sub>) d'une paroi continue.

Définition de l'écran     X								
Paroi continue	Paroi composite	Rideau de palplanches						
Module d'Young E :		1E+7	kN/m²	Béton à long terme (10 GPa) (Perso) Béton à long terme (10 GPa) Béton à court terme (20 GPa)	•			
Epaisseur de l'éc	Epaisseur de l'écran e :		m	Béton instantané (30 GPa) Acier 210 GPa				
Produit EI :		180000	kNm²/ml					
			Transférer					

Figure B 32 : Détermination du produit El pour les parois planes continues

			×
Paroi continue Paroi composite	Rideau de	palplanches	
Module d'Young E :	1E+7	kN/m²	Béton à long terme (10 GPa)
Ravon de l'enceinte cylindrique r :	20.00	m	(Perso)
Epaisseur de l'écran e :	0.60	m	Béton à court terme (10 GPa) Béton à court terme (20 GPa) Béton instantané (30 GPa)
			Acier 210 GPa
Produit El :	180000	kNm²/ml	
Rigidité cylindrique Rc :	15000	kN/m³	
		Transférer	

Figure B 33 : Détermination de EI et Rc pour les parois cylindriques continues



Les données nécessaires sont les suivantes :

- E : module d'Young du matériau de la paroi (kN/m<sup>2</sup>, ksf). Il est possible de saisir la valeur manuellement (choix personnalisé) ou bien la charger via la liste déroulante (valeurs courantes pour le béton ou l'acier) ;
- e: épaisseur de la paroi (m, ft) ;
- **R** : rayon moyen de la paroi si cette dernière a été définie précédemment comme une enceinte cylindrique (m, ft).

La valeur obtenue pour EI, et éventuellement celles de R et Rc, peuvent ensuite être renvoyées à la zone de saisie de gauche en utilisant le bouton Transférer.

### b) Paroi composite

Cet assistant permet de calculer le produit El par unité de longueur (m ou ft) d'éléments (pieux, profilés, barrettes, etc.) espacés ou jointifs constituant un écran plan. Pour chacun des 3 types proposés, l'utilisateur doit caractériser :

- les éléments principaux (béton seul, acier seul ou section mixte) ;
- le parement.

K-Réa indique ensuite le produit El par unité de longueur de l'écran continu équivalent que l'utilisateur peut transférer vers le tableau de définition de l'écran.

### Cas des pieux circulaires, section pleine

Pour calculer le produit El par unité de longueur d'un écran composite dont les pieux sont circulaires pleins, il faut cliquer sur l'onglet « Paroi composite » puis sélectionner « Pieux circulaires, section pleine » comme sur la figure ci-dessous :

i D	éfiniti	on de l'éci	an						×
Cote	Encein e de la	te cylindriq tête de l'éc	ue ran : z0 =	0.00 m	< Assistant	Paroi continue Paroi composite  Paroi continue Paroi composite Paroi composite Paroi composite Profilés métalliques	Rideau de palplanches		-
	N°	z,t	ase m]	EI [kNm²]	W [kN/m²]	Pieux mixtes			
	1 -	24.00		853333	0.00	[1] Pieux			
Ø.						Caractéristiques des pieux	Béton à long terr	Béton à long terme (10 GPa)	
						Module d'Young E :	1E+7	kN/m²	
						Espacement des pieux eh :	2.00	m	
						Diamètre d :	350.00	mm	
						Produit El :	3683	kNm²	
					Supprimer	[2] Entre les pieux			
						Caractéristiques de l'écran	Béton à long ter	me (10 GPa)	•
						Module d'Young E :	1E+7	kN/m²	
						Epaisseur de l'écran e :	300.00	mm	
	Toute	s les vale rappo	urs (donné rtent à la lo	es + résultats) affichée ngueur unitaire de l'écr	s dans l'application se an (1m/1Ft).	Produit EI :	22500	kNm²	
						Produit El moyen de l'écran :	26183	kNm²	
	Valide	r et Quitter			Annuler et Quitter		Transfére	r	
	Valide	r et Quitter			Annuler et Quitter				

Figure B 34 : Détermination du produit El pour les pieux circulaires en béton



Les données à saisir pour la définition des pieux sont les suivantes :

- E : module d'Young du pieu. La valeur peut être renseignée manuellement ou choisie dans la liste déroulante contigüe (kN/m<sup>2</sup>, ksf) ;
- **e**<sub>h</sub> : entraxe des pieux (m, ft) ;
- **d** : diamètre des pieux (mm, in).

La définition du parement est basée sur les 2 paramètres suivants :

- E : module d'Young du parement (kN/m<sup>2</sup>, ksf), à saisir manuellement ou à choisir depuis la liste déroulante contigüe ;
- e : épaisseur du parement (m, in).

K-Réa affiche le produit El équivalent par unité de longueur de la paroi composite en bas de l'écran.

### Cas des profilés métalliques

Pour calculer le produit El par unité de longueur d'un écran composite dont les pieux sont constitués d'un profilé en acier, il faut cliquer sur l'onglet « Paroi composite » puis sélectionner « Profilés métalliques » comme sur la copie d'écran ci-dessous :

1	éfinitio	n de l'écran						×
	Ecran 1	Ecran 2		-				
Cot	Enceinte e de la té	cylindrique ite de l'écran : z0 =	Importer m	odèle << Assistant	Paroi continue Paroi composite Pieux circulaires, section pleine Profilés métalliques	Rideau de palplanches		-
	X*         Z,base         El         W           Imi         Ik/Nm²/mll         Ik/Nm/mll			Pieux mixtes				
	1 2.0	00	41227	0.00	[1] Pieux			
*					Profilé	HE 360 B	•	
				Module d'Young E :	2.1E+8	kN/m²		
					Espacement des pieux eh :	2.20	m	
					Inertie I :	43190.00	cm4/m	
					Produit El :	41227	kNm²/ml	
				Supprimer				
					[2] Entre les pieux			
					Caractéristiques de l'écran	Béton à court tern	ne (20 GPa) 💌	
					Module d'Young E :	2E+7	kN/m²	
					Epaisseur de l'écran e :	0.20	mm	
	loutes	rapportent à la la	es + resultats) affichée ongueur unitaire de l'éc	es dans l'application se ran (1m/1ft).	Produit El :	0	kNm²/ml	
					Produit El moyen de l'écran :	41227	kNm²/ml	
	Valider	et Quitter		Annuler et Quitter		Transférer		

Figure B 35 : Détermination du produit El par unité de longueur pour les profilés métalliques

Il faut ensuite choisir le type de profilé à l'aide du menu déroulant « Profilé » regroupant les catégories suivantes :

- Profilé particulier : permet de saisir une inertie manuellement ;
- Profilé circulaire et creux : permet de calculer l'inertie pour des profilés de section circulaire et creuse en fonction de leur diamètre extérieur et de leur épaisseur ;
- IPE, IPE A, IPE O (\*) : poutrelles en l européennes ;



- IPN (\*) : poutrelles normales européennes ;
- HE AA, HE A, HE B, HE M (\*) : poutrelles européennes à larges ailes ;
- HL (\*) : poutrelles européennes à très larges ailes ;
- HD (\*) : poutrelles colonnes extraites ;
- HP (\*) : poutrelles pieux ;
- TUBEUROP diamètre/épaisseur : profils creux ronds finis à chauds extraits des gammes TUBEUROP ;
- TUBES STAD diamètre/épaisseur : profils creux ronds extraits des gammes TUBES STAD.
- (\*) Données extraites des gammes ArcelorMittal.

Nota : la liste des gammes des fournisseurs ne se veut pas exhaustive. Dans tous les cas, il faut renseigner :

• **e**<sub>h</sub> : entraxe des pieux (m, ft).

Si l'utilisateur choisit « Profilé circulaire et creux » (cas des tubes), il doit également saisir :

- **d** : diamètre du profilé (mm, in) ;
- e : épaisseur du profilé (mm, ft).

Si par contre un « Profilé particulier » est choisi, il est nécessaire de définir :

• I : inertie du profilé (cm<sup>4</sup>/m, ln<sup>4</sup>/ft).

Les données à saisir ensuite pour la définition du parement entre les pieux sont les suivantes :

- E : module d'Young du parement (kN/m<sup>2</sup>, ksf) ;
- e : épaisseur du parement (m, ft).

K-Réa affiche en bas de l'écran le produit El équivalent par unité de longueur de la paroi composite.

### Cas des pieux mixtes

Pour calculer le produit El par unité de longueur d'un écran composite dont les pieux sont mixtes (profilé + béton), il faut cliquer sur l'onglet « Paroi composite » puis sur « Pieux mixtes » comme sur la copie d'écran ci-dessous :



aroi continue	Paroi composite	Rideau de palplanches		
<ul> <li>Pieux circu</li> <li>Profilés mé</li> <li>Pieux mixte</li> </ul>	ulaires, section pleine étalliques es			2
[1] Pieux				
Profilé		HE 160 B		
Module d'Youn	g E :	2.1E+8	kN/m <sup>2</sup>	
Espacement de	es pieux eh :	1.50	m	
Inertie I :		2492.00	cm4/m	
	Produit El :	3489	kNm²	
<u>Béton</u>		Béton à long ter	rme (10 GPa) 🔻	
Module d'Youn	g E :	1E+7	kN/m²	
Diamètre d :		50.00	mm	
	Produit El mix	rte : 3325	kNm²	
[2] Entre les	pieux			
Caractéristique	es de l'écran	Béton instantar	é (30 GPa) 🔻	]
Module d'Your	Ig E :	3E+7	kN/m²	
Epaisseur de l	écran e :	100.00	mm	
	Produit EI :	2500	kNm²	
Produit El moy	en de l'écran :	5825	kNm²	
		Transfér	er	

Figure B 36 : Détermination du produit El par unité de longueur pour les pieux mixtes

Il faut alors renseigner :

- pour le pieu : à la fois les caractéristiques du profilé et du béton (cf. les paragraphes précédents);
- pour le parement : ses caractéristiques, de façon similaire au reste des écrans composites.

Le produit d'inertie El du pieu mixte se calcule comme suit :

(EI) section mixte = Ebéton X Isection pleine + (Eacier - Ebéton) X Isection profilé

Cette formule peut s'appliquer à plusieurs géométries :





## c) Rideau de palplanches

Cet assistant donne accès au catalogue de palplanches d'ArcelorMittal.

Sélectionnez le type de rideau souhaité, puis, en fonction de votre choix, affinez les caractéristiques de la palplanche :

Définition de l'écran		×
Secran 1 Ecran 2	*	
Enceinte cylindrique importer modèle <           Cote de la tête de l'écran : z0 = 14.00 m	Assistant Paroi continue Paroi composite	Rideau de palplanches Catalogue des palplanches ArcelorMittal
N*         z,base (m)         El (bt/m?/m)         V (bt/m?/m)           1         2.00         41227         0.00		
	EI Type 22743 ktim²/ml Str Str Transfere Rid Rid	andard Z andard U Jeau Combiné deau à redans
Toutes les valeurs (données + résultats) affichées dans l'appli rapportent à la longueur unitaire de l'écran (1m/1ft).	U Section : PU BR	Type : Standard U           Section : PU BR           Info           60:00 mm           I = 400.00 mm           W = 775 cm²/m           G = 81.00 kplm²           H
Valder et Qutter Annu	iler et Quitter	

Figure B 37 : Catalogue des palplanches ArcelorMittal

Cliquer sur le bouton **Transférer** pour importer la valeur du produit d'inertie par unité de longueur, ainsi que celle du poids surfacique, dans votre projet.



En fonction du type de palplanche sélectionné :

• Standard Z :



Figure B 38 : Schéma type d'une palplanche de type « Standard Z »

Sélectionner la section de la palplanche dans le menu déroulant « Z Section », puis cliquer sur « Transférer ».

• Standard U :



Figure B 39 : Schéma type d'une palplanche de type « Standard U »

Sélectionner la section de la palplanche dans le menu déroulant « Z Section », puis cliquer sur « transférer ».

• Rideau Combiné :



Figure B 40 : Schéma type d'un rideau combiné

Sélectionner le type de rideau combiné, puis ses caractéristiques en choisissant d'abord parmi les options affichées à droite du type de rideau, puis dans les menus déroulants situés plus bas. Cliquer sur le bouton Transférer.

## d) Rideau à redans :



Figure B 41 : Schéma type d'un rideau à redans

Sélectionner le type de rideau à redans, puis ses caractéristiques parmi les options proposées. Cliquer sur le bouton Transférer.



Le cadre situé en bas à droite du catalogue affiche les caractéristiques de la palplanche sélectionnée, à savoir :

- **B** : largeur de la palplanche (en mm ou in) ;
- I : inertie de la palplanche (en cm<sup>4</sup>/m ou in<sup>4</sup>/ft) ;
- W : module de la palplanche (en cm<sup>3</sup>/m ou in<sup>3</sup>/ft) ;
- **G** : poids de la palplanche (en kg/m<sup>2</sup> ou lb/ft<sup>2</sup>) ;
- **H** : hauteur de la palplanche (en mm ou in).

Le catalogue proprement dit n'est disponible qu'en système métrique, mais dans le cas d'un projet en unités impériales, toutes les valeurs affichées sont converties et apparaissent à l'écran dans le système impérial (en plus des valeurs issues du catalogue dans le système métrique). Le produit El calculé est également converti en kip.ft²/lft.

## B.3.4. Saisie des données pour les projets double-écran

Dans le cadre des projets double-écran, les données à saisir sont les mêmes que celles décrites précédemment, mais elles doivent être saisies pour chacun des 2 écrans. Les paramètres supplémentaires et les particularités rencontrés lors de la définition d'un projet double-écran sont présentés ci-après.

### B.3.4.1. Titres et options (cas double-écran)

Titre et Options		
Titre / N° d'affaire du projet		Type de projet
Titre : Double écran N° d'affaire : 151012MTO		
Choix des unités		
Système d'unités :      Ø Métrique, kN, kN/m²     Métrique, MN, MN/m²	<ul> <li>Métrique, t, t/m²</li> <li>Impérial</li> </ul>	Ecran Simple Double Ecran
Définition du projet en	Options de calcul	Options double écran
Cotes     Profondeurs Vérifications complémentaires	Nombre d'itérations par phase :     50       Pas de calcul :     0.20     m	Distance entre les deux écrans : 10.00 m
Coef. partiels : Approche 2 (EC7 💌	Prise en compte moments 2.ordre Options de calcul avancées	
Option des graphiques Ø Même échelle horizontale pour tous	Options hydrauliques Poids volumique de l'eau : 10.00 kN/m <sup>3</sup>	
Langue des sorties	Mode de définition du gradient hydraulique :	Annuler Valider et Quitter

Figure B 42 : Boîte de dialogue « Titre et Options » (projet double écran)

Lorsqu'on choisit un projet de type double-écran, un paramètre supplémentaire est à renseigner :

• Distance entre les deux écrans (m, ft).

Il est important de noter que ce paramètre intervient uniquement dans la définition du massif d'ancrage quand les vérifications ELU sont demandées. Sa valeur est sans incidence sur les autres résultats.

La saisie des données fait référence ensuite à l'Ecran 1 (écran gauche) et à l'Ecran 2 (écran droit). Voir le chapitre B.1.2.2 pour les conventions relatives à ces 2 écrans, et le choix de l'écran 1 et de l'écran 2.



### B.3.4.2. Définition des couches de sol pour un double-écran

Dans le cas d'un projet double-écran, la boîte de dialogue « Définition des couches de sol » possède deux onglets « Ecran 1 » et « Ecran 2 ».

La saisie se fait de manière identique à celle d'un projet écran simple (cf. § B.3.2).

isir la lione	à complét	er :																	
Nom couc	he z	Y	Y'	φ	C	dc [kh/m²	k0	kaγ	кру	kd	kr	kac	kpc	kh TEN/	dkh [kN/m	δa/φ	δρ/φ	kaγ,r	min pr
Couche 1	-8.75	18.00	10.00	31.00	0.00	0.000	0.485	0 271	4 202	0.485	0 485	0.000	0 000	25000	0	0.660	-0.330	0 100	10
Couche 2	-12.5	18.00	10.00	37.50	0.00	0.000	0.391	0.204	6.328	0.391	0.391	0.000	0.000	35000	0	0.660	-0.330	0.100	10
au phréat ractérist	que ques de l	a couct	zw :	2.30	m						porter r	nodele		Supprim	er	NOU	veau		Valider 50
_																			
om: C	ouche 1						comp	ortem	ent										
om: C Général z:	-8.75		m			Loi de	e comp	ortem	ent Assistar	nts autor	natique	5		Moc	lifier les p	paramèti	res avar	ncés	
om: C Général z: /:	-8.75		m kN/m³			Loi de	e comp	ortem	ent Assistar	nts autor	natique	s k0		Moo kd :	lifier les p	paramèti 0.485	res avar	ncés k	:d = k0
om: C Général z: /: /:	-8.75	)	m kN/m <sup>3</sup> kN/m <sup>3</sup>			Loi de k0 : kay :	e comp	0.485	ent Assistar 5	nts autor	natique ka	s k0 (/kpy		Moo kd : kr :	lifier les p	0.485	res avar	ncés k	:d = k0 (r = k0
om: C Général z: /: /: p:	-8.75 18.00 10.00		m kN/m³ kN/m³			Loi de k0 : kay : kpy :	e comp	0.485 0.271 4.202	ent Assistar 5	nts autor	natique kay	s k0 //kpγ . А.		Moo kd : kr : kaγ,min	lifier les p	0.485 0.485 0.100	res avar	ncés k	rd = k0 rr = k0
om: C Général Z: /: /: p:	-8.75 18.00 10.00 31.00		m kN/m <sup>3</sup> kN/m <sup>3</sup> o			Loi de k0 : kay : kpy : kac	e comp	0.485 0.271 4.202	ent Assistar 5 1 2	nts autor	kav	s k0 //kpy . A.		Moc kd : kr : kay,min pmax	lifier les p	0.485 0.485 0.100 10000	res avar	ncés k k	xd = k0 xr = k0
om : C Général z : / : / : p : o : do :	-8.75 18.00 10.00 31.00 0.000 0.000		] m ] kN/m <sup>3</sup> ] kN/m <sup>3</sup> ] e ] kN/m <sup>2</sup>	'n		Loi de k0 : kay : kpy : kac kpc	e comp	0.485 0.271 4.202 0.000	ent Assistar 5 1 2 2 0	its autor	kav	s k0 (/kpy . A.		Moc kd : kr : kay,min pmax	lifier les p	0.485 0.485 0.100 10000	res avar	ncés k k	rd = k0 rr = k0
om : C Général z : /: /: p : de : 5a/q :	couche 1		] m   kN/m <sup>3</sup>   kN/m <sup>3</sup>   c   kN/m <sup>2</sup>	ľm		Loide k0: kay: kay: kac kpc kh: dkb:	e comp	0.485 0.271 4.202 0.000 0.000 2500	ent Assistar 5 2 2 0 0 kl	v/m²/ml	kay Ka	s k0 //kpy . A. c/kpc kh		Moc kd : kr : kaγ,mi pmax	lifier les p	0.485 0.485 0.100 10000	res avar	ncés k k	d = k0 rr = k0

Figure B 43 : Boîte de dialogue des caractéristiques des couches de sol – Projet double écran

Après avoir saisi les données de l'écran 1, il est possible de transférer le modèle sol de l'écran 1 vers celui de l'écran 2 en cliquant sur le bouton **Importer modèle** depuis l'onglet « Ecran 2 ».

### B.3.4.3. Définition des caractéristiques des deux écrans

Le principe est exactement le même que celui décrit précédemment pour la définition d'un écran simple. L'utilisateur doit saisir d'abord les données de l'écran 1, puis celles de l'écran 2. Comme pour la définition des sols, il est possible d'exporter les données de l'écran 1 vers l'écran 2.

а	Défini	tion de l'écran			>
	Ecra	an 1 🥝 Ecran 2			
Co	Encei	inte cylindrique a tête de l'écran :	z0 =	Importer mo	Assistant >>
	N°	z,base [m]		EI [kNm²/ml]	W [kN/m/ml]
٠	1	-25.75		451668	2.00
*					
					0

Figure B 44 : Fenêtre de définition de l'écran – Projet double-écran



## B.3.5. Définition des cas de charges

Il est possible dans K-Réa de créer plusieurs combinaisons de charges dans un seul projet. A la différence des 3 premières fenêtres décrites aux chapitres B.3.1 à B.3.3, la définition des cas de charges est optionnelle.

La définition des cas de charges est menée en trois étapes :

- 1. Activer le calcul de combinaisons de charges : ouvrir la fenêtre **Définition de cas de charges** accessible dans le menu Assistants et cocher la case en haut de la fenêtre ;
- Définir les familles de charges du projet en leur attribuant un nom et en spécifiant le coefficient pondérateur qui doit être attribué à chaque combinaison. Ceci est à faire dans la zone supérieure de la fenêtre ;
- 3. Définir les combinaisons de calcul à considérer (combinaison 1, 2, etc.) à chaque phase de calcul. Ceci est à faire dans la zone inférieure de fenêtre.

Lors de la définition du phasage, il faudra attribuer chaque surcharge (sur le sol ou sur l'écran) à une famille de charges.

┝		Charges permanentes	4	4.25	Comb 3	0.0
	2	Charges permanentes	1	1.00	1	0.9
	2	Charges exploitation de rouv	1.5	1.0	1.2	1.0
	4	Surcharge de la grue	1.5	1.2	1.1	1.5
	vation des (	combinaisons pour les phases		Ajouter une com		
tiv						
tiv P	Phase ▲	Comb 1	Comb 2	Comb 3		Comb 4
P	Phase ▲ 1	Comb 1	Comb 2	Comb 3	<b>V</b>	Comb 4
P	Phase A 1 2	Comb 1	Comb 2	Comb 3	V V	Comb 4
P	Phase 1 1 2 3	Comb 1	Comb 2	Comb 3	V V	Comb 4

Figure B 45 : Fenêtre de définition des familles et des combinaisons de charges



Les résultats des cas de charges s'afficheront en complément de ceux du calcul de base. Ils sont accessibles via le choix de « Combinaisons » de la fenêtre **Résultats** et dans la fenêtre **Vérifications à l'EC7**. Ce liste de choix est accessible dans toutes les phases où au moins une combinaison a été demandée. Si plusieurs combinaisons ont été considérées dans une même phase, une liste déroulante permet la navigation entre ces dernières.



Figure B 46 : Fenêtre de Résultats permettant l'accès aux résultats par combinaisons de charges



Figure B 47 : Fenêtre de Vérifications à l'EC7 permettant l'accès aux résultats par combinaisons de charges



# B.4. Définition du phasage

Après avoir renseigné les données du sol et de(s) écran(s), il convient de définir le phasage de calcul représentant les étapes de construction et de service du projet.

Le choix de la cinématique du phasage peut avoir une influence significative sur les résultats notamment du fait des non linéarités liés à plastification du sol et à l'évolution de la rigidité de l'écran et de ses ancrages au cours du phasage.

De manière générale, il est recommandé de définir le phasage au plus près de la réalité, en le décomposant au maximum et en évitant de définir dans une même phase, pour un côté et un écran donnés, des actions ayant des effets opposés (remblaiement suivi d'une excavation par exemple).

Le présent chapitre décrit de manière générale les manipulations permettant de définir le phasage de calcul ainsi que la procédure de création d'un phasage respectivement pour les projets écran simple et double-écran. La description des actions pouvant être définies dans une phase donnée est détaillée dans le chapitre B.5.

## B.4.1. Présentation

Le phasage est géré via 3 zones :

- la zone de gestion des phases (création, suppression, navigation, etc.) ;
- la zone de choix des actions à appliquer dans chaque phase ;
- la zone de définition des paramètres de chaque action.

Le fonctionnement de ces différentes zones est expliqué dans les sous-chapitres qui suivent.



Figure B 48 : Fenêtre principale – Gestion du phasage



## B.4.2. Cadre de gestion des phases

La figure suivante présente la zone de gestion des phases, située en partie gauche de la fenêtre principale. Elle permet de créer et de manipuler les phases de calcul.



Figure B 49 : Zones de gestion du phasage

La **zone A** présente les onglets correspondant aux phases de calcul. La navigation entre les différentes phases du projet est possible par simple clic sur l'onglet de la phase que l'on souhaite visualiser.



Figure B 50 : Menu de gestion du phasage



- Ajouter : ajoute une phase à la suite de la dernière phase ;
- Insérer : ajoute une phase à gauche la phase sélectionnée ;
- Déplacer vers la gauche : déplace la phase sélectionnée vers la gauche;
- Déplacer vers la droite : déplace la phase sélectionnée vers la droite ;
- Supprimer : supprime la phase sélectionnée avec un message de confirmation ;
- Résultats : ouvre la fenêtre des résultats de la phase sélectionnée ;
- Vérifications EC7 : accessible uniquement dans les projets pour lesquels les vérifications ELU sont activées dans le menu « Titre et Options ». Si tel est le cas, ce bouton ouvre les vérifications EC7 de la phase sélectionnée.

La zone B permet de visualiser la coupe du projet correspondant à la phase en cours.

La **zone C** permet de visualiser les courbes de résultats après le lancement des calculs. Ce sont les courbes de déplacements, les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants de l'écran pour la phase en cours. Le(s) **rapport(s) des butées** côté fouille s'affiche(nt) également<sup>1</sup>.

La **zone D** est réservée aux commentaires et au paramétrage du dessin. Etant situé juste en-dessous du cadre de gestion du phasage, ce cadre permet :

• de saisir des commentaires relatifs <u>à la phase en cours</u>. Ceux-ci sont rappelés ultérieurement pour mémoire dans l'impression des résultats.

Commentaires Paramétrage du	dessin	<b>.</b>
Dernière étape du projet "Paroi tiran	tée"	A .
		<b>*</b>

Figure B 51 : Onglet « Commentaires »

 de configurer l'affichage, sur la coupe du projet, des cotes des couches de sol et des actions (nappe, ancrages, surcharges, etc.), ainsi que de faire apparaître les noms des couches de sols ou encore les caractéristiques des actions (raideurs des ancrages, valeurs des surcharges, etc.).

Commentaires Parar	nétrage du dessin	
Tirant		
Cote Za Sans	Précontrainte P Haut	Raideur K Sans
Buton		
Cote Za Sans	Raideur K Sans 🔹	Précontrainte P
Moment		Sans Droite
Cote Z Sans	Moment M	Milleu Gauche
Charge trapézoïdale	•	

Figure B 52 : Onglet « Paramétrage du dessin »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le rapport de butées ne s'affiche pas en zone C si les vérifications ELU sont activées. Ce paramètre est néanmoins toujours disponible dans la « Synthèse des résultats » (cf. § B.6.2.3).



Commentaires Paramét	rage du dessin	Commentaires Parametrage du dessin					
Charge trapézoïdale		Ecran					
Cotes Zt et Zb	Surcharges Qht et Qhb	Cotes pied et tête section	Raideur de la section				
Sans 💌	Intérieur	Sans	Gauche 💌				
Surcharge		Ancrage liaison					
Surcharge Q		Cote Za	Raideur K				
Sans 💌		Intérieur	Sans				
Encastrement		Force linéique					
Cote Z	Raideur en rotation Rr	Cote Z	Force F				
Sans 🔻	Gauche	Droite	Sans 🔹				
Nappe		Gradient bydraulique					

Figure B 53 : Onglet Paramétrage du dessin (exemples de paramètres d'affichage de certaines actions)

<u>Remarque 1</u> : les graphiques peuvent être agrandis pour remplir tout le cadre de gestion du phasage en double-cliquant dessus. Il est possible de survoler les courbes à l'aide de la souris pour afficher la valeur de la courbe au droit du point choisi sous forme d'infobulle. Dans le cas d'un calcul avec vérification à l'ELU, deux courbes s'affichent pour les moments fléchissants et les efforts tranchants. La courbe en rose/violet indique les valeurs caractéristiques (sans pondération) et la courbe noire affiche les valeurs de calcul (avec pondération).

Un clic droit sur ces mêmes graphiques permet d'accéder au menu contextuel (voir chapitre B.2.3.8). Un double-clic permet de ramener le graphique à sa taille initiale.

<u>Remarque 2</u> : en **zone B**, la représentation graphique des couches de sol, des écrans et des actions respecte une échelle verticale mais pas une échelle horizontale. En effet, le repère utilisé n'est pas orthonormé et la distance entre les deux écrans n'est pas à la même échelle que le repère vertical. Il ne convient donc pas de considérer la longueur et à l'inclinaison des tirants ainsi qu'à l'espacement entre les deux écrans (dans le cadre d'un projet double-écran) provenant de la représentation graphique.

<u>Remarque 3</u> : la coupe du projet, les résultats graphiques, les commentaires ainsi que le paramétrage peuvent occuper une place variable dans la fenêtre principale :

- un clic sur la flèche bermet à l'ensemble des figures d'occuper la totalité de la fenêtre ;
- cliquer/glisser sur la flèche permet à l'utilisateur de partitionner la fenêtre horizontalement jusqu'au deux tiers environ ;
- un clic sur la flèche 📥 :
  - affiche l'onglet « Commentaires » ou « Paramétrage du dessin » sur la totalité de la hauteur de la fenêtre ; ou bien
  - affiche la définition de l'action sur la totalité de la hauteur de la fenêtre



# B.4.3. Cadre de choix des actions



Figure B 54 : Cadre de choix des actions pour une phase de calcul

Le cadre de choix des actions est affiché en haut à droite de la fenêtre principale. Il permet d'appliquer les actions souhaitées dans la phase de calcul sélectionnée.

Le titre de la phase en cours est situé dans la **zone B**. Ce titre réapparaît dans la fenêtre des « Résultats » pour faciliter sa lecture et son interprétation. Il est possible de renommer la phase sélectionnée en modifiant le texte saisi dans cette zone.

Les actions dans K-Réa définissent globalement les conditions d'appui et de chargement de l'écran ainsi que leur évolution au cours des phases de construction. Elles permettent entre autres de caractériser les interactions écran-sol et écran-ancrages.

Ces actions sont classées par groupes :

- **Hydraulique** : ce groupe contient l'action hydraulique servant à définir les niveaux de nappe et les gradients éventuels ;
- **Travaux** : regroupe les opérations effectuées sur les terres (excavation ou remblaiement) avec la possibilité de simuler des géométries de type talus ou risberme. Elle inclut également une action de « Pose de blindage » dont l'activation est conditionnelle (cf. § B.5.2.3) ;
- Caractéristiques des sols : ce groupe contient 2 actions. L'une permet de modifier les caractéristiques intrinsèques des couches de sol et l'autre permet d'imposer les diagrammes de pressions limites ou au repos ;
- Caractéristiques de l'écran : ce groupe contient 2 actions. La première permet de modifier les propriétés intrinsèques de l'écran en se limitant à son hauteur initiale. La deuxième agit plutôt sur la structure de l'écran et offre la possibilité de définir une rehausse ou un approfondissement ;
- Ancrages et appuis : regroupe 5 types d'ancrages (tirant, buton, encastrement, lierne circulaire et appui surfacique) pour les écrans simples et 2 types d'ancrages supplémentaires pour les projets double-écran (liaison linéique et liaison surfacique);
- Chargements sur le sol et l'écran : regroupe 3 types de surcharges applicables au sol (Caquot, Boussinesq et Graux), ainsi que 3 types de chargement applicables directement sur l'écran (force linéique, moment linéique et charge trapézoïdale).

La **zone A** contient les menus déroulants correspondant à chaque groupe qui permettent le choix des actions à appliquer dans la phase en cours.



Le tableau complet des actions disponibles de même que la description détaillée des paramètres de chaque action sont fournis au chapitre B.5.

Pour appliquer une action, cliquer à l'intérieur du cadre du menu déroulant correspondant au groupe de l'action à réaliser.

Ancrages et appuis					
Buton					
Tirant					
Buton					
Encastrement					
Lierne circulaire					
Appui surfacique					
Liaison linéique					
Liaison surfacique (dalle)					
Figure B 55 : Sélection de l'action Buton					

Cliquer ensuite sur le bouton de transfert **m** pour l'inscrire dans la liste des actions à réaliser (**zone C**) dans la phase en cours.

Elle apparaît alors le cadre de définition de l'action sélectionnée sous le cadre de choix des actions. C'est dans celui-ci qu'il faut saisir les paramètres nécessaires à la définition de l'action.



Figure B 56 : Définition des paramètres d'une action

Toutes les actions d'une phase apparaîtront sous forme de liste classée par ordre de déclaration dans la **zone C** située sous le nom de la phase en cours.

Nota 1 : le bouton permet de supprimer l'action sélectionnée de la liste des actions de la phase en cours.

Nota 2 : les actions sont marquées :

- d'une coche verte @ lorsqu'elles sont définies correctement ;
- d'une croix rouge (2) lorsqu'elles sont incomplètes ou pas correctement définies.

Une infobulle dans le cadre de définition de l'action, ainsi que dans la liste des actions, donne quelques indications sur l'origine d'invalidité de la saisie :



Définitio	on de l'ancrage	Phase 5
Ancrage	n°: 1	
C Gauch	he 🧿 Droite	Phase provisoire Phase durable
za :	2.00 🗴 m	Options ELU (MISS)
K .	40000	Second Excavation
K.	10000 KN/M	3 Buton
P :	0.00 SZ Za doit être sur l'écran	Buton
α:	30.00 °	Za doit être sur l'écran
Lu :	10.00 m	K doit être supérieur à zéro
Ls :	8.00 m	

Figure B 57 : : Indications sur l'origine d'invalidités de saisie

Les propriétés mécaniques des actions sont décrites au chapitre B.5.

Dans le cas d'un projet avec vérifications ELU, deux sélections supplémentaires sont à effectuer pour caractériser la nature de la phase et le modèle de calcul :

- Phase transitoire / Phase durable : ce choix conditionne la sélection de la valeur du coefficient partiel relatif à la butée mobilisable prise en compte lors de la vérification à l'ELU du défaut de butée (cf. § B.3.1.2) ;
- Écran en console (calcul MEL) : ce choix n'est accessible que pour les phases sans aucun appui « actif » (élément du groupe « Ancrages et appuis »). Il est activé par défaut dans ce cas, mais peut être désactivé à volonté de l'utilisateur. Si la case est cochée, l'écran sera considéré comme auto-stable (en console) pour la phase sélectionnée et les vérifications ELU se feront sur la base d'un calcul MEL au lieu d'un calcul MISS (cf. partie C du manuel). Si la case est cochée, K-Réa créera automatiquement une action Coefficients MEL (cf. § B.5.7.1).

Choix des actions	Phase 1		
Hydraulique	Phase transitoire	Phase durable	
Action hydraulique	Options MFI		
Travaux	Excavation		
Excavation			
Caractéristiques des sols			
Redéfinition des couches de sols			
Caractéristiques de l'écran			
Modification de la rigidité de l'écran			
Ancrages et appuis	Ecran en console		
Tirant	Calcul sismique	(	×
Chargement sur le sol et l'écran	Enveloppe		
Surcharge de Caguot			

Figure B 58 : Cadre de choix des actions pour une phase de calcul (cas d'un projet avec vérifications ELU)

Dans tous les cas (projets avec ou sans vérifications ELU), les cases à cocher « Calcul sismique » et « Enveloppe » sont disponibles.

La case à cocher « **Calcul sismique** » permet de réserver la phase en question à un calcul sous séisme. La particularité d'une telle phase est que :

 elle est sans issue dans la mesure où elle ne modifie pas le phasage principal constitué de phases « non sismiques » ;



• aucune action du cadre « Choix des actions » ne peut être ajoutée par l'utilisateur. Inversement, l'option « Calcul sismique » est désactivée et inaccessible dans les phases contenant au moins une action non automatique.

La définition de cette action est détaillée dans § B.5.8.

La case à cocher « **Enveloppe** » permet d'assembler les courbes des résultats de plusieurs phases successives. A titre d'exemple :

- Si aucune case « Enveloppe » n'est cochée dans un projet, une famille de courbes enveloppes apparaîtra et rassemblera les extrema des déplacements, efforts tranchants et moments fléchissants calculés pour sur la base de toutes les phases.
- Si un projet contient 5 phases en plus de la phase initiale et que la case « Enveloppe » a été cochée uniquement en phase 3, deux courbes enveloppes (extrema des déplacements, efforts tranchants et moments fléchissants) seront représentées pour les phases 1 à 3 et 4 à 5 respectivement.

<u>Remarque</u> : La case enveloppe ne peut être sélectionnée ni en phase initiale, ni en phase 1 (les résultats de la phase 1 constituent leur propre enveloppe) ni en dernière phase.

Le bouton **Supprimer** supprime l'action sélectionnée dans la liste des actions de la phase en cours. Attention, pour alléger la manipulation, l'action est supprimée sans demande de confirmation.

## B.4.4. Cadre de définition des actions

Le cadre de définition des actions apparaît en bas à droite de l'interface K-Réa (juste sous le cadre de choix des actions). Il permet de définir l'action sélectionnée.

Coté de l'excavation		/////
Gauche 🔘 Droite		
Géométrie de l'excavation		
h: -5.00 m		
Définir un talus ou une risberme	/////	z <sub>h</sub>

Figure B 59 : Cadre de définition des actions (exemple d'une excavation)

Chaque action possède un cadre de définition des actions qui lui est propre. Il est composé en général d'une partie gauche consacrée à la saisie des paramètres définissant l'action et d'une partie droite affichant un schéma de principe sur lequel sont illustrés ces paramètres.

La Figure B 59 montre le cadre de définition d'une excavation. La liste de choix apparaissent en rose/violet et les cases à renseigner apparaissent en blanc. Cet exemple illustre un terrassement côté gauche à la cote -5.00 m.

L'ensemble des cadres de définition sont explicités au chapitre B.5 dans les paragraphes dédiés aux actions correspondantes.





# B.4.5. Validation / Calcul / Résultats

Une action est validée si ses paramètres obligatoires sont bien complétés. Elle se voit donc affectée d'une coche verte dans la liste des actions.

Les boutons Calculer 🖉 et Résultats 🔲 sont accessibles depuis la barre des boutons.

Iance le calcul ;

Ē

- : ouvre la fenêtre des résultats (désactivé si le projet n'a pas encore été calculé).
- Souvre les résultats des vérifications EC7. Ce bouton est actif seulement si les vérifications à l'ELU ont été demandées dans les options du projet et si le projet est calculé. Ces vérifications sont également accessibles depuis la fenêtre des résultats, pour chacune des phases (cf. chapitre B.6.4).



## B.4.6. Définition du phasage pour un projet de type « Ecran Simple »

### B.4.6.1. Projets sans vérifications ELU

Par défaut, K-Réa crée toujours une première phase de calcul « P00 » intitulée « phase initiale » comme illustré sur la figure ci-dessous :



Figure B 60 : Phase initiale

Les actions disponibles en phase initiale sont les suivantes :

- « Action hydraulique » ;
- « Excavation » et « Remblaiement » ;
- « Poussée réduite » ;
- « Surcharge de Caquot » et « Surcharge de Boussinesq ».

Le fonctionnement du cadre des actions a été décrit dans le chapitre B.4.3 et le détail des actions est donné dans §B.5. Si des actions sont appliquées dans la phase initiale, elles seront représentées sur la coupe du projet après leur validation.

Ensuite, pour créer la phase 1, cliquer sur l'onglet + situé à droite de celui de la phase initiale, ou utiliser le menu contextuel de l'onglet de la phase initiale (clic droit puis « Ajouter »). Cette action va créer un nouvel onglet « P01 » portant par défaut le nom de « Phase 1 ». Il convient de définir les actions voulues pour cette phase 1 (en fonction de votre projet). Après chaque création d'action dans la phase 1, la représentation graphique du projet sera actualisée en conséquence.

*Modifié* K-Rea - e:\Users\margareth.touraine\Documents\Logiciel	s Te()Rea\K-Rea v4\manuel B\test.K4P				- 0 ×
Fichier Enrepistrer Données Assistants Calculer Résultats Vér	ifications EC7 Aide				
Ø P00 Ø P01 × +		<ul> <li>Choix des actions</li> </ul>	(	Phase 1	
		Hydraulique	```		
		Action hydraulique	-		
		Travaux		Excavation	
	c	Excavation	* II <del>)</del>		
		Caractéristiques des sols			
		Redéfinition des couches de sols	- II-		
		Caractéristiques de l'écran			
		Modification de la structure de l'écran	• II <b>Þ</b>		
3.00 m		Ancrages et appuis		Calcul sismique	
		Tirant	• III•	Enveloppe	
2.00 m		Chargement sur le sol et l'écran			×
		Surcharge de Caquot	<b>▼ Ⅲ►</b>		
		Differition de llevenuetter			
		Definition de l'excavation			
-3.00 m		Cote de l'excavation			
5.00 m		Gauche O Droite			
		Géométrie de l'excavation			
		zh: 3.00 m			
			////	- Z <sub>h</sub>	
		Définir un talus ou une risberme			
Gauche	Droite				
	2		L		
Commentaires Paramétrage du dessin		·			
		A			
		*			
L					

Figure B 61 : Création et affichage de la phase 1 d'un projet

Il suffit ensuite de procéder de même pour les phases suivantes, jusqu'à avoir complété le phasage du projet étudié. A chaque ajout d'une nouvelle phase, l'onglet correspondant apparaîtra à la suite des onglets existants et portera un nom du type « PXX » où XX correspond à l'ordre de la phase dans le projet, un titre modifiable du type « Phase XX » lui est également affecté par défaut.

Les onglets du cadre de gestion des phases permettent une navigation rapide entre les phases de calcul du projet par simple clic (pendant la définition du phasage mais également après le calcul pour visualiser les résultats).

### B.4.6.2. Projets avec vérifications ELU

Dans le cas d'un projet avec vérifications ELU, K-Réa demande la saisie de données complémentaires pour la définition des phases et des actions.

Ainsi, il faut préciser pour chaque phase s'il s'agit d'une **Phase transitoire** ou **durable**.

Il faudra également indiquer, par phase, si l'écran doit être considéré comme autostable (en console - calcul MEL) ou ancré (calcul MISS). L'option **Ecran en console** est automatiquement désactivée et inaccessible lorsqu'un appui est actif dans la phase considérée, sauf s'il s'agit d'un tirant sans précontrainte, qui n'est pas actif dans sa phase de pose.

Dans les phases pour lesquelles l'écran est considéré en console, K-Réa crée automatiquement une action **Options MEL**. Cette dernière permet de contrôler les surexcavations, la méthode de calcul MEL utilisée, le côté de la butée et si nécessaire les paramètres de la contre-butée, notamment son inclinaison, pour la phase en cours (cf. chapitre B.5.7.1).





Figure B 62 : Exemple de données supplémentaires pour les projets avec vérifications ELU dans le cas d'une phase où l'écran est considéré comme autostable

Dans les phases pour lesquelles l'écran est ancré, K-Réa crée automatiquement une action **Options ELU (MISS)**. Cette dernière permet de contrôler les surexcavations (cf. chapitre B.5.7.1 et chapitre B.5.7.2).



# B.4.7. Définition du phasage pour un projet de type « Double-Ecran »

Le principe de création/gestion du phasage pour un projet double-écran est le même que pour un projet écran simple. Les actions à appliquer sur chacun des 2 écrans devront être définies.

A cet effet deux butons apparaissent en tête du cadre de définition de chaque action afin de pouvoir l'attribuer à l'écran 1 ou à l'écran 2. Cela concerne toutes les actions compatibles avec un écran simple, seules les actions liaisons linéiques et surfaciques font l'exception.

Définition d'un	tirant		
Ecran 1	C Ecran 2		
Activation / D	ésactivation		
<ul> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> <li>Modifier</li> </ul>			al z
Définition d'u Tirant n° :	In tirant	20	
Gauche	-4.00	2R m	
K:	10000	kN/m/ml	
P:	100.00	kN/ml	
α:	30.00	•	Assistant
Comporteme	nt élastoplastique		

Figure B 63 : Projet double-écran : choix de l'Ecran 1 / Ecran 2

De plus, les actions de la phase en cours sont préfixées par l'écran auquel elles sont rattachées :

- Ecran 1 : texte en noir ;
- Ecran 2 : texte en bleu.



Figure B 64 : Projet double-écran : affichage des actions propres à chaque écran

Enfin, les deux écrans peuvent être reliés par une ou plusieurs liaisons sans limitation sur leur nombre. Ces dernières peuvent être soit linéiques (tirants ou butons) soit surfaciques (dalles). Les interactions entre les deux écrans se font uniquement à travers ces liaisons. En effet, K-Réa ne considère aucune interaction entre les 2 écrans via le massif de sol qui les sépare (cf. partie C du manuel).

Pour en savoir davantage sur les liaisons, veuillez-vous reporter aux chapitres B.5.5.6 et B.5.5.7.



# B.5. Description des actions définies au cours du phasage

K-Réa propose au total 25 actions, dont 3 sont automatiques, permettant de simuler le phasage de construction d'un projet donné. Le tableau suivant présente ces actions par groupe :

Hydraulique	Action hydraulique ( <sup>1</sup> )
Travaux	Excavation ( <sup>1</sup> ) Remblaiement ( <sup>1</sup> ) Pose de blindage (Berlinoise)
Caractéristiques des sols	Poussée réduite ( <sup>2</sup> ) Redéfinition des couches de sol Diagramme de pressions imposées
Caractéristiques de l'écran	Modification de la rigidité de l'écran Modification de la structure de l'écran
Ancrages	Tirant Buton Encastrement Lierne circulaire Appui surfacique Liaison linéique ( <sup>3</sup> ) Liaison surfacique ( <sup>3</sup> )
Chargement sur le sol et l'écran	Surcharge de Caquot ( <sup>1</sup> ) Surcharge de Boussinesq ( <sup>1</sup> ) Surcharge de Graux Force linéique Moment linéique Charge trapézoïdale
Actions créées automatiquement	Options MEL ( <sup>4</sup> ) Options ELU (MISS) ( <sup>4</sup> ) Séisme (Calcul sismique) ( <sup>4</sup> )

- (1) Cette action existe en phase initiale et en phases courantes ;
- (2) Cette action existe uniquement en phase initiale ;
- (3) Cette action est disponible exclusivement dans le cas de projets de type double-écran ;
- (4) Cette action est créée automatiquement par K-Réa en fonction de l'état des options détaillées en § B.4.3. L'utilisateur doit toujours vérifier les paramètres prédéfinis, voire les modifier et les compléter si une telle action est présente. Le reste des actions existent uniquement dans les phases courantes, soit dans toutes les phases à l'exception de la phase initiale.

#### Tableau B 2 : Actions disponibles pour la définition du phasage

L'application d'une action se fait par l'intermédiaire du cadre de choix des actions décrit dans le chapitre B.4.3.

Le présent chapitre est consacré au détail des actions. Chaque sous-paragraphe comportera le principe d'une action, illustré éventuellement par un schéma ou une capture d'écran, suivi de la désignation des données d'entrée correspondantes.



## **B.5.1.** Action hydraulique

Cette commande permet de définir les conditions hydrauliques et de corriger éventuellement les pressions d'eau afin de tenir compte soit d'un gradient hydraulique associé au régime d'écoulement accompagnant un rabattement de nappe, soit de la présence de passages imperméables ou de nappes perchées dans les différentes couches.

Il est important de noter que la définition d'une action hydraulique impacte à la fois le calcul de la pression d'eau s'exerçant horizontalement sur l'écran et celui de la contrainte effective verticale dans le sol (pour plus d'informations, consulter la partie C du manuel).



Figure B 65 : Exemple de définition d'un gradient hydraulique

Paramètres à renseigner :

- Côté concerné par l'action hydraulique :
  - « Gauche ou Droite » pour un projet écran simple ;
  - « Gauche ou Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R ou Droite » (écran 2) pour un projet double-écran ;
- **z**<sub>w</sub> : niveau (cote ou profondeur) de la nappe hydrostatique.

De plus, il est possible d'imposer un diagramme de pressions ou de potentiels pour définir, par exemple, un gradient hydraulique. Pour ceci, il est nécessaire de cocher la case correspondante et de renseigner point par point :

- Niveau (cote ou profondeur) du point du diagramme ;
- **Potentiel** ou **Pression hydraulique** (selon l'option retenue dans la fenêtre « Titre et options ») à prendre en considération pour ce point.





Figure B 66 : Cadre de définition de l'action hydraulique



Figure B 67 : Définition des conditions hydrauliques : régime hydrostatique (à gauche) et gradient hydraulique (à droite)

## B.5.2. Actions « Travaux »

### B.5.2.1. Excavation

Cette action sert à la définition d'une excavation sur un côté de l'écran. Le niveau d'excavation est par défaut horizontal. Une option supplémentaire permet de définir une excavation sous forme de talus ou de risberme.



Figure B 68 : Définition d'une excavation



Paramètres à renseigner :

- Côté concerné par l'excavation :
  - « Gauche ou Droite » pour un projet écran simple ;
  - « Gauche ou Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R ou Droite » (écran 2) pour un projet double-écran ;
- **z**<sub>h</sub> : niveau (cote ou profondeur) d'excavation (m ou ft).

De plus, il est possible de définir une excavation sous forme de talus ou de risberme. Les paramètres supplémentaires à renseigner sont :

- « Talus ou Risberme » en fonction de la géométrie à définir ;
- **z**<sub>t</sub> : niveau de la tête du talus ou de la risberme (m ou ft) ;
- **a** : distance entre la crête, du talus ou de la risberme, et l'écran > 0 (m ou ft) ;
- **b** : distance entre le pied, du talus ou de la risberme, et l'écran > 0 (m ou ft) ;
- $\alpha_e$ : coefficient multiplicateur (initialisé à 1,00) servant pour corriger les surcharges de Boussinesq (cf. § B.5.6.2 et partie C du manuel).



Figure B 69 : Définition d'une excavation sous forme de talus (à gauche) ou de risberme (à droite)

Quelques consignes liées à l'action « excavation » :

Cette action annule les surcharges de type Caquot, Boussinesq ou Graux existantes sur le sol du côté concerné par l'excavation. Pour les maintenir, il faut les définir à nouveau.

K-Réa ne vérifie pas la stabilité du talus ou de la risberme. Une telle vérification relève de la responsabilité de l'utilisateur et doit être préalablement réalisée par un modèle adapté (par exemple à l'aide de Talren v5).



Une action excavation horizontale annule systématiquement les effets (géométriques) liés à l'existence d'un talus ou d'une risberme, et ce quelque-soit la cote du terrassement.

Le niveau  $z_h$  d'une nouvelle excavation doit être inférieur au niveau précédent. Dans le cas d'un talus ou une risberme, le niveau  $z_t$  doit respecter également cette condition.

Le niveau inférieur d'un remblaiement ( $z_b$ ) sera considéré par défaut égal au niveau en contact avec l'écran précédemment. Si un talus ou risberme existe précédemment, le niveau  $z_b$  sera égal à son niveau supérieur, soit  $z_b = z_{t0}$ .



	Ancienno géométrio	Action postérieure		
	Ancienne geometrie	Excavation	Remblaiement	
	Talus entre [z, , z,]	$z_t \le z_{t0}$	$z_t \ge z_{h0}$	
Projet défini en		$z_h \leq z_{h0}$	z <sub>h</sub> ≥ z <sub>h0</sub>	
cotes	Risherme entre [z, z,]	$z_t \leq z_{t0}$	$z_t \ge z_{t0}$	
		$z_h \leq z_{h0}$	$z_h \ge z_{t0}$	
	Talus entre [z, , z,]	$z_t \ge z_{t0}$	$z_t \le z_{h0}$	
Projet défini en		$z_h \ge z_{h0}$	z <sub>h</sub> ≤ z <sub>h0</sub>	
profondeurs	Picharma antra [z z ]	$z_t \ge z_{t0}$	$z_t \le z_{t0}$	
	$[X_{h0}, Z_{t0}]$	$Z_h \geq Z_{h0}$	$Z_h \leq Z_{t0}$	

 Tableau B 3 : Critères de définition des niveaux d'excavation et remblaiement après une géométrie du terrain

 naturel de type talus ou risberme



Figure B 70 : Figures d'aide pour une action de remblaiement après une géométrie de type talus (à gauche) ou de type risberme (à droite)

### B.5.2.2. Remblaiement

Cette fonctionnalité permet de réaliser un remblaiement dont la base repose sur le sol existant. La surface supérieure du remblai est par défaut horizontale, mais il est possible de définir une géométrie de type talus ou risberme en utilisant l'option dédiée.

Les paramètres à renseigner sont :

- Nom de la couche constituant le remblai ;
- Couleur du remblai sur la coupe (choix dans une palette de couleurs) ;
- Côté concerné par le remblaiement : « Gauche ou Droite » pour un projet écran simple ; « Gauche ou Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R ou Droite » (écran 2) pour un projet double-écran ;
- **z**<sub>t</sub> : niveau du toit du remblai (m ou ft) ;
- $z_b$  : niveau de la base du remblai (m ou ft) prédéfini automatiquement par l'interface.

Si la définition d'un talus ou d'une risberme est activée, les paramètres supplémentaires suivants sont à définir :

- « Talus ou Risberme » type de géométrie à définir ;
- z<sub>h</sub> : niveau de la base du talus ou de la risberme (m ou ft) ;
- **a** : distance entre la crête, du talus ou de la risberme, et l'écran > 0 (m ou ft) ;
- **b** : distance entre le pied, du talus ou de la risberme, et l'écran > 0 (m ou ft) ;
- α<sub>e</sub>: coefficient multiplicateur (initialisé à 1,00) servant pour corriger les surcharges de Boussinesq (cf. § B.5.6.2 et partie C du manuel).



Définition du remblai	
Nom de la couche :	
Gauche     Oroite	Zt
zt : 1.00 m	Z.
zb: -6.50 m	-b
Définir un talus ou une risberme	
Saisie des paramètres du sol	
Appliquer automatiqu couche de l'écran ac	uement les propriétés de la ctif :
Limons	▼ Transférer
Importer u	un sol de la Bdd des sols
Ajouter ce	remblai à la Bdd des sols

Figure B 71 : Zone de définition d'un remblaiement

Il est possible :

- de saisir ou de modifier les paramètres d'un remblai en cliquant sur le bouton Saisie des paramètres du sol;
- d'importer les caractéristiques d'un sol existant dans le projet en cours, en le sélectionnant dans la liste déroulante située sous la figure d'aide et en cliquant sur le bouton Transférer;
- d'importer les caractéristiques d'un sol existant dans la base de données en cliquant sur le bouton
- d'enregistrer un remblai dans la base de données des sols en cliquant sur le bouton
   Ajouter ce remblai à la Bdd des
   sols



Figure B 72 : Possibilité d'importer les propriétés d'une couche de sol définie précédemment

Pour définir les paramètres du sol constituant le remblai, il faut cliquer sur Saisie des paramètres du sol pour ouvrir le formulaire de saisie.



aracteristiques de	la couche				
Général		Loi de co	omportement		
:	kN/m <sup>3</sup>		Assistants automatiques	Modifier	les paramètres avancés
:	kN/m <sup>3</sup>	ki :	ki	kd :	0.000 kd = ki
:	•	kaγ :	kay/k	py kr :	0.000 kr = ki
:	kN/m²	крγ :	K. A	. kaγ,min	0.100
c : 0.000	kN/m²/m	kac	kack	pmax	10000.00 kN/m/ml
		kpc			
a/φ :		kh :	kN/m²/ml kh		
ρ/φ :		dkh :	0 kN/m²/m/ml		

Figure B 73 : Fenêtre de définition du sol de remblaiement

Les paramètres à renseigner sont les suivants :

- γ et γ' : poids volumiques humide et déjaugé (kN/m<sup>3</sup> ou kcf) ;
- φ : angle de frottement interne (°) ;
- **c** et **dc** : cohésion et sa variation en profondeur (kN/m<sup>2</sup> et kN/m<sup>2</sup>/m ou ksf et ksf/ft) ;
- $\delta_a/\phi$  et  $\delta_p/\phi$ : obliquités des contraintes de poussée et de butée limites ;
- **k**<sub>i</sub> : coefficient de poussée initiale ;
- k<sub>ay</sub>, k<sub>py</sub>, k<sub>ac</sub> et k<sub>pc</sub> : coefficients de poussée et de butée ;
- $\mathbf{k}_h$  et  $d\mathbf{k}_h$ : coefficient de réaction horizontal et sa variation en profondeur (kN/m²/ml et kN/m²/m/ml ou ksf/lft et ksf/ft/lft);
- **k**<sub>d</sub> et **k**<sub>r</sub> : coefficients de décompression et de recompression ;
- $\mathbf{k}_{a\gamma,min}$  et  $\mathbf{p}_{max}$ : coefficient de poussée minimale et pression maximale admissible.

Cocher la case « Modifier les paramètres avancés » permet la modification de dc, dk<sub>h</sub>, k<sub>d</sub>, k<sub>r</sub>, k<sub>ay,min</sub> et  $p_{max}$ .

Les assistants présents dans cette fenêtre correspondent aux mêmes assistants disponibles dans la fenêtre de définition des couches de sol.

Quelques consignes liées à l'action « remblaiement »:

K-Réa ne vérifie pas la stabilité du talus ou de la risberme. Une telle vérification relève de la responsabilité de l'utilisateur et doit être préalablement réalisée par un modèle adapté (par exemple à l'aide de Talren v5).



La partie C du manuel détaille la prise en compte d'un remblaiement, notamment en ce qui concerne la phase de mise en place.

Le coefficient  $k_i$  est pris couramment dans l'intervalle  $[k_a, k_0]$ : l'utilisation de  $k_0$  correspond en général au cas de remblais compactés, tandis que l'utilisation de  $k_a$  est à privilégier pour des remblais mis en place de manière purement gravitaire.

Il est possible de créer plusieurs remblais successifs avec des caractéristiques différentes du même côté de l'écran (dans des phases successives).

Cette action annule les surcharges sur le sol de type Caquot, Boussinesq ou


Graux qui étaient appliquées précédemment sur le côté concerné par le remblaiement. Pour les maintenir, il faut les redéfinir à nouveau.

Le niveau inférieur d'un remblaiement ( $z_b$ ) sera considéré par défaut égal au niveau en contact avec l'écran précédemment. Si un talus ou risberme existe précédemment, le niveau  $z_b$  sera égal à son niveau supérieur, soit  $z_b=z_{t0}$ .

Le tableau B3 récapitule l'application de ces règles.

## B.5.2.3. Pose de blindage (Berlinoise)

Cette action permet de simuler la pose du blindage d'un écran discontinu (p. ex. : paroi berlinoise ou parisienne).

Elle est uniquement disponible en cours de phasage si une action « **Poussée réduite** » a été définie en phase initiale.

Le paramètre à renseigner pour définir la pose de blindage est :

• z : niveau inférieur de la zone de pose de blindage (m, ft).



Figure B 74 : Cadre de définition de la pose de blindage

La poussée qui a été réduite par l'action « Poussée réduite » en phase initiale est rétablie à 100% de sa valeur au-dessus du niveau **z**, de même pour la butée, les poussées d'eau et le coefficient de réaction.

La pose de blindage démarre toujours au niveau de la tête de l'écran et se complète en descendant dans des phases de pose successives.



# B.5.3. Caractéristiques des sols

#### B.5.3.1. Redéfinition des couches de sol

Cette action permet de modifier les caractéristiques d'une couche de sol en cours du phasage. La modification des paramètres de cette couche peut se faire à gauche, à droite ou des deux côtés de l'écran.

Les données à renseigner sont les suivantes :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » uniquement pour un projet double-écran ;
- « Gauche », « Droite » ou « Gauche et droite » ;
- Nom de la couche de sol à modifier : sélectionnable avec la souris par l'intermédiaire de la liste déroulante ;
- Nouveaux paramètres : fenêtre de saisie accessible via le bouton Saisie des paramètres du sol

Caractéris	stiques de la c	ouche								
Général			Loi de co	omportement						
γ:	19.00	kN/m <sup>3</sup>			Assistant	5	Modifier	les paramètres a	avancés	
e:	9.00	kN/m <sup>3</sup>	k0 :	0.538	]	k0	kd :	0.538	kd = k0	
D:	27.50	•	kaγ :	0.370	]	kay/kpy	kr :	0.538	kr = k0	
	0.00	kN/m <sup>2</sup>	kpy :	2.725	]	К. А.	kay,min	0.100		
ic:	0.000	kN/m²/m	kac	0.000	]	kaalkaa	pmax	10000.00	kN/m³	
			kpc	0.000	]	касикро				
5a/φ :	0.000		kh :	30000	kN/m³	kh				
ip/φ :	0.000		dkh :	0	kN/m³/m					

Figure B 75 : Fenêtre pour redéfinir une couche de sol en cours de phasage

Les paramètres modifiables sont :

- φ : angle de frottement interne (°) ;
- **c** et **dc** : cohésion et sa variation en profondeur (kN/m<sup>2</sup> et kN/m<sup>2</sup>/m ou ksf et ksf/ft) ;
- $\delta_a/\phi$  et  $\delta_p/\phi$ : obliquités des contraintes de poussée et de butée limites ;
- **k**<sub>ay</sub>, **k**<sub>py</sub>, **k**<sub>ac</sub> et **k**<sub>pc</sub> : coefficients de poussée et de butée ;
- k<sub>h</sub> et dk<sub>h</sub> : coefficient de réaction horizontal et sa variation en profondeur (kN/m<sup>2</sup>/ml et kN/m<sup>2</sup>/m/ml ou ksf/lft et ksf/ft/lft) ;
- **k**<sub>d</sub> et **k**<sub>r</sub> : coefficients de décompression et de recompression ;
- $\mathbf{k}_{ay,min}$  et  $\mathbf{p}_{max}$ : coefficient de poussée minimale et pression maximale admissible.

Cocher la case « **Modifier les paramètres avancés** » permet la modification de **dc**, **dk**<sub>h</sub>, **k**<sub>d</sub>, **k**<sub>r</sub>, **k**<sub>ay,min</sub> et **p**<sub>max</sub>. Les paramètres  $\gamma$ ,  $\gamma'$  et **k**<sub>0</sub>, non modifiables, sont affichés pour rappel.

Cette action permet de modifier un ou plusieurs paramètres d'une couche de sol, indépendamment les uns des autres. Les assistants présents dans la fenêtre de définition des couches de sol sont également disponibles sur cette fenêtre.

La modification des paramètres s'applique à la couche choisie à partir de la phase en cours. Pour modifier les paramètres d'une autre couche, il faut ajouter une autre action



« **Redéfinition des couches de sol** » dans la liste des actions de la même phase, choisir l'autre couche à modifier puis saisir les nouveaux paramètres. Cette procédure est à répéter autant de fois que souhaité.

Dans le cadre de définition des nouveaux paramètres d'une couche de sol, le bouton Paramètres phase n-1 permet de compléter automatiquement les paramètres en récupérant l'ensemble de paramètres définis dans la phase précédente. De manière analogue, le bouton Paramètres phase 0 permet d'importer les paramètres initiaux de la couche de sol considérée. Les valeurs copiées sont ensuite modifiables en consultant la fenêtre de l'assistant de saisie des paramètres de sol : Saisie des paramètres du sol.

## B.5.3.2. Diagramme de pressions imposées

Cette action permet d'imposer les diagrammes de pressions (limites ou au repos) d'un côté de l'écran. Elle est applicable dans le cas où la configuration du terrain ne permet pas d'utiliser les coefficients de poussée (limites ou au repos) appliqués par défaut dans K-Réa.

Le diagramme de pressions de poussée ou butée limite peut être calé à l'aide de la méthode cinématique du calcul à la rupture implémentée sur Talren. La méthode permet de considérer tout type de situations, en particulier les géométries très complexes (profil de terrain naturel quelconque avec des couches de sol par forcément horizontales et régulières). La prise en compte des renforcements est également possible si l'on souhaite considérer son rôle vis-à-vis de la stabilité de l'écran. La méthode de calcul à la rupture permet également de considérer la présence de conditions sismiques si l'utilisateur le souhaite.

Pour imposer un diagramme de pression, compléter les paramètres suivants :

- « Gauche » ou « Droite » pour un projet écran simple ;
- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » ;

« Gauche » ou « Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R » ou « Droite » (écran 2) pour un projet double-écran ;

- Pour chaque type de pression, deux modes de gestion sont proposés :
  - Automatique : dans ce cas, le moteur de calcul génère automatiquement le diagramme de pressions limites et au repos du sol comme si l'action « Diagramme de pressions imposées » n'existait pas ;
  - Imposé : dans ce cas, le moteur de calcul utilise le diagramme imposé défini point par point par l'utilisateur et le complète, le cas échéant, par celui généré automatiquement. Il est possible de modifier les diagrammes suivants :
    - Poussée limite p<sub>a</sub>;
    - Pression au repos p<sub>0</sub>;
    - Butée limite p<sub>b</sub>.

Lorsqu'au moins l'un des diagrammes a pour mode de définition « Imposé », un tableau apparaît en bas du cadre de l'action et permet de définir un diagramme point par point :

- z : niveau du point du digramme (m, ft) ;
- **p**<sub>a</sub> : valeur imposée de la poussée limite (kN/m/ml, kip/lft)
- po : valeur imposée de la pression au repos (kN/m/ml, kip/lft) ;
- **p**<sub>b</sub> : valeur imposée de la butée limite (kN/m/ml, kip/lft).



Une interprétation graphique est proposée exclusivement pour les diagrammes imposés. Le code de couleur est le suivant :

- Noir : pression au repos **p**<sub>0</sub>;
- Bleu : butée limite **p**<sub>b</sub>;
- Rouge : poussée limite **p**<sub>a</sub>.

Les valeurs de pressions limites à introduire correspondent à la projection horizontale du diagramme de poussée/butée éventuellement incliné. Comme évoqué précédemment, Ce diagramme peut être calé à l'aide de la méthode cinématique de calcul à la rupture implémenté sur Talren.



Figure B 76 : Définition d'un diagramme de pressions imposées

## B.5.3.3. Poussée réduite

L'action « Poussée réduite » est accessible uniquement en phase initiale.

Cette commande est utilisée dans le cas d'un écran discontinue (p. ex. : parois berlinoises ou parisiennes, paroi en jambes de pantalon, etc.). Elle permet de simuler le fait que les poussées du sol et de l'eau ne s'appliquent que sur une proportion de la largeur de l'écran **R** (comprise entre 0 et 1) et ce sur une hauteur délimitée par un niveau supérieur  $z_t$  et inférieur  $z_b$ . La butée appliquée sur la même largeur peut être multipliée par un coefficient d'épanouissement **C**. Le coefficient de réaction voit de même sa portée réduite.

Les paramètres nécessaires à la définition de cette action sont :

- z<sub>t</sub> : niveau supérieur de la zone d'application de la poussée réduite (m ou ft) ;
- z<sub>b</sub> : niveau inférieur de la zone d'application de la poussée réduite (m ou ft) ;
- **R** : coefficient de réduction appliqué sur les pressions de sol (poussée, butée) ainsi que sur le coefficient de réaction ;
- C: coefficient d'épanouissement supplémentaire appliqué uniquement sur la butée.



Définitio	n de la poussée ré	duite			
zt :	-2.00 m		-		
zb :	-5.00 m			li li	
R :	0.250			4	-Zth
<b>C</b> :	2.000				
Entre zt et	zb :				
Poussée ( par R =	(coté terre) multipliée	e 0.250			
Butée (co par R*C =	té fouille) multipliée	0.500		A	-Zb
Poussée ( multipliée	de l'eau (2 cotés) par R =	0.250			

Figure B 77 : Cadre de définition de l'action poussée réduite

En pratique, cette action affecte les pressions du sol et de l'eau au droit de la zone  $[z_t, z_b]$  de la façon suivante :

- La poussée limite est multipliée par R
- La butée limite est multipliée par R x C
- La poussée de l'eau est multipliée par R
- Le coefficient de réaction est multiplié par R

Des informations complémentaires et un exemple d'application sont fournis respectivement dans les parties C et D du manuel.



# B.5.4. Caractéristiques de l'écran

#### B.5.4.1. Modification de la rigidité de l'écran

Cette action permet de modifier les caractéristiques mécaniques d'une section de l'écran délimitée par ses niveaux supérieur et inférieur.

Les paramètres à renseigner sont les suivants :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- z1 : niveau supérieur de la section concernée par le changement (m, ft) ;
- **z2** : niveau inférieur de la section concernée par le changement (m, ft) ;
- **EI** : produit d'inertie (kNm<sup>2</sup>/ml, kip.ft<sup>2</sup>/lft) ;
- R<sub>c</sub>: rigidité cylindrique (kN/m<sup>2</sup>/ml, ksf/lft) si l'écran a été défini comme une enceinte cylindrique lors de la définition des données du projet ;
- **R** : rayon de la paroi (m, ft) si l'écran a été défini comme une enceinte cylindrique lors de la définition des données du projet ;
- **W** : poids propre surfacique (kN/m/ml, ksf/lft).



Figure B 78 : Cadre de modification de l'écran



# B.5.4.2. Modification de la structure de l'écran

Cette action permet de rehausser l'écran en tête ou de l'approfondir en pied.

Les paramètres à renseigner sont :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double écran ;
- **z0** : nouveau niveau de la tête de l'écran (m, ft) ;
- **EI** : produit d'inertie (kNm<sup>2</sup>/ml, kip.Ft<sup>2</sup>/lft) ;
- **Rc** : rigidité cylindrique (kN/m<sup>3</sup>, KcF) si l'écran a été défini comme une enceinte cylindrique lors de la définition des données du projet ;
- **R** : rayon de la paroi (m, ft) si l'écran a été défini comme une enceinte cylindrique lors de la définition des données du projet ;
- **W** : poids propre surfacique (kN/m/ml, ksf/lft).



Figure B 79 : Zone de définition de la rehausse de l'écran (à gauche) ou de son approfondissement (à droite)

## B.5.5. Ancrages et appuis

Les ancrages, tirants scellés exceptés, travaillent selon l'un des deux modes définis dans « Options de calcul avancées » (dans la fenêtre « Titre et Options »). Ces modes sont considérés de la manière suivante :

- Activation dès la phase de mise en place : dans ce cas, la raideur de l'ancrage est **toujours** prise en compte dès la phase de pose ;
- Activation en deux temps si la précontrainte est active : la raideur n'est prise en compte qu'à partir de la phase postérieure à celle de la mise en place, à condition que l'ancrage soit initialement précontraint. Si ce n'est pas le cas, l'ancrage travaille comme dans le premier mode.

#### B.5.5.1. Tirant

Cette action permet d'activer, de modifier ou de désactiver un lit de tirants scellés. Par souci de simplification, nous désignerons « lit de tirants » par « tirant » dans la documentation et dans l'interface. Par convention, l'effort dans un tirant est positif en traction.

Lors de la pose d'un tirant (phase de mise en place), seule la précontrainte est prise en compte dans le calcul. La raideur du tirant est activée à partir de la phase suivante.





Figure B 80 : Comportement d'un tirant avec précontrainte

Les paramètres nécessaires à la définition d'un tirant sont :

- Choix de l'écran : « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Choix « Activer » : choisi par défaut lors de la définition d'un nouveau tirant ;
- Choix du côté : « Gauche » ou « Droite » pour un projet écran simple, « Gauche» ou « Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R » ou « Droite » (écran 2) pour un projet double-écran ;
- **z**<sub>a</sub>: niveau d'application (m ou ft);
- K : raideur axiale (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- P: précontrainte comptée positivement en traction (kN/ml ou kip/lft) ;
- α : inclinaison du tirant par rapport à l'horizontale comptée positivement si l'angle est orienté vers le bas (°);
- L<sub>u</sub>: longueur utile du tirant (en m ou ft) usuellement prise égale à la distance, suivant l'axe du tirant, entre la tête d'ancrage et le point correspondant au milieu du scellement (voir aussi la vérification Kranz dans la partie C de manuel pour la validation de la valeur de L<sub>u</sub> à retenir et dans la partie D pour des exemples de sa définition). Ce paramètre est demandé uniquement si les vérifications ELU sont activées ;
- L<sub>s</sub>: longueur de scellement du tirant (en m ou ft). Elle est à renseigner si l'option « Prise en compte de la longueur de scellement » a été choisie dans les « Options Kranz » groupées dans les « Options de calcul avancées » (cf. Partie D du manuel pour des exemples de définition de L<sub>s</sub>);

Si la case « **comportement élastoplastique** » est cochée, il est possible de définir un palier de « plastification » pour l'effort de traction :

• **F**<sub>adm,tr</sub> : effort admissible en traction (kN ou kip)



Définition d'un t	irant				1	I Assistant 1	tirant				×
Activation / Dé:	sactivation			/////		Données pa	ar tirant				
Activer     Désectiver			Z	Ja		eh	2.80	m			
Modifier						E	2.1E+8	kN/m²			
Définition d'un	tirant					s	0.001050	m²			
Tirant nº :	1		~~~~~			Р	200.00	kN	Donné	es retenues i	par longueur d'étude
C Gauche	Oroite	_					40.00		Donne		our longuour a otado
za :	160.00	m				LI	10.00	m	К	5833	kN/m/ml
к:	5833	kN/m/ml				Ls	7.00	m	Р	71.43	kN/ml
P:	71.43	kN/ml									
α:	30.00	•	Assistant						Lu	13.50	m
Lu :	13.50	m									
Ls :	7.00	m									
Comportement	t élastoplastique										
Fadm,tr :	1300	kN/ml									Transférer

Figure B 81 : Définition d'un tirant et assistant correspondant

Dans K-Réa, les caractéristiques d'un lit de tirants sont rapportées sur une longueur unitaire d'écran.

Le bouton Assistant donne accès à l'Assistant tirant (partie droite de la figure ci-dessus). Il permet le calcul de la raideur du tirant et de l'effort de précontrainte par longueur unitaire à partir des formules indiquées dans la notice technique (Partie C du manuel).

Les données à saisir dans l'assistant tirant sont les suivantes :

- eh : entraxe (m) ;
- E: module d'Young (kN/m<sup>2</sup>);
- S: section de calcul (m<sup>2</sup>);
- P: précontrainte (kN);
- LI: longueur libre (m);
- Ls : longueur de scellement.

Après avoir renseigné les données d'entrée, les valeurs de K, P et Lu (uniquement pour les calculs à l'ELU) sont calculées par unité de longueur. Cliquer sur le bouton **Transférer** pour reporter les valeurs dans le projet.

Une figure d'aide est disponible en cliquant sur le bouton 🔘 :



Figure B 82 : Aides de l'assistant tirant - Schémas de principe

Cette figure « Données par tirant » précise la signification des paramètres d'entrée de l'assistant.



Pour **modifier un tirant** précédemment défini, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont les suivants :

- K : raideur axiale par longueur unitaire (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- P : précontrainte (kN/ml ou kip/lft) ;
- **F**<sub>adm,tr</sub> : effort admissible en traction (kN ou kip).

La figure ci-dessous illustre l'apparition d'une liste déroulante constituée des tirants actifs dans la phase en question. Chaque tirant est identifié par :

- son numéro identificateur ;
- son niveau d'application ;
- sa raideur ;
- sa précontrainte ;
- son angle d'inclinaison.

Définition d'un tirant	
Activation / Désactivation	
Activer     Désactiver     Modifier	Z- Za
Tirant n°:         1 (Phase 2) za : -2.00 m   K : 1           1 (Phase 2) za : -2.00 m   K : 10100 kN/m           Définition           2 (Phase 4) za : -4.00 m   K : 10100 kN/m	/ml   P : 0.00 kN/ml   a : 30.00 ° /ml   P : 200.00 kN/ml   a : 30.00 °
Tirant n° : 3 K : 15000 kN/m/ml	
Précontrainte	
Comportement élastoplastique	Assistant
Fadm,tr : 1E+10 kN/ml	

Figure B 83 : Modification d'un tirant

Pour **désactiver un tirant** précédemment défini, sélectionner « **Désactiver** ». La figure suivante montre la liste déroulante disponible contenant l'ensemble des tirants que l'utilisateur peut désactiver. Chaque tirant est identifiable par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- sa raideur ;
- sa précontrainte ;
- son angle d'inclinaison.

éfinition	d'un tirant	
Activatio	n / Désactivation	
Active	r	7
Désac	tiver	
🔵 Modifie	er	
irant n° :	1 (Phase 2) za : -2.00 m   K : 1	
	1 (Phase 2) za : -2.00 m   K : 10100 kN/n	n/ml   P : 0.00 kN/ml   α : 30.00 °
	2 (Phase 4) za : -4.00 m   K : 10100 kN/n	n/ml   P : 200.00 kN/ml   a : 30.00 °
		Assistant



Figure B 84 : Désactivation d'un tirant

## B.5.5.2. Buton

Cette action permet d'activer, de modifier ou de désactiver un lit de butons. Par souci de simplification, nous désignerons « lit de butons » par « buton » dans la documentation et dans l'interface. Par convention, l'effort dans un buton est positif en compression.

Les paramètres à renseigner pour définir un buton sont :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choisi par défaut lors de la définition d'un nouveau buton ;
- « Gauche » ou « Droite » pour un projet Ecran Simple, « Gauche » ou « Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R » ou « Droite » (écran 2) pour un projet double-écran ;
- **z**<sub>a</sub> : niveau d'application (m ou ft) ;
- K : raideur axiale (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- P : précontrainte comptée positivement en compression (kN/ml ou kip/lft) ;
- α : inclinaison du buton par rapport à l'horizontale comptée positivement si l'angle est orienté vers le bas ;
- Travail en traction : si cochée, le buton peut travailler en traction ;
- Travail en compression : si cochée, le buton peut travailler en compression ;

Si la case « comportement élastoplastique » est cochée, il est possible de définir :

- F<sub>adm,tr</sub> : effort admissible en traction (kN/ml ou kip/lft), accessible uniquement si l'option « Travail en traction » est cochée ;
- **F**<sub>adm,cp</sub> : effort admissible en compression (kN/ml ou kip/lft), accessible uniquement si l'option « Travail en compression » est cochée.

Pour rappel, le calcul se fait pour une longueur unitaire d'écran.

Définition d'un buton		Assistant buton					×
		Données par buton					
Activation / Désactivation	////	eh	2.00 m				
Activer	z	E	1E+008 kN/	m²			
O Désactiver	a a	S	0.400000 m²				
Modifier	7	P	800.00 kN				
Définition d'un buton		Lu	15.00 m				
		Option bracon					
Buton nº : 1		Assistant K,sem		٢			
Gauche     Oroite		В	3.00 m				
za: _4.00 m		L	5.00 m				
K: 1.65516838E kN/m/ml		EM	15000 kN/	m²			
Précontrainte	Assistant	a,rheo	0.33				
P: 250.00 kN/ml		λc	1.10				
α: 25.00 °		λd	1.12		Donnees reter	ues par lor	ngueur d'etude
✓ Travail en traction		K,sem	631280 kN	m	к	35928	kN/m/ml
Travail en compression		α	20.00 *		P	400.00	kN/ml
Comportement élastoplastique		Fadm : effort ultime			F,adm cp	100000.00	kN/ml
Fadm,tr: -1E+10 kN/ml		σ,adm : contrainte ultime				_	
Fadm,cp : 1E+10 kN/ml		F,adm en compression (>0)	200000.00 kN				Transférer

Figure B 85 : Définition d'un buton et assistant correspondant

Le bouton Assistant donne accès à l'Assistant buton (cf. figure ci-dessus). Ce dernier permet de calculer la raideur du buton et sa précontrainte éventuelle par longueur unitaire à partir des formules indiquées dans la notice technique (Partie C du manuel). Il inclut également un outil d'évaluation de la raideur équivalente d'un bracon.



Les données d'entrée à saisir dans l'assistant buton sont les suivantes :

- eh : entraxe (m) ;
- E : module d'Young (kN/m<sup>2</sup>) ;
- S : section (m<sup>2</sup>);
- P: précontrainte (kN) ;
- L<sub>u</sub>: longueur utile (m) ;
- F<sub>adm</sub> (>0) : effort ultime admissible en compression ;
- $\sigma_{adm}$  (>0) : contrainte ultime admissible en compression.

En cochant l'option « bracon » on accède à l'affichage des paramètres ci-dessous :

- K<sub>,sem</sub> : raideur verticale de la semelle d'appui (kN/m) ;
- α : inclinaison du buton par rapport à l'horizontale (°) ;

En cochant l'option « Assistant K, sem » on accède à l'affichage des paramètre ci-dessous :

- B : largeur de la semelle B (m) ;
- L : longueur de la semelle L (m),  $(L \ge B)$ ;
- E<sub>m</sub>: module pressiométrique (kN/m<sup>2</sup>);
- $\alpha_{,\text{rheo}}$ : coefficient rhéologique ;
- $\lambda_c \text{ et } \lambda_\delta$ : coefficient de forme correspondant à la partie volumique et deviatorique du tassement.

A l'issue de la saisie de valeurs, K-Réa affiche les valeurs retenues pour K, P et  $F_{adm cp}$  ou  $\sigma_{adm cp}$ , dans la partie droite de la fenêtre.

Quatre figures d'aides sont disponibles en cliquant sur les boutons 🔘 :



Figure B 86 : Aide de l'assistant buton – Schémas de principe

Assistant buton											
NATURE DU SOL	Tourbe	Arg	ile	Lim	on	Sab	le	Sable grav	et ier	Туре	Roche
	a	$E_M/p_1$	α	<b>Е</b> <sub>м</sub> / <b>р</b> 1	α	$E_M/p_1$	α	$E_M/p_1$	α		α
Surconsolidé ou très serré		> 16	1	> 14	2/3	> 12	1/2	> 10	1/3	Très peu Facturé	2/3
Normalement consolidé	1	9 à 16	2/3	8 à 14	1/2	7 à 12	1/3	6 à 10	1/4	Normal	1/2
Sous consolidé altéré et remanié ou lâche		7 à 9	1/2	5à8	1/2	5à7	1/3			Très facturé – Très altéré	1/3 - 2/3

Figure B 87 : Aide de l'assistant buton – Coefficient rhéologique



ł	Assistant	buton						>
	L/B	Cercle	1	2	3	5	20	1
	λ	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1
	$\lambda_d$	1,00	1,12	1,53	1,78	2,14	2,65	1

Figure B 88 : Aide de l'assistant buton – Coefficients de forme

Pour **modifier un buton** précédemment défini, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont :

- K : raideur par longueur unitaire (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- **P** : précontrainte (kN/ml ou kip/lf) ;
- **F**<sub>adm,tr</sub>: effort admissible en traction (kN/ml ou kip/lft) , visible si l'option "Travail en traction" a été cochée lors de la définition du buton ;
- **F**<sub>adm,cp</sub>: effort admissible en compression (kN/ml ou kip/lft), visible si l'option "Travail en compression" a été cochée lors de la définition du buton.

La figure ci-dessous montre l'apparition d'une liste déroulante avec l'ensemble des butons existants et modifiables, chacun identifié par ses caractéristiques :

- son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- sa raideur ;
- sa précontrainte ;
- son angle d'inclinaison.

Définition d'un buton	
Activation / Désactivation	////\
<ul> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> <li>Modifier</li> </ul>	α μα μα μα μα μα μα μα μα μα μα μα μα μα
Buton n° : 1 (Phase 8) za : -4.00 m   K : 1 1 (Phase 8) za : -4.00 m   K : 199892   Définition d'un buton	«V/m/ml   P : 0.00 kN/ml   α : 25.00 *
Buton n° : 2 K : 1500 kN/m/ml	
Précontrainte     Comportement élastoplastique	Assistant

Figure B 89 : Modification d'un buton

Pour **désactiver un buton** précédemment défini, sélectionner « **Désactiver** ». Le cadre de désactivation d'un buton illustré sur la figure ci-dessous apparaît alors. Sélectionner dans la liste déroulante le buton à modifier identifié par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- sa raideur ;
- sa précontrainte ;
- son angle d'inclinaison.





Figure B 90 : Désactivation d'un buton

#### B.5.5.3. Encastrement

Un **encastrement** correspond à un ancrage qui s'oppose à la rotation de l'écran (autrement dit, un ressort spiral). Cette commande permet d'activer, de modifier ou de désactiver ce type ancrage. Par convention, le moment induit dans un encastrement est positif dans le sens horaire.

Les paramètres à définir sont les suivants :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choix par défaut pour définir un nouvel encastrement ;
- z<sub>a</sub> : niveau d'application (m ou ft) ;
- Rr: raideur en rotation (kNm/rad/ml ou kip.ft/rad/lft);
- **M**<sub>init</sub>: moment initial positif dans le sens horaire (la réaction induite sur l'écran est positive dans le sens antihoraire) (kNm/ml ou kip.ft/lft).

Si la case « comportement élastoplastique » est cochée, il est possible de définir :

- **M**<sub>adm,ho</sub>: moment admissible dans le sens horaire (kNm/ml ou kip.ft/lft), visible uniquement si l'option « Travail en sens horaire » est cochée ;
- **M**<sub>adm,ah</sub>: moment admissible dans le sens antihoraire (kNm/ml ou kip.ft/lft), visible uniquement si l'option « Travail en sens antihoraire » est cochée.



Figure B 91 : Définition d'un encastrement





Pour **modifier un encastrement** défini précédemment, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont :

- R<sub>r</sub>: raideur en rotation (kNm/rad/ml ou kip.ft/rad/lft) ;
- M<sub>init</sub>: moment initial (kNm/ml ou kip.ft/lft);
- M<sub>adm,ho</sub>: moment admissible en sens horaire (kNm/ml ou kip.ft/lft), accessible uniquement si l'option "Travail en sens horaire" a été cochée lors de la définition de l'encastrement.;
- **M**<sub>adm,ah</sub>: moment admissible en sens antihoraire (kNm/ml ou kip.ft/lft), accessible uniquement si l'option "Travail en sens antihoraire" a été cochée lors de la définition de l'encastrement.

La figure suivante montre la liste déroulante constituée des encastrements définis précédemment qui sont modifiables. Chacun d'eux est identifié par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- sa raideur ;
- son moment initial.



Figure B 92 : Modification d'un encastrement

Pour **désactiver un encastrement** précédemment défini, sélectionner « **Désactiver** ». Le cadre de désactivation illustré sur la figure ci-dessous apparaît alors. Sélectionner dans la liste déroulante l'encastrement à désactiver identifié par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- sa raideur ;
- son moment initial.

Définition	d'un encastrement	
Activatio	n / Désactivation	
<ul> <li>Activer</li> <li>Désact</li> <li>Modifie</li> </ul>	r Fr 1 (Phase 4) 7 : 150 00 m i Rr : •	Z
Lindadt in	1 (Phase 4) z : 150.00 m   Rr : 20000 kN	m/rad/ml   Minit : 7000.00 kNm/ml

Figure B 93 : Désactivation d'un encastrement



## B.5.5.4. Lierne circulaire

Cette action permet d'activer, de modifier ou de désactiver une lierne circulaire. Par convention, l'effort dans une lierne est positif en compression.



Figure B 94 : Définition d'une lierne circulaire

Les paramètres à renseigner pour définir une lierne circulaire sont :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choisi par défaut pour définir une nouvelle lierne ;
- Côté de mise en place de la lierne :
  - « Gauche » ou « Droite » pour un projet écran simple
  - « Gauche » ou « Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R » ou « Droite » (écran 2) pour un projet Double Ecran ;
- **z**<sub>a</sub> : niveau d'application (m ou t) ;
- **R** : rayon (m ou ft) ;
- ES : rigidité orthoradiale (kN ou kip) servant pour calculer la rigidité cylindrique R<sub>c</sub> de la lierne (kN/m<sup>2</sup> ou ksf). Dans le cas d'une lierne constituée d'un profilé métallique, la valeur de ES est égale simplement au produit de la section du profilé S par le module d'Young de l'acier ;
- **P** : précontrainte orthoradiale positive en compression (kN ou kip).

Si la case « comportement élastoplastique » est cochée, il est possible de définir :

- F<sub>adm,tr</sub>: effort admissible en traction (kN ou kip), accessible uniquement si l'option « Travail en traction » est cochée.
- F<sub>adm,cp</sub>: effort admissible en compression (kN ou kip), accessible uniquement si l'option « Travail en compression » est cochée.



Définition d'une li	erne circulaire	
Activation / Désa	activation	
Activer Désactiver Modifier		Z <sub>a</sub>
Définition d'une	lierne circulaire	0
Lierne nº: 1 (a) Gauche za :	Droite 149.00 m	
R:	10.00 m	
RC:	60.00 kN/m <sup>2</sup>	Contrairement aux autres ancrages et appuis, les caractéristiques d'une lierne ne sont pas rapportées à la longueur unitaire de l'écran (1m/1ff)
Précontrainte P :	0.00 kN	Il s'ensuit que l'effort résultant dans une lierne représente l'effort orthoradial.
V Travail en tractio	on	
🗹 Travail en comp	ression	
Comportement é	lastoplastique	
Fadm,tr :	-1E+10 kN	
Fadm,cp :	1E+10 kN	

Figure B 95 : Définition d'une lierne circulaire

Contrairement aux autres ancrages et appuis, les caractéristiques d'une lierne ne sont pas rapportées à la longueur unitaire de l'écran. L'effort orthoradial dans une lierne circulaire est exprimé en kN ou en kip.

Une figure d'aide est disponible en cliquant sur le bouton 🔟 :



Figure B 96 : Aide pour la définition d'une lierne

Pour **modifier une lierne** précédemment définie, sélectionner « **Modifier** ». Les données modifiables sont :

- Rc : rigidité cylindrique (kN/m<sup>2</sup> ou ksf) ;
- P : précontrainte (kN ou kip) ;
- **F**<sub>adm,tr</sub> : effort admissible en traction (kN ou kip), visible uniquement si l'option "Travail en traction" est cochée lors de la définition de la lierne ;
- **F**<sub>adm,cp</sub> : effort admissible en compression (kN ou kip), visible uniquement si l'option "Travail en compression" est cochée lors de la définition de la lierne.



La figure suivante montre la liste des liernes existantes et modifiables, chaque lierne étant identifiée par :

- son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- son rayon ;
- sa rigidité orthoradiale ;
- sa précontrainte.

Activation / D	ésactivation		
Activer			
O Désactiver			
Modifier Lierne n° 1 (P)	hase 5) za : 149.0	10 m   R : 💌	Z <sub>a</sub>
1 (F	Phase 5) za : 149.0	00 m   R : 10.00	m   ES : 6000.00 kN   P : 0.00 kN
Définition d'u	ne lierne circula	ire (	0
ES :	3000.00	kN	
Rc:	30.00	kN/m²	
Précontrainte	e		
P :	0.00	kN	Contrairement aux autres ancrages et appuis,
Comporteme	nt élastoplastique		rapportées à la longueur unitaire de l'écran (1m/1ft).
Fadm,tr :	-1E+10	kN	Il s'ensuit que l'effort résultant dans une lierne représente l'effort orthoradial.
Fadm.cp :	1E+10	kN	

Figure B 97 : Modification d'une lierne circulaire

Pour **désactiver une lierne** précédemment définie, sélectionner « **Désactiver** ». Le cadre de désactivation illustré sur la figure ci-dessous apparaît alors. Sélectionner dans la liste déroulante la lierne à désactiver identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- son rayon ;
- sa rigidité cylindrique ;
- sa précontrainte.

Définition d'une lierne circulaire	
Activation / Désactivation	
<ul> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> <li>Modifier</li> </ul>	Z <sub>a</sub>
Lierne n* 1 (Phase 10) za : 2.00 m   R : 1 •	ES : 6000.00 KN   P : 0.00 KN
	Contrairement aux autres ancrages et appuis, les caractéristiques d'une lierne ne sont pas rapportées à la longueur unitaire de l'écran (1m/1ft). Il s'ensuit que l'effort résultant dans une lierne représente l'effort orthoradial.

Figure B 98 : Désactivation d'une lierne circulaire



## B.5.5.5. Appui surfacique

Cette action permet d'activer, de modifier ou de désactiver un appui surfacique. Par convention, l'effort dans un tel appui est positif en compression.

Les paramètres nécessaires à la définition d'un appui surfacique sont :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choisi par défaut pour définir un nouvel appui surfacique ;
- Côté de mise en place de l'appui surfacique :
  - « Gauche » ou « Droite » pour un projet écran simple
  - « Gauche » ou « Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R » ou « Droite » (écran 2) pour un projet double-écran ;
- **z**<sub>sup</sub> : niveau supérieur de l'appui surfacique (m ou ft) ;
- **z**<sub>inf</sub> : niveau inférieur de l'appui surfacique (m ou ft) ;
- k<sub>s</sub> : raideur surfacique (kN/m<sup>2</sup>/ml ou ksf/lft) ;
- **p**<sub>s</sub> : précontrainte surfacique (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- **Travail en traction** : cette case est cochée par défaut. L'appui surfacique peut donc travailler en traction ;
- **Travail en compression** : cette case est cochée par défaut. L'appui surfacique peut donc travailler en compression.

Pour rappel, le calcul se fait pour une longueur unitaire de l'écran.

Définition d'un a	ippui surfacique					
Activation / Dé	sactivation					
Activer						
O Désactiver						
O Modifier				Z <sub>SUD</sub> W	w	
Définition d'un	appui surfacique			z <sub>inf</sub> 🕅	**	
Appui surf. nº:	1					
Gauche	O Droite		//			
Zsup:	170.00 m	1				
Zinf:	168.00 m	ı				
ks:	15000 kł	N/m²/ml	L			
Précontrainte						
ps :	150 kł	N/m/ml				
Travail en trac	tion					
🗾 Travail en com	npression					

Figure B 99 : Définition d'un appui surfacique

Pour **modifier un appui surfacique** précédemment défini, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont :

- **ks** : raideur surfacique (kN/m<sup>3</sup> ou ksf) ;
- **ps** : précontrainte surfacique (kN/m/ml ou kip/lft).

La figure suivante montre la liste déroulante constituée des appuis surfaciques définis précédemment et modifiables, dont chacun est identifié par :

- son numéro de déclaration ;
- ses niveaux supérieur et inférieur ;
- sa raideur surfacique ;
- sa précontrainte surfacique.



Activer Désactiver Ø Modifier Appui surf. 1 (Phase 11) Zsup: -4.00 m   Zin. • Zinf Zinf Zinf Zinf Xinf intion d'un appui surfacique Appui surf. n°: 2 ks: 2500 kN/m²	Activation / Dés	activation		
Désactiver       Modifier         Appui surf.       1 (Phase 11) Zsup: -4.00 m   Zin ▼         1 (Phase 11) Zsup: -4.00 m   Zinf: -6.00 m   ks: 15000 kN/m²/ml   ps : 150 kN/m/ml         Définition d'un appui surfacique         Appui surf. n*: 2         xs:       2500         kN/m²	Activer			
Modifier     Z sup Z inf       Appui surf.     1 (Phase 11) Zsup: -4.00 m   Zin        1 (Phase 11) Zsup: -4.00 m   Zinf: -6.00 m   ks: 15000 kN/m²/ml   ps : 150 kN/m/ml       Définition d'un appui surfacique       Appui surf. n°: 2       cs:     2500       kN/m²	Désactiver			
Appui surf.     1 (Phase 11) Zsup: -4.00 m   Zi     Zinf       1 (Phase 11) Zsup: -4.00 m   Zinf: -6.00 m   ks: 15000 kN/m²/ml   ps : 150 kN/m/ml       Définition d'un appui surfacique       Appui surf. n*:     2       (s:     2500	Modifier			
1 (Phase 11) Zsup: -4.00 m   Zinf: -6.00 m   ks: 15000 kN/m²/ml   ps : 150 kN/m/ml           Définition d'un appui surfacique           Appui surf. n°: 2           ks:         2500	Appui surf. 1 (Pha	ise 11) Zsup: -4	.00 m   Zi 💌	Z <sub>inf</sub>
Définition d'un appui surfacique Appui surf. n°: 2 ks: 2500 kN/m²	1 (Ph	ase 11) Zsup: -4	.00 m   Zinf: -6.0	00 m   ks: 15000 kN/m²/ml   ps : 150 kN/m/ml
Appui surf. n°: 2 ks: 2500 kN/m²	Définition d'un	appui surfaciq	ue	
ks: 2500 kN/m²	Appui surf. n°:	2		
	ks:	2500	kN/m²	
V Précontrainte	Précontrainte			

Figure B 100 : Modification d'un appui surfacique

Pour **désactiver un appui surfacique** défini précédemment, sélectionner « **Désactiver** ». La figure suivante montre la liste déroulante constituée des appuis surfaciques définis précédemment et modifiables, dont chacun est identifié par :

- son numéro de déclaration ;
- ses niveaux supérieur et inférieur ;
- sa raideur surfacique ;
- sa précontrainte surfacique.

Définition d'un appui surfacique	
Activation / Désactivation	
Activer	
Oésactiver	
Modifier	Z <sub>sup</sub>
Appui surf. 1 (Phase 6) Zsup: 157.00 m   Z 🔽	Z <sub>inf</sub> kiiii
1 (Phase 6) Zsup: 157.00 m   Zinf: 156.0	0 m   ks: 15000 kN/m²/ml   ps : 150 kN/m/ml

Figure B 101 : Désactivation d'un appui surfacique

## B.5.5.6. Liaison linéique

Cette action est disponible uniquement dans le cadre d'un projet double-écran, elle permet d'activer, de modifier ou de désactiver une liaison linéique reliant les deux écrans.

Les paramètres à renseigner pour définir un ancrage de liaison sont :

- Activer : choisi par défaut pour définir un nouveau buton ;
- **Tirant** ou **Buton** : choix du type d'ancrage. Par convention, l'effort dans un tirant est positif en traction, celui dans un buton est positif en compression ;
- z<sub>aa</sub> : niveau d'ancrage sur l'écran 1 (m ou ft) ;
- z<sub>ab</sub> : niveau d'ancrage sur l'écran 2 (m ou ft) ;



- d : distance entre les deux écrans. Cette valeur est récupérée directement de l'onglet « Titre et Options » où elle a été renseignée comme paramètre du projet, elle est rappelée à titre indicatif (m ou ft);
- $\alpha$  : cette valeur n'est pas à définir par l'utilisateur, elle est calculée automatiquement en fonction de la distance d et des niveaux de l'ancrage  $z_{a1}$  et  $z_{a2}$ ;
- K : raideur axiale par unité de longueur (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- **P** : précontrainte par unité de longueur (kN/ml ou kip/lft).

Si la case « comportement élastoplastique » est cochée, il est possible de définir :

 F<sub>adm,tr</sub>: effort admissible en traction (kN/ml ou kip/lft), accessible uniquement si l'option « Travail en traction » est cochée ;

Définition d'une liaison linéique Assistant : Liaison linéique Activation / Désactivation nt de calcul de la raideur de la liaison linéique Active Données par Liaison linéique Données par longueur d'étude Désacti Modifier 2E+8 kN/mi K = 333333 E · kN/m/ml O Tirant Buton Zab s 0.040000 P = 75.00 kN/ml Lu: 12.00 Définition d'une liaison linéique 2.00 Liaison nº : eh i 788 . 160.00 m 150.00 zab 160.00 m 12.00 **d** : m Assistant α: 0.00 Les ancrages de liaison sont les seules 333333 к: kN/m intéractions considérées entre les deux écrans. Aucune intéraction n'est considérée au travers du massif de sol. Précontrainte 75.00 kN/ml Comportement élastoplastique Transférer 1E+10 kN/ml Fadm.tr

Pour rappel, le calcul se fait pour une longueur unitaire de l'écran.

Figure B 102 : Définition d'une liaison llinéique et assistant correspondant

Le bouton Assistant donne accès à l'Assistant liaison linéique. Ce dernier permet de calculer la raideur de la liaison et sa précontrainte éventuelle par unité de longueur à partir des formules indiquées dans la notice technique (cf. Partie C du manuel).

Pour **modifier une liaison linéique** précédemment définie, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont :

- K : raideur (kN/m/ml ou kip/lft);
- **P** : précontrainte (kN/ml ou kip/lft) ;
- **F**<sub>adm,tr</sub> : effort admissible en traction (kN/ml ou kip/lft), accessible si l'option « Travail en traction » a été cochée lors de la définition de la liaison.

La figure suivante montre la liste déroulante constituée des liaisons linéiques définies préalablement et qui sont modifiables. Chaque liaison linéique est identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration ainsi que sa phase de mise en place ;
- ses niveaux d'ancrage  $(z_{a1} et z_{a2})$ ;
- sa raideur.





Figure B 103 : Modification d'une liaison linéique

Pour **désactiver une liaison linéique** précédemment définie, sélectionner « **Désactiver** ». La figure suivante montre la liste déroulante constituée des liaisons linéiques définies préalablement. Chaque liaison linéique est identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration ;
- ses niveaux d'ancrage (z<sub>a1</sub> et z<sub>a2</sub>) ;
- sa raideur.



Figure B 104 : Désactivation d'une liaison linéique

## B.5.5.7. Liaison surfacique (dalle)

Cette action est disponible uniquement dans le cadre d'un projet double-écran, elle permet d'activer, de modifier ou de désactiver une liaison surfacique entre les deux écrans.

Les paramètres à renseigner pour définir une liaison surfacique sont les suivants :

- Activer : choisi par défaut pour définir un nouveau buton ;
- **z**<sub>base</sub> : niveau de la base de la liaison surfacique (m ou ft) ;
- H : hauteur (épaisseur) de la liaison surfacique (m ou ft) ;
- d : distance entre les deux écrans. Cette valeur est récupérée directement de l'onglet « Titre et Options » où elle a été renseignée comme paramètre de projet, elle est rappelée à titre indicatif (m ou ft);
- k<sub>s</sub> : raideur surfacique (kN/m<sup>2</sup>/ml ou ksf/lft) ;
- **p**<sub>s</sub> : précontrainte surfacique (kN/m/ml ou kip/ft/lft) ;



- **Travail en traction** : cette case est cochée et bloquée à la modification. La liaison surfacique peut donc travailler en traction ;
- **Travail en compression** : cette case est cochée et bloquée à la modification. La liaison surfacique peut donc travailler en compression.

Pour rappel, le calcul se fait pour une longueur unitaire de l'écran.

Définition d'une lia	ison surfaciq	ue (dalle)	
Activation / Désac	tivation		
Activer			
Désactiver			H,
O Modifier			Z <sub>b</sub>
Définition d'une li	aison surfaci	que (dalle)	
Liaison surf. nº : 1			- <u>a</u>
zbase :	-8.00	m	
Н:	0.50	m	
d: 45.00		m	
ks :	10000	kN/m²/ml	l es ancrages de liaison sont les seules
Précontrainte			intéractions considérées entre les deux
ps :	150	kN/m/ml	ecrans. Aucune interaction n'est considérée au travers du massif de sol.
Travail en traction	1		
Travail en compre	ession		

Figure B 105 : Définition d'une liaison surfacique

Pour **modifier une liaison surfacique** précédemment définie, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont :

- k<sub>s</sub> : raideur surfacique (kN/m²/ml ou ksf/lft) ;
- **p**<sub>s</sub> : précontrainte surfacique (kN/m/ml ou kip/lft).

La figure suivante montre la liste déroulante des liaisons surfaciques définies précédemment et qui sont modifiables. Chaque liaison surfacique est identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration et la phase de mise en place ;
- les niveaux de la base de ses extrémités ;
- sa précontrainte surfacique.
- sa raideur surfacique.



Figure B 106 : Modification d'une liaison surfacique



Pour **désactiver une liaison surfacique** précédemment définie, sélectionner « **Désactiver** ». La figure suivante montre la liste déroulante des liaisons surfaciques définies précédemment. Chaque liaison surfacique est identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration et sa phase de mise en place ;
- les niveaux de la base de ses extrémités ;
- sa précontrainte surfacique ;
- sa raideur surfacique.



Figure B 107 : Désactivation d'une liaison surfacique

# B.5.6. Chargement sur le sol et l'écran

## B.5.6.1. Surcharge de Caquot

Cette action permet d'appliquer une surcharge verticale semi-infinie sur le sol situé d'un côté de l'écran (le détail de la prise en compte de ce type de surcharge dans les calculs est explicité dans la partie C du manuel).

Les paramètres à introduire pour définir une surcharge de Caquot sont :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choisi par défaut pour définir une nouvelle surcharge ;
- Côté d'application de la surcharge :
  - « Gauche » ou « Droite » pour un projet écran simple
  - « Gauche » ou « Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R » ou « Droite » (écran 2) pour un projet double-écran ;
- z : niveau d'application de la surcharge (m ou ft) ;
- **q** : amplitude de la surcharge (kN/m/ml ou kip/lft).
- Nature de la surcharge : dans le cas où les vérifications ELU ont été demandées, il est nécessaire de définir également la nature de la surcharge en précisant si elle est permanente ou variable. Ce choix conditionne la valeur du coefficient partiel qui sera appliqué à la surcharge (cf. § B.3.1.2).
- **Famille** : dans le cas où le calcul de cas de charges a été activé (cf. §B.3.5), il est nécessaire d'attribuer la surcharge à une famille de charges à l'aide de la liste déroulante constituée de l'ensemble des familles définies au préalable.





Figure B 108 : Définition de la surcharge de Caquot

Il est également possible d'importer automatiquement les propriétés d'une surcharge de Caquot définie précédemment dans le projet : sélectionner la surcharge à importer dans la liste déroulante puis cliquer sur le bouton Transférer.



Les actions « Excavation » et « Remblaiement » annulent les surcharges de Caquot définies précédemment du même côté de l'écran.

Pour **modifier une surcharge de Caquot** précédemment définie, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont :

- **q** : amplitude de la surcharge (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- Nature de la surcharge : dans le cas où les vérifications ELU sont demandées.

La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des surcharges de Caquot définies au préalable et qui sont toujours présentes. Chaque surcharge de Caquot est identifiée par les éléments suivants :

- sa phase de définition et son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- son amplitude.

Définition d'une surcharge de Caquot	
C Ecran 1 O Ecran 2	
Activation / Désactivation	
<ul> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> <li>Modifier</li> <li>Surcharge n° : Phase 2 - 1, z=145.80 m</li> </ul>	
Définition d'une surcharge Surcharge n° : 1	
q: 15.00 kN/m/ml	
Nature de l'action	
Permanente Variable	Importation
	Importer automatiquement les propriétés de la surcharge de Caquot :
	Transférer
	Phase 2 - 1, z=145.80 m, q= 20.00 kN/m/ml
	Phase 4 - 2, z=162.00 m, q= 10.00 kN/m/ml

Figure B 109 : Modification d'une surcharge de Caquot



Pour **désactiver une surcharge de Caquot** précédemment définie, sélectionner « **Désactiver** ». La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des surcharges de Caquot définies au préalable et qui sont toujours présentes. Chaque surcharge de Caquot est identifiée par les éléments suivants :

- sa phase de définition et son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- son amplitude.

	Ecran 2		
Activation / Dé	esactivation		
Activer			
Désactiver			q
Modifier			
		/////	
urcharge n° :	Phase 2 - 1, z=145.80 m 💌		
	Phase 2 - 1, z=145.80 m, q= 20.00 k	N/m/ml	
	Phase 4 - 2, z=162.00 m, q= 10.00 k	N/m/ml	

Figure B 110 : Désactivation d'une surcharge de Caquot

## B.5.6.2. Surcharge de Boussinesq

Cette action permet d'appliquer une surcharge localisée verticale de type Boussinesq sur une largeur limitée dans le sol situé à un côté de l'écran (la partie C du manuel détaille la prise en compte des surcharges de Boussinesq dans les calculs).



Figure B 111 : Schéma de principe d'une surcharge de Boussinesq



Les paramètres à renseigner pour définir une surcharge de Boussinesq sont :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choisi par défaut pour définir une nouvelle surcharge ;
- Côté d'application de la surcharge de Boussinesq :
  - « Gauche » ou « Droite » pour un projet écran simple,
  - « Gauche » ou « Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R » ou « Droite » (écran 2) pour un projet double-écran ;
- z : niveau d'application de la surcharge (m ou ft) ;
- **x** : distance à l'écran > 0 (m ou ft) ;
- L : largeur d'application > 0 (m ou ft) ;
- **q** : amplitude de la surcharge (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- $\alpha_e$ : coefficient multiplicateur servant pour corriger la surcharge de Boussinesq (prise en compte de l'effet d'écran). Le bouton  $\alpha_e = (x+2)/(x+1)$  affecte à ce coefficient la valeur issue de la formule suivante :  $\alpha_e = (x + 2) / (x + 1)$
- Nature de la surcharge : dans le cas où les vérifications ELU ont été demandées, il est nécessaire de définir également la nature de la surcharge en précisant si elle est permanente ou variable. Ce choix conditionne la valeur du coefficient partiel qui sera appliqué à la surcharge (cf. § B.3.1.2).
- **Famille** : dans le cas où le calcul de cas de charges a été activé (cf. §B.3.5), il est nécessaire d'attribuer la surcharge à une famille de charges à l'aide de la liste déroulante constituée de l'ensemble des familles définies au préalable.



Figure B 112 : Définition de la surcharge de Boussinesq



Les actions « Excavation » et « Remblaiement » annulent les surcharges de Boussinesq définies précédemment du même côté de l'écran.



Pour **modifier une surcharge de Boussinesq** précédemment définie, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont :

- **q** : amplitude de la surcharge (kN/m<sup>2</sup> ou KsF) ;
- Nature de la surcharge : dans le cas où les vérifications ELU ont été demandées.

La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des surcharges de Boussinesq définies au préalable et qui sont toujours présentes. Chaque surcharge de Boussinesq est identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration et sa phase de définition ;
- son niveau d'application ;
- son amplitude.

Activation / Désactivation	
<b>•</b> • •	X L
Activer	
Desactiver	q
Modifier	
Surcharge n°: 1 (Phase 2) z : 10 00 m : 💌	
Définition d'une surcharge	
	Importation
	Importation
	Importer automatiquement les propriétés de la ourobarga de Rougainage :
q: 20.00 kN/m/ml	surcharge de boussillesq.
	Phase 2 - 10.00 m, q= Transférer

Figure B 113 : Modification d'une surcharge de Boussinesq

Pour **désactiver une surcharge de Boussinesq** précédemment définie, sélectionner « **Désactiver** ». La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des surcharges de Boussinesq définies au préalable et qui sont toujours présentes. Chaque surcharge de Boussinesq est identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration et sa phase de définition ;
- son niveau d'application ;
- son amplitude.

Activation / Désactivation	1
Activer	← <u></u> →←×→
Oésactiver	a
O Modifier	n n n
Surcharge n° : 1 (Phase 2) z : 10.00 m : 💌	
1 (Phase 2) z : 10.00 m : x : 2.00 i	m; L : 4.00 m; q : 20.00 kN/m/ml

Figure B 114 : Désactivation d'une surcharge de Boussinesq



# B.5.6.3. Surcharge de Graux

Cette action permet d'appliquer une surcharge verticale localisée de type Graux sur une largeur limitée dans le sol situé sur un côté de l'écran. Cette surcharge est diffusée « uniformément » à l'intérieur du fuseau de diffusion conformément à la figure ci-dessous (la partie C du manuel détaille la prise en compte de ce type de surcharge de Graux dans les calculs).



 $\tan(\beta_i)=m\cdot\tan(\varphi_i)+n$ 

Figure B 115 : Schéma de principe d'une surcharge de Graux

Les paramètres à introduire pour définir cette surcharge sont les suivants :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choisi par défaut pour définir une nouvelle surcharge ;
- Côté d'application de la surcharge de Graux :
  - « Gauche » ou « Droite » pour un projet écran simple ;
  - « Gauche » ou « Droite/E.2R » (écran 1) ou « Gauche/E.2R » ou « Droite » (écran 2) pour un projet double écran ;
- z : niveau d'application de la surcharge (m ou ft) ;
- **x** : distance à l'écran > 0 (m ou ft) ;
- L : largeur d'application > 0 (m ou ft) ;
- **m** : terme de proportionnalité entre la tangente de l'angle de frottement et la tangente de l'angle de diffusion (-) ;
- n : terme constant dans la formule de la tangente de l'angle de diffusion (-) ;
   Nota : le cas particulier où m = 1 et n = 0 permet de garantir une diffusion à phi dans chaque couche. Par ailleurs, le choix d'un m = 0 permet de simuler une diffusion à angle constant indépendant de l'angle de frottement des sols rencontrés.
- **q** : amplitude de la surcharge (kN/m<sup>2</sup> ou ksf) ;
- Nature de la surcharge : dans le cas où les vérifications ELU ont été demandées, il est nécessaire de définir également la nature de la surcharge en précisant si elle est permanente ou variable. Ce choix conditionne la valeur du coefficient partiel qui sera appliqué à la surcharge (cf. § B.3.1.2).



• **Famille** : dans le cas où le calcul de cas de charges a été activé (cf. §B.3.5), il est nécessaire d'attribuer la surcharge à une famille de charges à l'aide de la liste déroulante constituée de l'ensemble des familles définies au préalable.



Figure B 116 : Définition d'une surcharge de Graux



Les actions « Excavation » et « Remblaiement » annulent les surcharges de Graux définies précédemment du même côté de l'écran.

Pour **modifier une surcharge de Graux** précédemment définie, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont :

- **q** : amplitude de la surcharge (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- Nature de la surcharge : dans le cas où les vérifications ELU sont demandées.

La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des surcharges de Graux définies au préalable et qui sont toujours présentes Chaque surcharge de Graux est identifiée par les éléments suivants :

- sa phase de définition et son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- sa position par rapport à l'écran et son amplitude.



Figure B 117 : Modification d'une surcharge de Graux



Pour **désactiver une surcharge de Graux** précédemment définie, sélectionner « **Désactiver** ». La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des surcharges de Graux définies au préalable et qui sont toujours présentes. Chaque surcharge de Graux est identifiée par les éléments suivants :

- sa phase de de définition et son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- sa position par rapport à l'écran et son amplitude.



Figure B 118 : Désactivation d'une surcharge de Graux

## B.5.6.4. Force linéique

Cette action permet de gérer (activer, modifier ou désactiver) les forces linéiques appliquées directement à l'écran.



Figure B 119 : Schéma de principe d'une force linéique

Les paramètres nécessaires à la définition d'une force linéique sont :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choisi par défaut pour définir une nouvelle force ;
- **z** : niveau d'application (m ou ft) ;
- **F** : amplitude de la force (kN/ml ou kip/lft) ;
- α : inclinaison de la force par rapport à l'horizontale comptée positivement dans le sens horaire (°);
- Nature de la charge : dans le cas où les vérifications ELU ont été demandées, il est nécessaire de définir également la nature de la force en précisant si elle est permanente ou variable d'une part, et favorable ou défavorable de l'autre part. Ces choix impacteront la valeur du coefficient partiel qui sera appliqué à la valeur de la charge (cf. § B.3.1.2 du manuel).



• **Famille** : dans le cas où le calcul de cas de charges a été activé (cf. §B.3.5), il est nécessaire d'attribuer la surcharge à une famille de charges à l'aide de la liste déroulante constituée de l'ensemble des familles définies au préalable.

Activation / Désactivation	
Activer   Désactiver   Modifier   Définition d'une force linéique   Force n° :   1   z:   158.00   m   F:   20.00   kt//ml   a:   20.00   *    Permanente Variable Péranètre des cas de charge : anile Famile 3 Famile 1 Famile 2	
Désactiver Modifier Définition d'une force linéique Force n°: 1 z: 158.00 m F: 20.00 kN/ml a: 20.00 · Nature de l'action © Permanente Variable © Défavorable Favorable Paramètre des cas de charge : Famile 1 Famile 2	
Modifier  Définition d'une force linéique Force n° : 1  Z: 158.00 m  F: 20.00 kM/ml  a: 20.00 °  Nature de l'action  Permanente Variable  Défavorable Favorable  Paramètre des cas de charge : Famile 2  Famile 1 Famile 2  Famile 4  Famil	
Définition d'une force linéique Force n° : 1 z: 158.00 m F: 20.00 kM/mi a: 20.00 ° Nature de l'action @ Permanente Variable @ Défavorable Favorable Paramètre des cas de charge : Famile 1 Famile 2 Famile 2	)α
Force n° : 1 z : 158.00 m F : 20.00 kM/ml a : 20.00 · Nature de l'action @ Permanente Variable @ Défavorable Favorable Paramètre des cas de charge : amile Famile 3 Famile 1 Famile 2	1
z: 158.00 m F: 20.00 kN/ml a: 20.00 * Nature de l'action @ Permanent Variable @ Défavorable Favorable Paramètre des cas de charge : Famile 1 Famile 2 Famile 2	1111
F: 20.00 kV/ml a: 20.00 · Nature de l'action © Permanente Variable © Défavorable Favorable Paramètre des cas de charge : Famile Famile 3 Famile 1 Famile 1 Famile 2	
a: 2000 • Nature de l'action © Permanente Variable © Défavorable © Favorable Paramètre des cas de charge : Famille 1 Famille 1 Famille 1 Famille 1	
Nature de l'action Permanente Variable Défavorable Favorable Paramètre des cas de charge : Famile Famile 2	
Permanente     Variable     Défavorable     Faramètre des cas de charge : Famille 1 Famille 1 Famille 2 Famille 2 Famille 1 Famille 2 Famille	
Défavorable     Favorable Paramètre des cas de charge : Famile 3 Famile 1 Famile 2 Famil	
Paramètre des cas de charge : Famile Famile 3 Famile 1 Famile 2	
Famile 3 Famile 1 Famile 2	
Familie 1 Familie 2	
Famile 2	
Famille 3	
Famille 4	

Figure B 120 : Définition d'une force linéique

Pour **modifier une force linéique** précédemment définie, sélectionner « **Modifier** ». La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des forces linéiques définies au préalable et qui sont toujours présentes. Chaque force linéique est identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration ;
- son niveau d'application ;
- son amplitude ;
- son inclinaison.

Activation	/ Désactivation			
Activer				
O Désacti	ver		7	
Modifier				ζα
Force n° :	1 (Phase 2) z : 9.50 m   F : 20 💌		F	~
	1 (Phase 2) z : 9.50 m   F : 200.00 kN	/ml   a : 20.00 °		
Définition	d'une force linéique	/////		
Force n° :	1			
F:	20.00 kN/ml			
Nature de	l'action			
Permane	ente 🔘 Variable			
Dófauar	rable 🖉 Eavorable			

Figure B 121 : Modification d'une force linéique

Les valeurs modifiables sont :

- F : amplitude de la force (kN/ml ou kip/lft) ;
- Nature de la charge : dans le cas où les vérifications ELU sont demandées.



Pour **désactiver une force linéique** précédemment définie, sélectionner « **Désactiver** ». La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des forces linéiques définies au préalable et qui sont toujours présentes. Chaque force linéique est identifiée par les éléments suivants:

- son numéro de déclaration et sa phase de définition ;
- son niveau d'application ;
- son amplitude ;
- son inclinaison.



Figure B 122 : Désactivation d'une force linéaire

## B.5.6.5. Moment linéique

Cette action permet de gérer (activer, modifier ou désactiver) les moments linéiques appliqués directement sur l'écran.



Figure B 123 : Schéma de principe d'un moment

Les paramètres à renseigner pour définir un moment linéique sont :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choisi par défaut pour définir un nouveau moment ;
- **z** : niveau d'application (m ou ft) ;
- **M** : amplitude du moment (kNm/ml ou kip/lft) ;
- Nature de la charge : dans le cas où les vérifications ELU ont été demandées, il est nécessaire de définir également la nature de la charge en précisant si elle est permanente ou variable d'une part, et favorable ou défavorable de l'autre part. Ces



choix impacteront la valeur du coefficient partiel qui sera appliqué à la valeur de la charge (cf. § B.3.1.2 du manuel).

• **Famille** : dans le cas où le calcul de cas de charges a été activé (cf. §B.3.5), il est nécessaire d'attribuer la surcharge à une famille de charges à l'aide de la liste déroulante constituée de l'ensemble des familles définies au préalable.

Definition d'un moment lineique	
Activation / Désactivation	
<ul> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> <li>Modifier</li> </ul>	z-()- M
Définition d'un moment linéique Moment n° : 1	
z: 10.00 m M: 50.00 kNm/ml	
Nature :	
Permanente     Variable     Défavorable     Favorable	
Paramètre des cas de charge :	
Famille Poids propre -	1

Figure B 124 : Définition d'un moment linéique

Pour **modifier un moment linéique** précédemment défini, sélectionner « **Modifier** ». La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des moments linéiques définis au préalable et qui sont toujours présents. Chaque moment linéique est identifié par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration et la phase de définition ;
- son niveau d'application ;
- son amplitude ;
- son inclinaison.

Les valeurs modifiables sont :

- M : amplitude du moment (kNm/ml ou kip.ft/lft) ;
- Nature de la charge : dans le cas où les vérifications ELU ont été demandées, il est nécessaire de définir également la nature de la charge en précisant si elle est permanente ou variable d'une part, et favorable ou défavorable de l'autre part. Ces choix impacteront la valeur du coefficient partiel qui sera appliqué à la valeur de la charge (cf. § B.3.1.2 du manuel).

Activation	1 / Désactivation		
Activer			
🔘 Désacti	ver		Z
Ø Modifier			- )α
Force n° :	1 (Phase 2) z : 9.50 m   F : 20		F
	1 (Phase 2) z : 9.50 m   F : 200.00 kN	/ml   a : 20.00 °	
Définition	d'une force linéique	×////	
Force n° :	1		
E .	20.00 kN/ml		

Figure B 125 : Modification d'un moment linéique



Pour **désactiver un moment linéique** précédemment défini, sélectionner « **Désactiver** ». La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des moments linéiques définis au préalable et qui sont toujours présents. Chaque moment linéique est identifié par les éléments suivants:

- son numéro de déclaration et sa phase de définition ;
- son niveau d'application ;
- son amplitude.



Figure B 126 : Désactivation d'un moment linéique

## B.5.6.6. Charge trapézoïdale

Cette commande permet de gérer (activer, modifier ou désactiver) les charges trapézoïdales appliquées directement à l'écran.

Les paramètres à introduire pour définir ce type de charge sont :

- « Ecran 1 » ou « Ecran 2 » pour un projet double-écran ;
- Activer : choisi par défaut pour définir une nouvelle charge ;
- zt : niveau supérieur de la charge (m ou ft) ;
- **z**<sub>b</sub> : niveau inférieur de la charge (m ou ft) ;
- α : inclinaison de la charge par rapport à l'horizontale, comptée positivement dans le sens horaire (°).
- **q**<sub>ht</sub> : amplitude de la charge au niveau z<sub>t</sub> (kN/m/ml ou kip/lft) ;
- $\mathbf{q}_{hb}$ : amplitude de la charge au niveau  $z_b$  (kN/m/ml ou kip/lft).
- Nature de la charge : dans le cas où les vérifications ELU ont été demandées, il est nécessaire de définir également la nature de la charge en précisant si elle est permanente ou variable d'une part, et favorable ou défavorable de l'autre part. Ces choix impacteront la valeur du coefficient partiel qui sera appliqué à la valeur de la charge (cf. § B.3.1.2 du manuel).
- **Famille** : dans le cas où le calcul de cas de charges a été activé (cf. §B.3.5), il est nécessaire d'attribuer la surcharge à une famille de charges à l'aide de la liste déroulante constituée de l'ensemble des familles définies au préalable.



Définition d'une charge trapézoïdale		Définition d'une charge trapézoïdale	
Activation / Désactivation Activer Désactiver Désactiver Définition d'une charge Charge n°: 1 zt: 900 m zb: 400 m a: 1000 · ht: 1000 kil/im/ml phb: 20.00 kil/im/ml	q <sub>hb</sub> z <sub>t</sub> z <sub>b</sub>	Activation / Désactivation            Ø Activer             Ø Activer             Ø Modifier             Définition d'une charge             Définition d'une charge             Charge n°:             1         2t:             9.00         m             zt:             9.00             dht:             10.00             qht:             10.00             kWm             qht:             Q.0.00             Nature de l'action             Ø Permanente             Ø Défavorable             Ø Défavorable	

Figure B 127 : Définition d'une charge trapézoïdale

La valeur de la surcharge entre  $q_{ht}$  et  $q_{hb}$  est obtenue par interpolation linéaire entre les niveaux  $z_t$  et  $z_b$ .

Pour **modifier une charge trapézoïdale** précédemment définie, sélectionner « **Modifier** ». Les valeurs modifiables sont :

- **q**<sub>ht</sub>: amplitude de la charge au niveau z<sub>t</sub> (kN/m/ml ou kip/lft);
- $\mathbf{q}_{hb}$ : amplitude de la charge au niveau  $z_b$  (kN/m/ml ou kip/lft).
- Nature de la charge : dans le cas où les vérifications ELU ont été demandées, il est nécessaire de définir également la nature de la charge en précisant si elle est permanente ou variable d'une part, et favorable ou défavorable de l'autre part. Ces choix impacteront la valeur du coefficient partiel qui sera appliqué à la valeur de la charge (cf. § B.3.1.2 du manuel).

La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des charges trapézoïdales définies au préalable et qui sont toujours présentes. Chaque charge trapézoïdale est identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration et sa phase de définition ;
- ses niveaux d'application (haut et bas) ;
- son amplitude aux niveaux z<sub>t</sub> et z<sub>b</sub>;
- son inclinaison.

Activation / Désactivation	
<ul> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> <li>Modifier</li> </ul>	
Charge n* : 1 (Phase 2) : zt : 9.00 m ; zb : • 1 (Phase 2) : zt : 9.00 m ; zb : 4.00 m ; c	<b>q</b> <sub>hb</sub> :: 10.00 °; aht : 10.00 kN/m; ahb : 20.00 kN/m
Définition d'une charge Charge n° : 1	
qht :         15.00         kN/m/ml           qhb :         25.00         kN/m/ml	

Figure B 128 : Modification d'une charge trapézoïdale


Pour **désactiver une charge trapézoïdale** précédemment définie, sélectionner « **Désactiver** ». La figure ci-dessous montre la liste déroulante constituée des charges de trapézoïdales définies au préalable et qui sont toujours présentes. Chaque charge trapézoïdale est identifiée par les éléments suivants :

- son numéro de déclaration et sa phase de définition ;
- ses niveaux d'application (haut et bas) ;
- son inclinaison ;
- son amplitude aux niveaux z<sub>t</sub> et z<sub>b</sub>.



Figure B 129 : Désactivation d'une charge trapézoïdale

## **B.5.7.** Actions automatiques

#### B.5.7.1. Options MEL (Méthode aux Equilibres Limites)

Cette action permet de contrôler les options disponibles dans le cadre des vérifications à l'ELU pour les phases pendant lesquelles l'écran est défini comme autostable (calcul MEL), c'est-à-dire les phases pour lesquelles la case « **Ecran en console** » est cochée.

Cette commande comporte 2 sections :

- Surexcavation : définition des surexcavations à prendre à compte dans les vérifications à l'ELU ;
- Options du calcul MEL : paramétrage des options intervenant dans le calcul MEL.

Les paramètres de cette action automatique sont les suivants :

- Δa<sub>gauche</sub>: valeur de la surexcavation du côté gauche de l'écran à prendre en compte lors des vérifications à l'ELU (MEL);
- Δa<sub>droite</sub>: valeur de la surexcavation du côté droit de l'écran à prendre en compte lors des vérifications à l'ELU (MEL).



Figure B 130 : Modification des paramètres de surexcavation



 Méthode de calcul : méthode de calcul utilisée pour les vérifications MEL. Le choix « Automatique » est coché par défaut. Dans ce cas, la méthode D est utilisée. Si vous décochez cette option, vous pourrez choisir d'appliquer la méthode F ou la méthode D pour cette phase (cf. Partie C su manuel pour les détails de ces deux méthodes de calcul). Lorsque la méthode D est sélectionnée, une option supplémentaire permet de définir la fiche de calcul.

Trois choix sont alors disponibles pour la base de la fiche prise en compte de le calcul MEL :

- Pied de l'écran : la base de la fiche considérée correspond au pied de l'écran (option par défaut) ;
- **Niveau z<sub>c</sub> 0.2 x f<sub>0</sub>** : la base de la fiche considérée correspond au point de l'écran  $z_{\text{base}} = z_c 0.2 x f_0$  et est évaluée automatiquement par le moteur de calcul une fois  $z_c$  et f<sub>0</sub> calculés ;
- **Personnalisé** : la base de la fiche considérée est fixée par l'utilisateur.



Figure B 131 : Modification des paramètres de la méthode de calcul

 Sélection du côté de la butée: côté considéré en butée lors des vérifications effectuées pour cette phase. Par défaut, la case « Automatique » est cochée pour cette option. Dans ce cas, le côté pour lequel le rapport de butées est le plus faible en calcul MISS est celui retenu. Si vous décochez cette option, vous pourrez forcer le choix du côté considéré pour la butée (cf. Partie C du manuel).

Sélection du coté de la butée : 🔲 Automatique	C Gauche	Oroite
Figure B 132 : Modifica	tion du côté c	le la butée

 Correction automatique des inclinaisons de contre-butée : permet de corriger automatiquement les inclinaisons de contre-butée lors de l'évaluation des vérifications pour cette phase (cf. Partie C du manuel + Partie D/Tutoriel 3). Lorsque l'utilisateur désactive cette option, un tableau contenant les couches de sol

présentes dans la phase en cours apparaît. Ce tableau permet à l'utilisateur de définir des paramètres personnalisés de la contre-butée.

	N°		Nom	φ	с	dp(cb)/φ	kpy(cb)	kpc(cb)
•	⊳	1	Remblai	35.00	0.00	-0.660	7.359	0.000
	⊳	2	Argiles	28.00	5.00	-0.660	4.420	5.783
	⊳	3	Marne	30.00	20.00	-0.660	4.987	6.271

Figure B 133 : Modification des caractéristiques de la contrebutée dans le cadre d'un calcul MEL

Par défaut, pour chaque couche de sol, les paramètres de la contre-butée ( $\delta_{p(cb)}/\phi$ ,  $k_{p\gamma(cb)}$  et  $k_{pc(cb)}$ ) sont pris égaux à ceux de la butée (valeurs de  $\delta_p/\phi$ ,  $k_{p\gamma}$  et  $k_{pc}$ ).



Afin de pouvoir assurer simultanément la vérification des bilans des efforts verticaux et horizontaux avec des pressions compatibles, l'utilisateur pourra être amené, le cas échéant, à modifier l'inclinaison de la contrebutée  $\delta_{p(cb)}/\phi$  (cf. Exemple 3 de la partie D du manuel).

Ces paramètres sont utilisés dans le cadre des calculs de vérification ELU (MEL) tels que décrits dans la partie C du manuel.

#### B.5.7.2. Options ELU (MISS)

Cette commande permet de contrôler les options disponibles dans le cadre des vérifications ELU pour les phases pendant lesquelles l'écran est considéré ancré (calcul MISS), c'est-àdire les phases pour lesquelles la case « **Ecran en console** » est décochée.

Cette commande comporte 2 sections :

- Surexcavation : définition des surexcavations à prendre à compte dans les vérifications ELU ;
- Options Kranz : paramétrage des options intervenant dans le cadre du calcul Kranz.

Les paramètres de cette commande sont les suivants :

- Δa<sub>gauche</sub>: valeur de la surexcavation du côté gauche de l'écran à prendre en compte lors des vérifications ELU (MISS) ;
- Δa<sub>droite</sub>: valeur de la surexcavation du côté droit de l'écran à prendre en compte lors des vérifications ELU (MISS).

Sur-excavation				
∆a,gauche :	0.00 m	∆a,droite :	0.00	m

Figure B 134 : Modification des paramètres de surexcavation

 Position z<sub>D</sub> du point d'effort tranchant nul : permet de choisir la manière dont est fixé le point z<sub>D</sub> utilisé lors du calcul Kranz (cf. Partie C du manuel). Le choix « Automatique » est coché par défaut, auquel cas le moteur de calcul considère comme point d'effort tranchant le point le plus bas compris entre le pied de l'écran et le fond de fouille Si cette option est décochée, il est possible d'imposer le niveau considéré pour le point z<sub>D</sub>.

Position zD du point d'effort tranchant nul Automatique	ions Kranz	
zD -12.00 m	on zD du point d'effort tranchant nul	Automatique
	-12.00 m	

Figure B 135 : Position du point d'effort tranchant nul zD



# B.5.8. Séisme (calcul sismique)

Cette action permet de définir les caractéristiques d'un calcul sismique relatif à une phase pour laquelle la case « **Calcul sismique** » a été cochée.

Il est à noter que cette option n'est disponible que dans les phases pour lesquelles l'utilisateur n'a pas encore inséré d'actions. Inversement, l'activation de cette option désactive la possibilité de créer de nouvelles actions dans la phase courante. La phase est ensuite considérée comme « orpheline ». Cela signifie qu'une phase sans séisme définie après une phase avec séisme prendra comme référence pour son état initial la dernière phase sans séisme définie précédemment et non pas la phase de calcul sismique. Le schéma suivant explique la prise en compte du phasage lorsque des phases avec séisme sont présentes.



Figure B 136 : Phasage de calcul avec traitement des phases avec séisme

Cette commande comporte 2 sections :

- Paramètres d'accélération: caractéristiques du séisme ;
  - **k**<sub>h</sub> : coefficient sismique horizontal ;
  - **k**<sub>v</sub> : coefficient sismique vertical ;
  - **XP** : facteur de limitation de la butée (≤1).
- **Paramètres des sols :** comportement des sols lors du calcul sous séisme. Pour chaque couche de sol :
  - $\gamma$  : poids volumique humide (kN/m<sup>3</sup>, kcf) ;
  - $\gamma_d$  : poids volumique sec (kN/m<sup>3</sup>, kcf) ;
  - Comportement hydraulique à gauche et à droite : permet de choisir entre un comportement ouvert (sol très perméable) ou fermé (sol peu perméable) pour la couche de sol sélectionnée de chaque côté de l'écran.

Le calcul des effets sismiques est mené selon la méthode « pseudo-statique ». Le moteur de calcul de K-Réa utilise les paramètres ci-dessus pour les opérations suivantes :

- Correction des diagrammes de poussée/butée limitée de chaque côté de l'écran tenant compte de l'action sismique ;
- Correction des profils hydrauliques de chaque côté de l'écran dans les niveaux où la nappe est libre et/ou ceux où le sol a été déclaré comme milieu « ouvert ».
- Application d'une forces d'inertie associées à la masse de l'écran.

La description mathématique de la méthode de calcul utilisée est détaillée dans la partie C du manuel.



# **B.6. Calculs et résultats**



Les calculs menés par K-Réa sont réalisés pour une longueur unitaire de l'écran, ainsi la plupart des données et des résultats se rapportent à cette longueur unitaire. L'unité /ml (par mètre linéaire) ou /lft (par pied linéaire) est rappelée de manière explicite dans les résultats fournis.

## B.6.1. Présentation générale

#### B.6.1.1. Calcul

Cliquer sur le bouton situé dans la barre des boutons pour lancer les calculs de toutes les phases de calcul et de vérifications à l'ELU si elles ont été demandées.

Les calculs peuvent être effectués à tout moment (en phase initiale, au cours du phasage ou dans la phase finale) à partir du moment où les données de sol, de(s) écran(s) et des actions sont correctement renseignées.

#### B.6.1.2. Organigramme des calculs

Les résultats disponibles dépendent du type de calcul effectué. L'organigramme de calcul suivant explicite les résultats obtenus pour les différents types de calcul disponibles. La partie C du manuel fournit les explications détaillées sur les différents types de calcul évoqués dans cet organigramme.



Figure B 137 : Organigramme de calcul et résultats obtenus pour chaque type de calcul



#### B.6.1.3. Résultats pour un calcul sans vérifications ELU

Toutes les phases sont traitées à l'aide du calcul MISS de « base » réalisé sans pondération sur les caractéristiques des sols et des surcharges.

Les résultats obtenus comportent : les déplacements de l'écran, les moments fléchissants, les efforts tranchants, les pressions mobilisées ainsi que les réactions des appuis.

Le chapitre B.6.2 fournit la présentation détaillée des résultats du calcul MISS « de base ».

## B.6.1.4. Cas d'un calcul avec vérifications ELU

Pour chaque phase, deux calculs sont effectués :

 <u>Un calcul « ELS »</u>: calcul basé sur un modèle MISS réalisé sans pondération sur les caractéristiques des sols et des surcharges. Les résultats de ce calcul sont strictement identiques à ceux d'un calcul « sans vérifications ELU » : déplacements, moments fléchissants, efforts tranchants, pressions mobilisées et réactions des appuis.

Voir le chapitre B.6.2.5 pour la présentation détaillée des résultats ELS tels qu'ils sont affichés dans K-Réa (la présentation de ces résultats est très proche de celle des résultats du calcul MISS de base).

<u>Un calcul « ELU » :</u> calcul basé sur un modèle MISS pondéré complété par un calcul MEL pour les phases où l'écran est considéré comme en console.

Les résultats disponibles sont les suivants :

- Déplacements de l'écran (pour les phases où l'écran est ancré) ;
- Valeurs de calcul des moments fléchissants et des efforts tranchants ;
- Valeurs de calcul des pressions mobilisées ;
- Valeurs de calcul des efforts dans les appuis.

Voir le chapitre B.6.3 pour la présentation détaillée des résultats ELU (MISS) tels qu'ils sont affichés dans K-Réa.

Les résultats des vérifications à l'ELU suivantes sont également disponibles :

- Vérification du défaut de butée ;
- Vérification de l'équilibre vertical ;
- Vérification de la stabilité du massif d'ancrage (Kranz) pour les phases où l'écran est ancré.

Voir le chapitre B.6.4.3 pour la présentation détaillée des résultats des vérifications tels qu'ils sont affichés dans K-Réa.



# B.6.2. Calcul sans vérifications ELU

#### B.6.2.1. Résultats disponibles dans la fenêtre principale de K-Réa

Après la fin des calculs, une partie des résultats est affichée sous forme graphique dans la fenêtre principale dans le cadre de gestion de la phase en cours : déplacements, moments fléchissants et efforts tranchants.



Figure B 138 : Affichage des résultats MISS (sans vérifications ELU) dans la fenêtre principale

Le rapport (butée mobilisable/butée mobilisée) est également affiché sur la fenêtre principale.

Un message d'avertissement apparaît dans le cadre de gestion du phasage si le calcul atteint le nombre maximal d'itérations par phase. Par des raisons de cohérence, ce message apparaît aussi pour toutes les phases suivant une phase pour laquelle le calcul n'a pas convergé.

Attention, le nombre limite d'itérations a été atteint !!!	
Essayez d'affiner le pas de calcul, ou d'augmenter le nombre d'itérations autorisé par phase. Si le problème persiste, nous vous recommandons de	
vérifier les données de votre projet et de rechercher les causes d'instabilité possibles.	

Il est bien sûr possible d'accéder à des résultats plus détaillés en ouvrant la fenêtre des résultats : il s'agit d'une fenêtre spécifique qui respecte le même principe de fonctionnement que le cadre de gestion du phasage, à savoir, via des onglets. Pour ceci, cliquer sur le bouton « **Résultats** » I qui se trouve dans la barre des boutons.



## B.6.2.2. Fenêtre des résultats / Onglet « Données »

Lorsque la fenêtre de résultats s'affiche, elle s'ouvre par défaut sur le premier onglet qui est celui du rappel des données générales du projet :

				Y	Y		-Y			Y		γ						
Données Synthès	e des résultats	Enveloppe pha	ases 1 à 6	1 : Phas	se 1 📫	2 : Phase 2	3 : Ph	ase 3	4 : Phas	e 4 5	: Phase 5	6 : Ph	lase 6					
GENERALITES																		
Systèmes d'unités :	Métriqu	e, k																
Poids volumique de l'	eau: 10.00 k	N/m³																
Nombre d'itérations :	50																	
Pas de calcul :	0.20 m																	
Prise en compte mor	ents 2 Non																	
Définition du projet :	Cotes																	
CARACTERISTIQUES	DES																	
Couche	z	zw	γ	Y'	φ	с	dc	k0	kaγ	kpγ	kd	kr	kac	kpc	kh	dkh	δa/φ	ōp/φ
	m	m	kN/m <sup>3</sup>	kN/m <sup>3</sup>	۰	kN/m <sup>2</sup>	kN/m²/m								kN/m <sup>2</sup>	kN/m²/	m	
Sables et graviers	0.00	-14.00	20.00	10.00	35.00	0.00	0.000	0.426	0.227	7.359	0.426	0.426	0.000	0.000	50200	0	0.660	-0.66
Limons sableux	-14.00	-14.00	20.00	10.00	28.00	0.00	0.000	0.531	0.309	4.420	0.531	0.531	0.000	0.000	4500	0	0.660	-0.66
Substratum marneux	-19.00	-14.00	20.00	10.00	30.00	20.00	0.000	0.500	0.282	4.987	0.500	0.500	1.237	6.271	98000	0	0.660	-0.66
CARACTERISTIQUE (	)E L'E																	
z0	0.00 m																	
Section	z,base	EI	Rc	w														
	m	kNm²/ml	kN/m²	kN/m/ml														
	24.00	853333	0	20.00														

Figure B 139 : Fenêtre des résultats : onglet « Données »

Sur cet onglet sont regroupées, dans le cadre d'un projet écran simple, toutes les données des caractéristiques de sol et de l'écran, ainsi que les options de calcul choisies et les actions effectuées dans la phase initiale (p. ex. la poussée réduite).

#### B.6.2.3. Fenêtre de résultats / Onglet « Synthèse des résultats »

L'onglet « Synthèse des résultats », qui suit celui consacré aux données, présente sous forme de tableau synthétique les extrema obtenus pour les principaux types de résultats, pour chaque phase de calcul et globalement sur l'ensemble du phasage (dernière ligne du tableau).

nnées	Synthèse des rés	ultats Envelo	ppe phases 1 à 6	1 : Phase 1	2 : Phase 2	3 : Phase 3 4 :	Phase 4 5 : Phase 5	6 : Phase
N° PHASE	Déplacement en tête	Déplacement maximal	Moment maximal	Tranchant maximal	Rapport butées	Effort caractéristique tirant n°1 reivicm	Effort caractéristique tirant n°2 tiv/tom	
1	-1.67	-1.67	97.10	-79.38	9.818	0.00	0.00	
	1.67	1.67	07.10	70.29	0.919	0.00	0.00	
2	-1.07	-1.07	97.10	-79.30	9.010	0.00	0.00	
3	-4.78	-4.78	154.18	-125.02	8.446	20.74	0.00	
4	-4.78	-4.78	154.18	-125.02	8.446	20.74	0.00	
	-7.16	-31.48	759.78	-304.14	2.852	113.05	162.71	
5	1.10							
5 6	-5.59	-43.84	637.52	-228.12	2.817	124.59	204.26	

Figure B 140 : Affichage du tableau de synthèse des résultats (écran simple, sans vérifications ELU)



Les types de résultats pour lesquels ces extrema sont fournis sont les suivants :

- Déplacement en tête de l'écran (en mm ou in) ;
- Déplacement maximal obtenu le long de l'écran (en mm ou in) ;
- Moment fléchissant maximal obtenu le long de l'écran (en kNm/ml ou kip.ft/lft) ;
- Effort tranchant maximal obtenu le long de l'écran (en kN/ml ou kip/lft) ;
- Effort de voûte maximal obtenu le long de l'écran, uniquement pour les écrans définis comme enceinte circulaire (en kN/ml) ;
- Effort normal maximal obtenu le long de l'écran (en kN/ml) ;
- **Rapport des butées :** rapport (butée mobilisable / butée mobilisée). Il est à noter que contrairement aux autres colonnes, l'extrema présenté en dernière ligne pour le rapport des butées est la valeur minimale rencontrée sur l'ensemble des phases (et non la valeur maximale, comme c'est le cas pour les autres colonnes) ;
- Efforts dans les ancrages : efforts repris dans les ancrages pour chaque phase (unité variable).

## B.6.2.4. Fenêtre des résultats / Onglet(s) « Enveloppe »

Le(s) onglet(s) qui suit(vent) à la « Synthèse de résultats » dans la fenêtre de résultats sont consacrés aux enveloppes des déplacements, des moments fléchissants et des efforts tranchants.

- Si aucune enveloppe « intermédiaire » n'a été demandée lors de la définition du phasage, un seul onglet « Enveloppe » est disponible. Il correspond aux enveloppes calculées sur l'ensemble du phasage défini.
- Si des enveloppes intermédiaires ont été demandées lors de la définition du phasage, plusieurs onglets enveloppes sont créés et correspondent au découpage imposé par l'utilisateur à l'aide des cases cochées.



Figure B 141 : Affichage des enveloppes pour les phases 1 à 5

Sur chaque onglet « Enveloppe », il est possible de basculer en mode de visualisation « Graphique » ou « Tableau » grâce à la liste de choix.





Sur tous les onglets de la fenêtre des résultats sont affichés deux boutons. Le bouton permet d'ouvrir la boîte de dialogue des impressions et le bouton Quitter permet de fermer la fenêtre des résultats.

#### B.6.2.5. Résultats par phase : représentation graphique

Les onglets suivants correspondent aux phases définies dans le projet. Ils fournissent les graphiques (option « Graphiques » cochée par défaut) : déplacements, moments fléchissants, efforts tranchants, rotations, efforts de voûte, effort normal et pressions des terres et de l'eau.



Figure B 142 : Affichage des résultats d'une phase sous forme de graphiques (écran simple, sans vérifications ELU)

Chaque onglet « phase » comprend cinq zones :

- **Zone A :** choix du type de visualisation (graphiques ou tableaux).
- Zone B : consacrée à l'affichage des résultats proprement dits :
- Zone C : réservée à l'affichage du rapport (butée mobilisable / butée mobilisée).
- **Zone D** : contient une liste déroulante, qui donne les efforts dans les ancrages actifs dans la phase considérée.
- Zone E : consacrée aux messages d'information ou d'avertissement, comme celui sur la convergence du calcul. Si celle-ci n'a pas été atteinte après le nombre d'itérations maximal fixé dans les données (cf. chapitre B.3.1), le calcul s'arrête malgré tout (pour ne pas boucler indéfiniment) et un message est affiché pour alerter l'utilisateur.



📕 Résulta	ats																-			×
Données	Synthès	e des résultats	Enveloppe phases 1 à 3	1 : Phase 1	2 : Phase 2	3 : Phase 3														-
Visualis	ation	Туре																		
Graphi Graphi	que	ELS											A	tten	tion, lii	mite d	l'itérat	ion at	teint	e !!!
Tablea	ux	C ELU																		

Pour la zone B, les courbes affichées sont les suivantes :

- courbe des déplacements / rotations de l'écran ;
- courbe du moment fléchissant / effort de voûte de l'écran ;
- courbe de l'effort tranchant / effort axial calculés de l'écran;
- courbe des pressions des terres et pressions d'eau : dans le cas d'un affichage « décomposé », les courbes violettes en trait plein correspondent aux pressions des terres et les courbes bleues en pointillés aux pressions d'eau. Les courbes correspondant aux valeurs négatives sont celles des pressions qui s'appliquent à gauche de l'écran. Et inversement, celles qui correspondent aux valeurs positives sont les valeurs des pressions qui s'appliquent sur le côté droit de l'écran. Il est également possible de demander l'affichage de la pression différentielle calculée par addition des pressions des terres de part et d'autre de l'écran et des pressions d'eau.



Figure B 143 : Exemple d'affichage de la pression différentielle (à gauche) et d'affichage décomposé des pressions (à droite)

Les valeurs minimales et maximales de chacune des courbes s'affichent sous chacun des graphiques.



## B.6.2.6. Résultats par phase : tableaux de valeurs

Il est possible de basculer vers un affichage sous forme de tableaux de résultats en sélectionnant l'option « Tableaux ».

Graphique Tableaux IVEAU [m] 0.00 -0.20	Rotation [rad]	Déplacement [mm]	M,k IkNm/ml	Vk						Le calcul a co	nvergé au bout	t de 3 itératio
IVEAU [m] 0.00 -0.20	Rotation [rad] -0.00122	Déplacement [mm]	M,k [kNm/m]	V.k						Le calcul a co	nvergé au bou	t de 3 itératio
IVEAU [m] 0.00 -0.20	Rotation [rad]	Déplacement [mm]	M,k [kNm/m]]	V.k								
0.00 -0.20	-0.00122			[kN/ml]	Etat GAUCH	Etat E DROIT	ph,k GAUCHE [kN/m/m]	ph,k DROITE [kN/m/ml]	u,k GAUCHE [kN/m/ml]	u,k DROITE [kN/m/ml]	σν',k GAUCHE [kN/m/ml]	σν',k DROITE [kN/m/ml]
-0.20		-3.04	0.00	0.00	excav.	butee	e 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-0.00122	-3.29	-0.12	-1.79	excav.	buter	e 0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	3.60
-0.20	-0.00122	-3.29	-0.12	-1.79	excav.	butee	e 0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	3.60
-0.40	-0.00122	-3.53	-0.95	-7.14	excav.	buter	e 0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	7.20
-0.40	-0.00122	-3.53	-0.95	-7.14	excav.	buter	e 0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	7.20
-0.60	-0.00122	-3.78	-3.21	-16.07	excav.	buter	e 0.00	48.42	0.00	0.00	0.00	10.80
-0.60	-0.00122	-3.78	-3.21	-16.07	excav.	elast	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00	10.80
-0.80	-0.00122	-4.02	-7.27	-24.41	excav.	elast	. 0.00	40.18	0.00	0.00	0.00	14.40
-0.80	-0.00122	-4.02	-7.27	-24.41	excav.	elast	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00	14.40
-1.00	-0.00123	-4.27	-12.94	-32.14	excav.	elast	. 0.00	37.08	0.00	0.00	0.00	18.00
-1.00	-0.00123	-4.27	-12.94	-32.14	•		0.00	37.08	0.00	0.00	0.00	18.00
-1.20	-0.00123	-4.51	-20.09	-39.26	e	Zon	۹F	34.09	0.00	0.00	0.00	22.03
-1.20	-0.00123	-4.51	-20.09	-39.26	e	2011		34.09	0.00	0.00	0.00	22.03
-1.40	-0.00124	-4.76	-28.60	-45.77	excav.	elast	. 0.00	31.09	0.00	0.00	0.00	26.05
-1.40	-0.00124	-4.76	-28.60	-45.77	excav.	elast	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00	26.05
-1.60	-0.00124	-5.01	-38.36	-51.69	excav.	elast	. 0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	30.07
-1.60	-0.00124	-5.01	-38.36	-51.69	excav.	elast	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00	30.07
-1.80	-0.00125	-5.26	-49.24	-57.01	excav.	elast	. 0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	34.09
-1.80	-0.00125	-5.26	-49.24	-57.01	excav.	elast	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	34.09
-2.00	-0.00127	-5.51	-61.12	-61.71	excav.	elast	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	38.09
-2.00	-0.00127	-5.51	-61.12	-61.71	excav.	elast	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	38.09
-2.20	-0.00128	-5.76	-73.88	-65.80	excav.	elast	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	42.09
-2.20	-0.00128	-5.76	-73.88	-65.80	excav.	elast	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	42.09
-2.40	-0.00130	-6.02	-87.41	-69.57	excav.	elast	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00	46.07
-2.40	-0.00130	-6.02	-87.41	-69.57	excav.	elast	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00	46.07
-2 60	-0.00133	-6.28	-101 72	-73 53	excav	elast	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00	50.04
forte dana			etérietiquee)					]				
a uuria		e traicura cara	otoriotiquea)									Imprin

Figure B 144 : Affichage des résultats d'une phase de calcul sous forme de tableau

Chaque colonne rappelle la grandeur dans l'intitulé, le côté d'application (gauche ou droit) et les unités usuelles définies pour le projet.

Le descriptif des colonnes est donné ci-après :

- Profondeur ou niveau (m, ft) : cote/profondeur des points de calcul des éléments de l'écran. Le pas de calcul renseigné dans la fenêtre « Titre et options » est une valeur maximale d'espacement entre deux points successifs. K-Réa ajuste cet espacement lorsque c'est nécessaire en fonction des interfaces de sol et des éléments d'ancrage (1 point pour les éléments d'ancrage et 2 points pour les interfaces des couches de sol).
- Rotation (rad) : rotation (ou distorsion) de l'écran au point de calcul.
- Déplacement (mm, in) : déplacement latéral de l'écran au point de calcul.
- **M**<sub>k</sub> (kNm/ml, kip.ft/lft): valeur caractéristique du moment fléchissant dans l'écran.
- V<sub>k</sub> (kN/ml, kip/lft): valeur caractéristique de l'effort tranchant dans l'écran.
- Etat : indique l'état du sol au niveau des nœuds selon la notation suivante :
  - Excavation : le sol est excavé devant le côté gauche ou droit de l'écran ;
    - Décollement : le sol et l'écran ne sont plus en contact (pression négative remplacée par une pression minimale, plus de détail en partie C du manuel) ;
    - Poussée : le sol en contact avec l'écran est en état de poussée active ;
    - Elastique : le sol en contact avec l'écran est en phase élastique ;
  - Butée : le sol en contact avec l'écran est en état de butée.



- **p**<sub>h,k</sub> (kN/m/ml, kip/lft) : valeur caractéristique de la pression horizontale effective mobilisée ;
- u<sub>k</sub> (kN/m/ml, kip/lft) : valeur caractéristique de la pression d'eau calculée en fonction du poids volumique de l'eau au nœud considéré ;
- σ'<sub>v,k</sub> (kN/m/ml, kip/lft) : valeur caractéristique de la contrainte verticale effective au point considéré ;
- p<sub>a,k</sub> (kN/m/ml, kip/lft) : valeur caractéristique de la pression effective en poussée active (poussée mobilisable);
- **p**<sub>b,k</sub> (kN/m/ml, kip/lft) : valeur caractéristique de la pression effective en butée (butée mobilisable) ;
- **p**<sub>k</sub> (kN/m/ml, kip/lft) : valeur caractéristique de la pression différentielle, calculée comme suit :

$$\mathbf{p}_{k} = \mathbf{p}_{h,k}^{\text{droite}} - \mathbf{p}_{h,k}^{\text{gauche}} + \mathbf{u}_{,k}^{\text{droite}} - \mathbf{u}_{,k}^{\text{gauche}}$$

- F<sub>v,k</sub> (kN/m, kip) : valeur caractéristique de la pression de voûte ;
- N,k (kN/ml, kip/lft) : valeur caractéristique de l'effort normal ;
- **p**<sub>0,k</sub> (kN/m/ml, kip/lft) : valeur de la pression initiale.

# **B.6.3. Calcul avec vérifications ELU (résultats principaux)**

Dans le cas des calculs d'écrans simples avec vérifications ELU, K-Réa permet de visualiser les résultats ELS d'une part et les résultats ELU de l'autre part.

Pour chaque résultat ELU, l'indice « k » indique qu'il s'agit d'une valeur caractéristique alors que l'indice « d » indique qu'il s'agit d'une valeur de calcul (« design » en anglais).

### B.6.3.1. Fenêtre principale

Sur la fenêtre principale, seuls les résultats du calcul à l'ELU sont affichés. L'affichage des résultats diffère selon que l'écran soit ancré ou pas dans la phase considérée.



Figure B 145 : Résultats ELU d'une phase où l'écran est autostable (calcul MEL) – Les déplacements ne sont pas affichés



Figure B 146 : Résultats ELU d'une phase où l'écran est ancré (calcul MISS)

Dans la partie haute de la fenêtre, K-Réa permet à l'utilisateur de basculer à tout moment entre les résultats à l'ELS et les résultats à l'ELU (que ce soit pour les onglets « phases », la « synthèse des résultats » ou les « enveloppes »).

D'autre part, lorsque l'affichage demandé est celui des résultats à l'ELU, 3 boutons supplémentaires sont disponibles et permettent d'accéder aux résultats des vérifications à l'ELU (cf. Partie C du manuel).

terrasol

setec



## B.6.3.2. Résultats ELS par phase

Les résultats d'un calcul à l'ELS sont les mêmes que ceux d'un calcul MISS de base. Les indications des chapitres B.6.2.2 à B.6.2.5 restent donc valables.



Figure B 147 : Affichage des résultats ELS dans la fenêtre des résultats

#### B.6.3.3. Résultats ELU par phase : calcul MEL (écran autostable)

Dans ce cas, le calcul MEL effectué fournit les résultats suivants sur les graphiques et dans les tableaux (cf. Figure B 148 et Figure B 149) :

- seules les valeurs de calcul (indice d) des moments fléchissant et efforts tranchants sont disponibles,.
- les résultats en termes de déplacements ne sont pas affichés (ni sur les graphiques ni dans les tableaux) puisqu'il s'agit d'un calcul à l'équilibre limite.



Figure B 148 : Fenêtre des résultats - Résultats ELU (MEL) - Graphiques

onnées	Synthèse	des résultats	Enveloppe	ohases 1 à 6	1 : Ex	cavation -4	2 : Tiran	t-3 ∫ 3:I	Excavation -9	4 : Tirant -	3 5 : Exca	vation -14	6 : Fluage		
Visualisa	tion	Туре	Ecran en e	console (ca	Icul MEL	)									
Granhin	ue .	O FLS	Vérification :									Le	calcul a converge	é au bout de 4 it	ération(s
Tableau	x	ELU	Def. Butée	Vérif.	Vert	Kranz							-		
NIVEAU [m]	Rotati [rad]	Déplacement [mm]	M,k [kNm/ml]	M,d [kNm/ml]	V,k [kN/ml]	V,d [kN/ml]	Etat GAUCHE	Etat DROITE	ph,d GAUCHE [kN/m/m]	ph,d DROITE [kN/m/ml]	u,k GAUCHE [kN/m/ml]	u,k DROITE [kN/m/m]	σν',k GAUCHE [kN/m/m]	σν',k DROITE [kN/m/m]	pa GAU [kN/r
0.00				0.00		0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
-0.20				-0.01		-0.14	-	-	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	3.60	0
-0.20				-0.01		-0.14	-	-	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	3.60	0
-0.40				-0.07		-0.55	-	-	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	7.20	0
-0.40				-0.07		-0.55	-	-	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	7.20	0
-0.60				-0.25		-1.24	-	-	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	10.80	0
-0.60				-0.25		-1.24	-	-	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	10.80	0
-0.80				-0.59		-2.20	-	-	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	14.40	(
-0.80				-0.59		-2.20	-	-	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	14.40	(
-1.00				-1.15		-3.44	-	-	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	18.00	0
-1.00				-1.15		-3.44	-	-	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	18.00	(
-1.20				-1.98		-4.97	-	-	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	22.03	0
-1.20				-1.98		-4.97	-	-	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	22.03	(
-1.40				-3.15		-6.80	-	-	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	26.05	(
-1.40				-3.15		-6.80	-	-	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	26.05	(
-1.60				-4.72		-8.95	-	-	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	30.07	(
-1.60				-4.72		-8.95	-	-	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	30.07	0
-1.80				-6.75		-11.40	-	-	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	34.09	0
-1.80				-6.75		-11.40	-	-	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	34.09	0
-2.00				-9.30		-14.16	-	-	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	38.09	0
-2.00				-9.30		-14.16	-	-	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	38.09	0
-2.20				-12.44		-17.22	-	-	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	42.09	0
-2.20				-12.44		-17.22	-	-	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	42.09	0
-2.40				-16.21		-20.59	-	-	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	46.07	(
-2.40				-16.21		-20.59	-	-	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	46.07	0
-2 60				-20.69		-24 26	-	-	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00	50.04	0
Manta da		energy (velou	na da aslaul												
ions da	ns les an	crages (valeu	is de calcul	1										l lr	norimer

Figure B 149 : Fenêtre des résultats - Résultats ELU (MEL) – Tableaux

terrasol

setec



D'autre part, des colonnes supplémentaires apparaissent dans l'onglet **Synthèse des résultats** (cf. Figure B 150) :

- Type : indique le type de calcul effectué (MEL ou MISS) ;
- Déf. Butée : indique les résultats de la vérification du défaut de butée ;
- Vérif. Vert : indique la résultante verticale calculée lors de la vérification de l'équilibre vertical (valeur positive si la résultante des efforts verticaux est orientée vers le bas).

Résultat	s										-	$\times$
Données	Synthèse des ré	sultats Er	nveloppe phases 1 a	à 6 🕺 1 : Excavatio	n -4 2 : Tirant -3	3 : Excavation -9	) 4 : Tiran	t -8 5 : Excav	ation -14	6 : Fluage		
Type C ELS ELU												
N° PHASE	Туре	M,d maxima [kNm/m]	V,d al maximal [] [kN/m]	Effort de calcul tirant n°1 [kN/m]	Effort de calcul tirant n°2 [kN/m]	Vérif. Def. Butée	Bilan Vert [kN/ml]	Vérif. Kranz				
1	MEL	-309.16	6 101.81	0.00	0.00	ОК	649.04					
2	MISS	-270.93	3 -130.59	202.50	0.00	ок	788.46	ОК				
3	MISS	-270.57	7 161.91	226.63	0.00	ок	858.27	ОК				
4	MISS	233.12	155.06	218.54	270.00	ок	927.66	ОК				
5	MISS	1266.2	9 425.50	278.93	533.28	ОК	1106.26	Non OK				
6	MISS	1036.2	8 422.00	272.77	573.90	ОК	1099.95	Non OK				
Extrema		1266.2	9 425.50	278.93	573.90		1106.26					

Figure B 150 : Fenêtre des résultats – Synthèse des résultats à l'ELU pour des phases en console uniquement

Pour le reste, les indications des chapitres B.6.2.2 à B.6.2.5 restent valables.

## B.6.3.4. Résultats ELU par phase : calcul MISS (écran ancré)

Dans ce cas, le calcul MISS fourni les résultats suivants:

- les graphiques et les tableaux présentent les résultats à la fois en valeurs caractéristiques (indice k) et en valeurs de calcul (indice d) (Figure B 151 et Figure B 152);
- une légende est fournie sous les courbes pour distinguer les résultats en valeurs caractéristiques (courbes violettes) des résultats en valeurs de calcul (courbes noires).



Figure B 151 : Fenêtre des résultats - Résultats ELU (calcul MISS) - Graphiques

nnées 🏻 🗄	Synthèse	des résultats	Enveloppe	ohases 1 à 6	1 : Ex	cavation -4	2 : Tiran	t-3 3:1	Excavation -9	4 : Tirant -8	5 : Exca	vation -14	6 : Fluage		
/isualisat	ion	Туре	Ecran en	console (ca	icul MIS	S)									
Granhigu		O FLS	Vérification :									le	calcul a converge	au bout de 4 it	ération(s
Tableaux	]	ELU	Def. Butée	Vérif.	Vert	Kranz									
									ph k	ph k	n k	u k	ou' k	mi k	
(m)	Rotati [rad]	Déplacement [mm]	M,k [kNm/ml]	M,d [kNm/ml]	V,k [kN/m]]	V,d [kN/ml]	Etat GAUCHE	Etat DROITE	GAUCHE [kN/m/ml]	DROITE [kN/m/ml]	GAUCHE [kN/m/ml]	DROITE [kN/m/ml]	GAUCHE [kN/m/m]	DROITE [kN/m/ml]	GAU [kN/i
0.00	0.000	-7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	excav.	elast.	0.00	-4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0
-0.20	0.000	-7.38	-0.03	-0.04	-0.90	-1.21	excav.	elast.	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	3.60	0
-0.20	0.000	-7.38	-0.03	-0.04	-0.90	-1.21	excav.	elast.	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	3.60	0
-0.40	0.000	-7.26	-0.45	-0.61	-3.33	-4.50	excav.	elast.	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	7.20	0
-0.40	0.000	-7.26	-0.45	-0.61	-3.33	-4.50	excav.	elast.	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	7.20	0
-0.60	0.000	-7.14	-1.37	-1.85	-5.81	-7.84	excav.	elast.	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	10.80	0
-0.60	0.000	-7.14	-1.37	-1.85	-5.81	-7.84	excav.	elast.	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	10.80	0
-0.80	0.000	-7.01	-2.78	-3.76	-8.34	-11.26	excav.	elast.	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	14.40	0
-0.80	0.000	-7.01	-2.78	-3.76	-8.34	-11.26	excav.	elast.	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	14.40	0
-1.00	0.000	-6.89	-4.71	-6.35	-10.92	-14.74	excav.	elast.	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	18.00	0
-1.00	0.000	-6.89	-4.71	-6.35	-10.92	-14.74	excav.	elast.	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	18.00	0
-1.20	0.000	-6.77	-7.15	-9.66	-13.56	-18.31	excav.	elast.	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	22.03	0
-1.20	0.000	-6.77	-7.15	-9.66	-13.56	-18.31	excav.	elast.	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	22.03	0
-1.40	0.000	-6.65	-10.14	-13.68	-16.28	-21.97	excav.	elast.	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	26.05	0
-1.40	0.000	-6.65	-10.14	-13.68	-16.28	-21.97	excav.	elast.	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	26.05	0
-1.60	0.000	-6.53	-13.67	-18.45	-19.07	-25.74	excav.	elast.	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00	30.07	0
-1.60	0.000	-6.53	-13.67	-18.45	-19.07	-25.74	excav.	elast.	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00	30.07	0
-1.80	0.000	-6.41	-17.77	-23.99	-21.93	-29.60	excav.	elast.	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00	34.09	0
-1.80	0.000	-6.41	-17.77	-23.99	-21.93	-29.60	excav.	elast.	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00	34.09	0
-2.00	0.000	-6.29	-22.45	-30.30	-24.86	-33.56	excav.	elast.	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	38.09	0
-2.00	0.000	-6.29	-22.45	-30.30	-24.86	-33.56	excav.	elast.	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	38.09	0
-2.20	0.000	-6.17	-27.72	-37.42	-27.86	-37.61	excav.	elast.	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00	42.09	0
-2.20	0.000	-6.17	-27.72	-37.42	-27.86	-37.61	excav.	elast.	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00	42.09	0
-2.40	0.000	-6.05	-33.59	-45.35	-30.93	-41.76	excav.	elast.	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00	46.07	0
-2.40	0.000	-6.05	-33.59	-45.35	-30.93	-41.76	excav.	elast.	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00	46.07	0
-2.60	0.000	-5.93	-40 09	-54 12	-34 07	-45.99	excav	elast	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	50.04	0
Kanta dan			na da calcul												•
ionta uai	is ics di	crages (valeu	ra uc calcul	,										lr	nprimer

Figure B 152 : Fenêtre des résultats - Résultats ELU (calcul MISS) - Tableaux

terrasol

setec



D'autre part, des colonnes supplémentaires apparaissent dans l'onglet **Synthèse des résultats** (cf. B.6.2.3) :

- Type : indique le type de calcul effectué (MEL ou MISS) ;
- Déf. Butée : indique le résultat de la vérification du défaut de butée ;
- Vérif. Vert : indique la résultante calculée lors de la vérification verticale (valeur positive si la résultante des efforts verticaux est orientée vers le bas) ;
- Kranz : indique le résultat de la vérification Kranz.

onnées	Synthèse des ré	sultats Envi	eloppe phases 1 à	6 1 : Excavatio	1-4 2 : Tirant -3	4 2 : Tirant -3 3 : Excavation -9 4 : Tirant -8 5 : Excavation -		ation -14 6	Fluage		-	
Type ELS ELU												
N° PHASE	Туре	M,d maximal [kNm/ml]	V,d maximal [kN/m]	Effort de calcul tirant n°1 [kN/m]]	Effort de calcul tirant n°2 [kN/ml]	Vérif. Def. Butée	Bilan Vert [kN/ml]	Vérif. Kranz				
1	MEL	-309.16	101.81	0.00	0.00	ОК	649.04					
2	MISS	-270.93	-130.59	202.50	0.00	ОК	788.46	ОК				
3	MISS	-270.57	161.91	226.63	0.00	ОК	858.27	ОК				
4	MISS	233.12	155.06	218.54	270.00	ОК	927.66	ОК				
5	MISS	1266.29	425.50	278.93	533.28	OK	1106.26	Non OK				
6	MISS	1036.28	422.00	272.77	573.90	ОК	1099.95	Non OK				
Extrema		1266.29	425.50	278.93	573.90		1106.26					

Figure B 153 : Fenêtre des résultats – Synthèse des résultats ELU pour un projet avec phases en console et phases ancrées

Pour le reste, les indications des chapitres B.6.2.2 à B.6.2.5 restent valables.

# B.6.4. Vérifications ELU

Lorsque les vérifications ELU ont été activées pour un projet, K-Réa fournit les résultats de trois types de vérifications à l'ELU effectuées pour chaque phase définie dans le projet.

Ces résultats sont affichés dans une fenêtre spécifique, à laquelle on peut accéder de deux façons :

- En cliquant directement sur le bouton « Vérifications à l'EC7 » 😰
- En cliquant sur l'un des boutons Def. Butée Vérif. Vert Kranz depuis la fenêtre de présentation des résultats détaillés (lorsque les résultats à l'ELU sont affichés).

La fenêtre spécifique des résultats des vérifications ELU (Figure B 154) s'ouvre alors, et se place par défaut sur la phase couramment sélectionnée avant la demande d'affichage des résultats : soit la phase affichée dans la fenêtre principale dans le cas d'un accès par le bouton [9], soit la phase affichée dans la fenêtre des résultats dans le cas d'un accès depuis l'un des boutons Def. Butée Vérif. Vert Kranz



Vérificat	tions EC7			×
1 : Exca	vation -4 2 : Tirant -3 3	: Excavation -9 4 : Tirant -8 5 : Excavation -14 6 : Fluage	Zone A	•
		Def. Butée Vérif. Vert Kranz	Zone B	_
La bu	tée pour cette phase est con	siderée à gauche.		
Vérif	ication du défaut de buté	e		
But	tée mobilisée :			
	Valeur caractéristique :	Bt,k = 1002.88 kN/ml		
	Valeur de calcul :	Bt,d = 1353.89 kN/ml		
But	tée mobilisable :		Bt,d < Bm,d 🥝	
	Valeur caractéristique :	Bm,k = 2138.04 kN/ml		
	Valeur de calcul :	Bm,d = 1527.17 kN/ml	Zone C	
Le dé	éfaut de butée est justifié	pour cette phase.		
				-
			ОК	

Figure B 154 : Fenêtre d'affichage des résultats des vérifications ELU

La fenêtre d'affichage des résultats des vérifications contient 3 zones :

- **Zone A :** elle correspond aux onglets permettant de sélectionner la phase pour laquelle les vérifications sont affichées.
- **Zone B**: elle correspond aux onglets permettant de sélectionner la vérification à l'ELU dont on souhaite afficher les résultats :
  - La vérification du défaut de butée ;
  - La vérification de l'équilibre vertical ;
  - La vérification de la stabilité du massif d'ancrage via la méthode simplifiée de Kranz (disponible seulement si au moins un ancrage est actif dans la phase sélectionnée).
- **Zone C :** zone d'affichage des résultats demandés.

Les sous-chapitres suivants précisent les différents résultats affichés pour chaque type de vérification. Ces résultats et leurs notations renvoient à la partie C du manuel pour le détail des méthodes de calcul appliquées (conformément à la norme française NF P94-282).



## B.6.4.1. Vérification du défaut de butée

#### B.6.4.1.1. Cas d'un écran ancré (calcul MISS)

Vérifications EC7						×		
1 : Excavation -4 2 : Tirant -3	3 : Excavation -9 4 : Tirant -8 5 : Excavation -	14 6 : Fluage anz				Ŧ		
La butée pour cette phase est co	La butée pour cette phase est considerée à gauche.							
Vérification du défaut de but	Vérification du défaut de butée							
Butée mobilisée :								
Valeur caractéristique :	Bt,k = 1024.21 kN/ml							
Valeur de calcul :	Bt,d = 1382.68 kN/ml							
Butée mobilisable :				Bt,d < Bm,d	0			
Valeur caractéristique :	Bm,k = 2138.04 kN/ml							
Valeur de calcul :	Bm,d = 1527.17 kN/ml							
Le défaut de butée est justifi	é pour cette phase.							
						ок		

Figure B 155 : Vérification ELU – Résultats de la vérificat<sup>o</sup> du défaut de butée – Phase ancrée (calcul MISS)

Dans le cas d'un écran ancré, la vérification du défaut de butée est basée sur l'évaluation des grandeurs suivantes :

- **B**<sub>t,k</sub> : valeur caractéristique de la résultante de la butée mobilisée (en kN ou kp) ;
- **B**<sub>t,d</sub> : valeur de calcul de la résultante de la butée mobilisée (en kN ou kip) ;
- **B**<sub>m,k</sub> : valeur caractéristique de la résultante de la butée mobilisable (en kN ou kip) ;
- **B**<sub>m,d</sub> : valeur de calcul de la résultante de la butée mobilisable (en kN ou kip).

K-Réa compare la valeur de  $B_{t,d}$  à celle de  $B_{m,d}$  et un indicateur matérialise le résultat de la vérification pour la phase sélectionnée : rond vert  $\Im$  si la butée mobilisée  $B_{t,d}$  est inférieure à la butée mobilisable  $B_{m,d}$ , ou rouge  $\Im$  si ce n'est pas le cas.

Pour plus de détails sur cette vérification, veuillez-vous reporter à la partie C du manuel.



## B.6.4.1.2. Cas d'un écran autostable (calcul MEL)

Vérifications EC7				×
1 : Excavation -4 2 : Tirant -3 3 : Excavation -9 4 : Tirant -8 5 : Excava	tion -14 6 : Fluage			•
La butée pour cette phase est considerée à gauche.	Kranz			
Vérification de la hauteur de fiche :				
Point de pression nulle : z0 = -5.50 m point de moment nul : zc = -8.59 m Cote du pied de l'écran : zp = -22.00 m	f0 = z0 - zc = 3.09 m fb = z0 - zp = 16.50 m	fb / f0 = 5.332 ≥ 1.2	Ø	
Vérification de la contre-butée :				
Point de transition :	zn = -7.51 m			
Contre-butée nécessaire à équilibre des efforts horizontaux :	Ct,d = 458.86 kN/ml	Cm d > Ct d	0	
Contre-butée mobilisable sous zn :	Cm,d = 18779.50 kN/ml	engu z egu		
Facteur de mobilisation :	α = 0.036			
Le défaut de butée est justifié pour cette phase.				
			ОК	

Figure B 156 : Vérification ELU – Résultats de la vérificat° du défaut de butée – Phase autostable (calcul MEL)

Dans le cas d'un écran ancré, la vérification du défaut de butée est basée sur un calcul de type MEL (modèle à l'équilibre limite) qui fait intervenir les paramètres intermédiaires suivants :

- z<sub>0</sub> : cote/profondeur du point de pression différentielle nulle (en m ou ft) ;
- $z_c$ : cote/profondeur du point de moment nul (en m ou ft) ;
- z<sub>p</sub>: cote/profondeur du pied de l'écran (en m ou ft) ;
- **f**<sub>0</sub> : fiche de l'écran « disponible » sous z<sub>0</sub> (en m ou ft) ;
- f<sub>b</sub>: fiche minimale, sous z<sub>0</sub>, nécessaire à l'obtention de l'équilibre des moments (en m ou ft);
- f<sub>0</sub>/f<sub>b</sub> : rapport des deux fiches précédemment calculées (sans unité) ;
- Indicateur de vérification de la hauteur de fiche : cet indicateur est vert si la vérification est positive (fiche disponible supérieure à la fiche minimale avec un coefficient de sécurité supérieur à 1,2) ; il est rouge dans le cas contraire.
- z<sub>n</sub> (uniquement si la méthode D a été choisie ; dans le cas contraire, le point z<sub>n</sub> est implicitement confondu avec le point z<sub>c</sub>) : cote/profondeur du point de transition (en m ou ft) ;
- C<sub>t,d</sub>: valeur de calcul de la résultante de la contre-butée nécessaire à l'équilibre des efforts horizontaux (en kN/ml ou kip/lft);
- C<sub>m,d</sub>: valeur de calcul de la résultante de la contre-butée mobilisable sous le point de transition (en kN/ml ou kip/lft);
- $\alpha$  : facteur de mobilisation (fonction du rapport C<sub>t,d</sub> / C<sub>m,d</sub>, voir Partie C) ;
- Indicateur de vérification de la contre-butée : cet indicateur est vert si la vérification est positive (valeur de α inférieure ou égale à 1) ; il est rouge dans le cas contraire.

Pour plus de détails sur cette vérification, veuillez-vous reporter à la partie C du manuel.



# B.6.4.2. Vérification de l'équilibre vertical de l'écran

### B.6.4.2.1. Cas d'un écran ancré (calcul MISS)

1	Vérifications EC7		×
	1 : Excavation -4       2 : Tirant -3       3 : Excavation -9       4 : Tirant -8       5 : Excavation -14       6 : Fi         Def. Butée       Vérif. Vert       Kranz	luage	•
	Résultante verticale Pv des pressions des terres sur la hauteur de l'écran : Résultante verticale Tv des efforts dus aux ancrages connectés à l'écran : Résultante verticale Fv des surcharges "linéïques" appliquées sur la hauteur de l'écran :	Pv,d = -59.10 kN/ml Tv,d = 244.27 kN/ml Fv,d = 0.00 kN/ml	
	Poids propre P de l'écran :	P,d = 742.50 kN/ml	
	Résultante ELU des efforts verticaux :	Rv,d = P,d + Pv,d + Fv,d + Tv,d = 927.66 kN/ml	
	Charge verticale ELU de 927.66 kN/ml à transmettre en pied de l'écran (équilibre vertical C	IK si portance en pointe garantie).	

Figure B 157 : Vérification ELU – Bilan de l'équilibre vertical – Ecran ancré (calcul MISS)

Dans le cas d'un écran ancré, la vérification de l'équilibre vertical fait intervenir les grandeurs suivantes :

- P<sub>v,d</sub>: valeur de calcul de la résultante verticale des pressions des terres sur la hauteur de l'écran (en kN/ml ou kip/lft);
- T<sub>v,d</sub>: valeur de calcul de la résultante verticale des efforts dus aux ancrages connectés à l'écran (en kN/ml ou kip/lft);
- F<sub>v,d</sub>: valeur de calcul de la résultante verticale aux surcharges linéiques appliquées sur la hauteur de l'écran (en kN/ml ou kip/lft);
- P<sub>d</sub> : valeur de calcul du poids propre de l'écran (en kN/ml ou kip/lft) ;
- R<sub>v,d</sub>: valeur de calcul de la résultante des efforts verticaux à l'ELU (en kN/ml ou kip/lft). Un symbole en bas de la fenêtre indique si cette résultante est orientée vers le haut ou vers le bas.

La vérification de l'équilibre vertical de l'écran est jugée satisfaisante lorsque la résultante des efforts verticaux est positive, elle est alors par convention dirigée « vers le bas ».

A gauche de la conclusion, une icône grise avec une flèche dirigée vers le bas **①** indique à l'utilisateur que la résultante des efforts verticaux est positive et dirigée « vers le bas ».

Dans le cas contraire, c'est une icône rouge **①** avec une flèche dirigée vers le haut qui indique à l'utilisateur que la résultante des efforts verticaux est négative et dirigée « vers le haut ». La phrase de conclusion dans ce cas sera également écrite en rouge.

L'utilisateur devra s'assurer que la portance en pointe d'écran est garantie compte-tenu de la valeur obtenue pour  $R_{v,d}$ .

Pour plus de détails sur cette vérification, veuillez-vous reporter à la partie C du manuel.



# B.6.4.2.2. Cas d'un écran autostable (calcul MEL)

Vérifications EC7	×
1 : Excavation à -5.00 2 : Phase définitive (surcharge 10 kPa)	Ψ
Def. Butée Vérif. Vert Kranz	
Résultante verticale Pv des pressions des terres sur la hauteur de l'écran :	Pv,d = -92.49 kN/ml
Résultante verticale Tv des efforts dus aux ancrages connectés à l'écran :	Tv,d = 0.00 kN/ml
Résultante verticale Fv des surcharges "linéiques" appliquées sur la hauteur de l'écran :	Fv,d = 0.00 kN/ml
Poids propre P de l'écran :	P,d = 263.25 kN/ml
Résultante ELU des efforts verticaux :	Rv,d = P,d + Pv,d + Fv,d + Tv,d = 170.76 kN/ml
Facteur correcteur de l'inclinaison des pressions de contre-butée :	Xcb = 1.00
Charge verticale ELU de 170.76 kN/ml à transmettre en pied de l'écran (équilibre vertica	I OK si portance en pointe garantie).
	UK

Figure B 158 : Vérification ELU – Bilan de l'équilibre vertical – Ecran autostable (calcul MEL)

Pour les phases où l'écran est considéré comme autostable, la vérification de l'équilibre vertical fait intervenir les grandeurs suivantes :

- P<sub>v,d</sub>: valeur de calcul de la résultante verticale des pressions des terres sur la hauteur de l'écran (en kN/ml ou kip/lft);
- $T_{v,d}$ : valeur de calcul de la résultante verticale des efforts dus aux ancrages connectés à l'écran (en kN/ml ou kip/lft) ;
- F<sub>v,d</sub>: valeur de calcul de la résultante verticale des surcharges linéiques appliquées sur la hauteur de l'écran (en kN/ml ou kip/lft);
- P<sub>d</sub> : valeur de calcul du poids propre de l'écran (en kN/ml ou kip/lft) ;
- R<sub>v,d</sub>: valeur de calcul de la résultante des efforts verticaux (en kN/ml ou kip/lft). Un symbole en bas de la fenêtre indique si cette résultante est orientée vers le haut ou vers le bas.
- X<sub>cb</sub>: facteur correcteur de l'inclinaison des pressions de contre-butée. Ce facteur, déterminé automatiquement par K-Réa, agit sur l'inclinaison de la butée définie initialement pour corriger l'inclinaison de la contre-butée de manière à obtenir une résultante verticale (R<sub>v,d</sub>) vers le bas :

$$(\delta/\phi)_{\text{contre-butée}} = X_{\text{cb}} \times (\delta/\phi)_{\text{butée}}$$

La vérification de l'équilibre vertical est jugée satisfaisante lorsque la résultante des efforts verticaux est positive, elle est alors par convention dirigée « vers le bas ». A gauche de la conclusion, une icône grise **①** avec une flèche dirigée vers le bas indique à l'utilisateur que la résultante des efforts verticaux est positive et dirigée « vers le bas ». Dans le cas contraire, c'est une icône rouge **①** avec une flèche dirigée vers le haut qui indique à l'utilisateur que la résultante des efforts verticaux est négative et dirigée « vers le haut qui indique à l'utilisateur que la résultante des efforts verticaux est négative et dirigée « vers le haut ». La phrase de conclusion dans ce cas sera également écrite en rouge.

L'utilisateur devra s'assurer que la portance en pointe d'écran est garantie compte-tenu de la valeur obtenue pour  $R_{v,d}$ . Pour plus de détails sur cette vérification, veuillez-vous reporter à la partie C du manuel.



	tion -4	2 : Tirant	-3 3:	Excavati	on -9 4	: Tirant -	8 5:6	Excavation	-14 6:	Fluage						
					Def. But	tée 🛛 🚺	/érif. Ve	rt K	(ranz							
Situation	Nb de tirants	Nb Blocs	z(D) [m]	x(B) [m]	z(B) [m]	z(C) [m]	Aref [']	Wtot [kN/ml]	P1H [kN/m]	P1V [kN/ml]	P2H [kN/ml]	P2V [kN/ml]	RH [kN/ml]	RV [kN/m]	T dsb,k [kN/ml]	
1	2	3	-18.55	10.39	0.00	-10.00	30.00	2340.93	935.61	175.00	250.15	0.00	-182.99	1875.83	580.20	
2	2	2	-18.55	10.39	0.00	-14.00	30.00	2548.78	935.61	175.00	429.65	0.00	294.63	1911.56	924.44	
		Ĩ	<sub>tot</sub> (+r'e)			н	2		924.44		361.88		840.40		488.54	ОК
<u>P</u>			R	er Trief	c	;) Lei	massif ét ② La	tudié est ce stabilité d	elui situé à d	droite de l' d'ancrag	écran Je est just	tifiée pou	ır cette pl	nase.		

## B.6.4.3. Vérification de la stabilité du massif d'ancrage (Kranz)

Figure B 159 : Vérifications à l'ELU – Vérification Kranz

La vérification de la stabilité du massif d'ancrage (Kranz) est disponible uniquement pour les phases où au moins un tirant a été défini.

Le premier tableau fournit des résultats intermédiaires du calcul :

- **Situation :** numéro de situation (le nombre de situations correspond au nombre d'ancrages actifs dans la phase considérée) ;
- Angle de la spirale : angle au pôle de la spirale (°) ;
- Nb de tirants : nombre de tirants pris en compte dans chaque situation ;
- Nb blocs : nombre de blocs définis lors de la discrétisation du massif d'ancrage (en fonction du nombre de couches intersectées tout au long de la base du massif d'ancrage);
- **z(D)** : cote/profondeur du point d'effort tranchant nul (en m ou ft) ;
- x(B): distance entre la projection verticale du point C et la tête de l'écran (en m ou ft);
- **z(B)** : cote/profondeur du sol (en m ou ft) ;
- z(C) : cote/profondeur du point effectif d'ancrage du tirant (en m ou ft), correspondant à la longueur utile L<sub>u</sub> définie pour l'ancrage ;
- Aref : inclinaison de l'ancrage par rapport à l'horizontale (en °) ;
- W<sub>tot</sub> : poids total du massif pour la situation considérée (en kN/ml ou kip/lft) ;
- P<sub>1H</sub>: composante horizontale de la réaction de l'écran sur le massif d'ancrage (en kN/ml ou kip/lft);
- P<sub>1V</sub>: composante verticale de la réaction de l'écran sur le massif d'ancrage (en kN/ml ou kip/lft);
- P<sub>2H</sub>: composante horizontale de l'effort de poussée exercé à l'amont du massif (en kN/ml ou kip/lft);
- P<sub>2V</sub>: composante verticale de l'effort de poussée exercé à l'amont du massif (en kN/ml ou kip/lft);
- R<sub>H</sub> : composante horizontale de la réaction du sol sous le massif (en kN/ml ou kip/lft) ;
- R<sub>v</sub> : composante verticale de la réaction du sol sous le massif (en kN/ml ou kip/lft) ;
- T<sub>dsb,k</sub> : valeur caractéristique de l'effort d'ancrage déstabilisant (en kN/ml ou kip/lft).



Le second tableau fournit les résultats de la vérification :

- **T**<sub>dsb,k</sub> : valeur caractéristique de l'effort d'ancrage déstabilisant (en kN/ml ou kip/lft), cette valeur est identique à celle de la dernière colonne du tableau précédent ;
- T<sub>ref,k</sub>: valeur caractéristique de l'effort d'ancrage de référence résultant du calcul MISS ELU (en kN/ml ou kip/lft);
- T<sub>dsb,d</sub> : valeur de calcul de l'effort d'ancrage déstabilisant (en kN/ml ou kip/lft) ;
- **T**<sub>ref,d</sub> : valeur de calcul de l'effort d'ancrage de référence (en kN/ml ou kip/lft).
- « OK » (ou « non OK ») : la dernière colonne indique pour chaque situation si la vérification est satisfaisante, à savoir si T<sub>ref,d</sub> est inférieure à T<sub>dsb,d</sub>.

Dans la partie basse de la fenêtre, un indicateur précise si la vérification Kranz est satisfaisante pour toutes les situations étudiées (la vérification n'est globalement satisfaisante que si elle est satisfaisante pour chacune des situations de calcul) : si c'est le cas, l'indicateur est un rond vert .

Pour plus de détails sur cette vérification, veuillez-vous reporter à la partie C du manuel.

## B.6.5. Projets double-écran

#### B.6.5.1. Résultats principaux

Pour chacun des écrans, les résultats présentés sont les mêmes que dans le cadre d'un projet écran simple sans vérifications à l'ELU.



Figure B 160 : Fenêtre principale – Résultats d'un projet double-écran

Il est également possible de choisir l'affichage simultané (superposé) des graphiques de résultats des deux écrans, en cliquant sur le choix « **Groupés** » (dans la liste de choix sous le graphique des moments). Dans ce cas, les courbes de l'écran actif apparaissent en violet

épais, et celles de l'autre écran en violet fin. Le rapport de butées obtenu est également affiché pour chaque écran (cf. Figure B 161).



Figure B 161 : Fenêtre principale – Résultats d'un projet double-écran

Comme pour les projets écrans simples, les résultats détaillés sont accessibles via le bouton « Résultats ».



Figure B 162 : Fenêtre des résultats – Cas d'un projet double-écran



Les résultats fournis pour chaque écran sont conformes aux indications du chapitre B.6.2 (résultats d'un calcul écran simple sans vérifications à l'ELU).

Il est possible à tout moment de passer des résultats d'un écran à ceux de l'autre via les boutons de choix prévus dans la fenêtre de résultats (cf. Figure B 162). Cette remarque est valable pour tous les onglets de la fenêtre des résultats (Données, Phases, Synthèse des résultats et Enveloppes).

### B.6.5.2. Vérifications ELU

K-Réa permet d'effectuer les vérifications à l'ELU pour les projets de type double-écran si la case « Vérifications à l'ELU » a été activée dans la fenêtre « Titre et Options ».

Les vérifications du défaut de butée et de l'équilibre vertical de chaque écran s'effectue et se présente de manière analogue à celle d'un écran simple.

La vérification de Kranz élargie son usage en permettant valider la distance entre les écrans tout en vérifiant la stabilité de tout ce qu'il se trouve entre les deux écrans à partir des efforts à l'arrière de chaque écran. Pour plus de détails, veuillez-vous rapporter à la partie C du manuel.

## B.6.6. Export des résultats sous format de fichiers texte

K-Réa permet d'exporter les résultats présentés dans les tableaux et dans les graphiques sous format de fichier texte (.txt). Cette fonctionnalité permet le couplage de K-Réa avec d'autres outils de post-calcul. Les fichiers générés sont exportés dans le répertoire sélectionné par l'utilisateur.

Fichier	Description
01-KR_ELS_Wall	Résultats ELS
02-KR_ELS_Reactions	Résultats ELS : efforts dans les ancrages
03-KR_ELU_MISS_Wall	Résultats ELU – MISS
04-KR_ELU_Reactions	Résultats ELU : efforts dans les ancrages
05-KR_ELU_MEL_F_Wall	Résultats ELU – MEL F
06-KR_ELU_MEL_D_Wall	Résultats ELU – MEL D

L'ensemble de fichiers texte générés sont récapitulés dans le tableau suivant :

#### B.6.6.1. Lecture du fichier 01-KR\_ELS\_Wall

Ce fichier contient les valeurs des déplacements, des efforts et de pressions diverses du sol à tout niveau de l'écran (2 valeurs par élément) issus d'un calcul à l'ELS.



Entête du fichier (1 seule fois au début du fichier) :

Pour k=1, nEcr :	parcourt les écrans
<ul> <li>nLignes(k) :</li> </ul>	nombre de lignes du bloc de résultats de chaque écran

Suite du fichier :

Pour k=1, nEcr :	parcourt les écrans
Pour i=1, nEl(k) :	balaye les éléments de chaque écran
Pour j=1,2 :	deux nœuds de chaque élément (supérieur et inférieur)
1) iPhase :	indice de la phase
2) k:	indice de l'écran
3) i:	numéro de l'élément
4) i:	=1 nœud supérieur / =2 nœud inférieur
5) Z:	niveau du nœud (cote)
6) rv:	rotation
7) wx :	déplacement
8) M:	moment fléchissant
9) V :	effort tranchant
10) EtatG	état à gauche (-2=excav / -1=décoll / 0=poussée / 1=élast / 2=butée)
11) EtatD :	état à droite (-2=excav / -1=décoll. / 0=poussée / 1=élast. / 2=butée)
12) $phG^{-1}$	pression horizontale mobilisée à gauche
13) phD ·	pression horizontale mobilisée à droite
14) pwG ·	pression d'eau hydrostatique à gauche
15) pwD :	pression d'eau hydrostatique à droite
16) sigG :	contrainte verticale effective à dauche
17) sigD :	contrainte verticale effective à droite
18) naG :	pression de noussée à gauche
10) paO : 10) naD :	pression de poussée à droite
20) pbG	pression de putée à dauche
20) pbC : 21) pbD :	pression de butée à droite
27) $p_{0D}$ .	offort do voûto
22) NVIC .	prossion initiale à gauche
23) poO :	pression initiale à droite
24) pod.	composante verticale de la réaction du sel à gauche
26) pvG.	composante verticale de la réaction du sol à droite
20) PVD. 27) N.	offort avial
27 N. 28) fiG :	angle de frettement à gauche
20) fiD :	angle de frottement à droite
29) IID . 20) coG :	
30) COG . 31) coD :	
31 $100$ .	incrément de cohégien à gauche
32) dcG.	incrément de cohésion à droite
33) ucd :	coefficient de concesion à diolle
34) KaO . 35) kaD :	coefficient de poussée horizontal à droite
36) kpG:	
30) KpG . 27) kpD :	coefficient de butée horizontal à droite
38 kpcG ·	coefficient de poussée sur la cohésion à douche
30) kacD :	coefficient de poussée sur la cohésion à droite
40) kpcG :	coefficient de butée sur la cohésion à dauche
40 kpcG.	coefficient de butée sur la cohésion à droite
42) daC ·	obliquité de contrainte de noussée à deuche
42) dag.	obliquité de contrainte de poussée à droite
$\frac{1}{44}$ dnC ·	obliquité de contrainte de putée à deuche
45) dpD	obliquité de contrainte de butée à droite



## B.6.6.2. Lecture du fichier 02-KR\_ELS\_Reactions

Ce fichier contient les réactions dans les ancrages issus d'un calcul à l'ELS.

Pour k=1, 7 : Pour i=1, nAnc iPhase	parcourt les ty balaye le nom <b>k i</b>	pes d'appuis ou ancrages bre d'ancrages par type <b>Fanc</b>
<ol> <li>iPhase :</li> <li>k :</li> <li>i :</li> <li>Fanc :</li> </ol>	indice de la pr indice du type - 1 : tirant - 2 : buton - 3 : lierne - 4 : liaison - 5 : raideu - 6 : appuis - 7 : dalle numéro de l'ai effort axial	nase d'ancrage r en rotation surfacique ncrage (s'initialise pour chaque type)
5) Manc :	moment d'enc	astrement

#### B.6.6.3. Lecture du fichier 03-KR\_ELU\_MISS\_Wall

Ce fichier contient les valeurs des déplacements, des efforts et de pressions diverses du sol à tout niveau de l'écran (2 valeurs par élément) issus d'un calcul à l'ELU.

Entête du fichier (1 seule fois au début du fichier) :

• nLignes(k) : nombre de lignes du bloc de résultats de chaque écran

Suite du fichier :

Pour k=1, nEcr :	parcourt les écrans
Pour i=1, nFl(k)	balave les éléments de chaque écran
Pour j=1,2 :	deux nœuds de chaque élément (sup et inf)
1) iPhase :	indice de la phase
2) k :	indice de l'écran
3) i :	numéro de l'élément
4) j :	=1 nœud supérieur / =2 nœud inférieur
5) Z :	niveau du nœud (cote)
6) Md :	valeur de calc. du moment fléchissant
7) Vd :	valeur de calc. de l'effort tranchant
9) u,k(G/D) : 10)pa,k(G/D) :	valeur carac. de la pression d'eau (2 colonnes) valeur carac. de la pression d'eau (2 colonnes) valeur carac. de la pression effective en poussée (2 colonnes)
11) pb,k(G/D):	valeur carac. de la pression effective en butée (2 colonnes)
12) pd_eff :	valeur de calc. de la pression différentielle effective
13) σ'v(G/D):	valeur carac, de la contrainte verticale effective (2 colonnes)
14) Nvte :	valeur de calc. de l'effort de voûte
15) pvG :	pression verticale côté gauche
16)pvD : 17)Nd :	valeur de calc. de l'effort axial



18) fiG : 19) fiD : 20) coG : 21) coD : 22) dcG :	angle de frottement à gauche angle de frottement à droite cohésion à gauche cohésion à droite incrément de cohésion à gauche
23) dcD :	incrément de cohésion à droite
24) kaG :	coefficient de poussée horizontal à gauche
25) kaD :	coefficient de poussée horizontal à droite
26) kpG :	coefficient de butée horizontal à gauche
27) kpD :	coefficient de butée horizontal à droite
28) kacG :	coefficient de poussée sur la cohésion à gauche
29) kacD :	coefficient de poussée sur la cohésion à droite
30) kpcG :	coefficient de butée sur la cohésion à gauche
31) kpcD :	coefficient de butée sur la cohésion à droite
32) daG :	obliquité de contrainte de poussée à gauche
33) daD :	obliquité de contrainte de poussée à droite
34) dpG :	obliquité de contrainte de butée à gauche
35) dpD:	obliquité de contrainte de butée à droite

#### Attention : pvG et pvD sont des valeurs caractéristiques (si approche 2)

#### B.6.6.4. Lecture du fichier 04-KR\_ELU\_Reactions

Ce fichier contient les réactions des appuis linéiques (tirants / butons / liernes / liaison / raideur en rotation) issus d'un calcul à l'ELU.

Pour k=1, 7 : Pour i=1, nAnc	parcourt les types d'appuis ou ancrages balaye le nombre d'ancrages par type
iPhase	k i Fanc,d
<ol> <li>iPhase :</li> <li>k :</li> <li>i :</li> <li>Fanc :</li> <li>Manc :</li> </ol>	<ul> <li>indice de la phase</li> <li>indice du type d'ancrage</li> <li>1 : tirant</li> <li>2 : buton</li> <li>3 : lierne</li> <li>4 : liaison</li> <li>5 : raideur en rotation</li> <li>6 : appui surfacique</li> <li>7 : dalle</li> <li>numéro de l'ancrage (s'initialise pour chaque type)</li> <li>effort axial (valeur de calcul)</li> <li>moment d'encastrement (valeur de calcul)</li> </ul>



## B.6.6.5. Lecture du fichier 05-KR\_ELU\_MEL\_F\_Wall

Ce fichier contient les valeurs des efforts et de pressions verticales et horizontales du sol à tout niveau de l'écran (2 valeurs par élément) issus d'un calcul à l'ELU de type MEL F.

Entête du fichier (1 seule fois au début du fichier) :

Pour k=1, nEcr : parcourt les écrans

• nLignes(k) : nombre de lignes du bloc de résultats de chaque écran

 Pour k=1, nEcr :
 parcourt les écrans

 Pour i=1, nEl(k)+4 :
 balaye les éléments de chaque écran

 Pour j=1,2 :
 deux nœuds de chaque élément (supérieur et inférieur)

iPhase Ζ Md Vd ph,k(G/D) u.k(G/D)pa,k(G/D)k i. i pb,k(G/D) pd\_eff σ'v(G/D) **Nvte** pvG pvD Nd fiG fiD coG coD dcG dcD kaG kaD kpG kpD daG kacG kacD kpcG kpcD daD dpG dpD

Attention : pvG, pvD et Nd sont des valeurs de calcul

## B.6.6.6. Lecture du fichier 05-KR\_ELU\_MEL\_D\_Wall

Ce fichier contient les valeurs des efforts et de pressions verticales et horizontales du sol à tout niveau de l'écran (2 valeurs par élément) issus d'un calcul à l'ELU de type MEL D.

Entête du fichier (1 seule fois au début du fichier) :

Pour k=1, nEcr : parcourt les écrans

• nLignes(k) : nombre de lignes du bloc de résultats de chaque écran

 Pour k=1, nEcr :
 parcourt les écrans

 Pour i=1, nEl(k)+4 :
 balaye les éléments de chaque écran

 Pour j=1,2 :
 deux nœuds de chaque élément (supérieur et inférieur)

ph.k(G/D) iPhase Ζ Md Vd u,k(G/D)pa,k(G/D) k i. i pvD pb,k(G/D)  $\sigma' v(G/D)$ **Nvte** Nd pd\_eff pvG fiG fiD coG coD dcG dcD kaG kaD kpG kpD kacG kacD kpcG kpcD daG daD dpG dpD

Attention : pvG, pvD et Nd sont des valeurs de calcul



# **B.7.** Impressions

Il est accessible par les boutons de raccourcis présents sur les différentes fenêtres **mprimer** ou par le **Menu Fichier**, puis **minimer**.

noounato par phaoo				Enveloppes		
Phases	Tableaux	Graphiques		Enveloppes	Tableaux	Graphiques
Fout sélectionner			*	Tout sélectionner		
Phase 1		$\checkmark$		Phase 1 à 3		V
Phase 2				Phase 4 à 9		×
Phase 3			-			

## B.7.1. Projets de type écran simple sans vérifications à l'ELU

Figure B 163 : Assistant d'impression pour un projet écran Simple sans vérifications ELU

La boîte de dialogue d'impression permet de sélectionner par simple clic les éléments à imprimer :

- **Données** : imprime le premier onglet de la fenêtre des résultats contenant le rappel des caractéristiques de sol, de l'écran et les options sélectionnées.
- Assistants : imprime les données d'entrée des assistants ainsi que les résultats obtenus.
- **Synthèse graphique** : imprime la synthèse du phasage du projet. Cette synthèse inclut la coupe du projet pour chaque phase ainsi que les paramètres des différentes actions définies.
- Résultats par phase : permet d'imprimer les résultats de toutes les phases du calcul (Tout sélectionner) ou seulement de celles sélectionnées. Il est possible d'imprimer les tableaux de résultats (colonne de gauche) et/ou les graphiques (colonne de droite).
- **Enveloppes** : imprime sous forme de tableaux et/ou de graphiques les enveloppes calculées.
- Synthèse des résultats : imprime le tableau de synthèse des résultats obtenus.

Ces « impressions » peuvent être :

- Soit copiées dans le presse-papiers afin de les insérer ensuite dans un autre document ;
- Soit envoyées vers une imprimante.



Le choix se fait en cliquant sur le bouton voulu en bas de la fenêtre de l'assistant d'impression, une fois que la sélection des éléments à imprimer est terminée.



Figure B 164 : Exemple d'impression de la synthèse graphique du phasage

# B.7.2. Projets de type écran simple avec vérifications à l'ELU

Lors de l'impression des résultats du calcul d'un projet d'écran simple avec vérifications à l'ELU, il faut choisir le type de résultats à imprimer :

- Les résultats à l'ELS : il s'agit des résultats issus du calcul MISS « standard » effectué sans pondération.
- Les résultats à l'ELU : il s'agit des résultats issus du calcul avec pondérations (MEL ou MISS selon les phases) effectué dans le cadre des vérifications à l'ELU.

Le choix entre ces deux types de résultats se fait grâce au choix présent en haut de la fenêtre de l'assistant d'impression.



## Résultats à l'ELS

Si l'option « ELS » est sélectionnée dans l'assistant d'impression (cf. figure suivante), les options d'impression disponibles sont les mêmes que pour un calcul écran simple sans vérifications à l'ELU (cf. chapitre B.7.1).

esultats :	ELS O ELU					
Données						
Assistants						
Résultats par phase				Enveloppes		
Phases	Tableaux	Graphiques		Enveloppes	Tableaux	Graphiques
Fout sélectionner			*	Phase 1 à 8		
Phase 1			E			
hase 2						
Phase 3			-			
1 Curth has an articula						
j Synthese graphique						
Synthèse des résultats						

Figure B 165 : Assistant d'impression pour un projet écran simple avec vérifications à l'ELU, avec sélection des résultats à l'ELS pour l'impression

<u>Remarque</u> : s'agissant des résultats ELS, seules les valeurs caractéristiques (indice k) des résultats du calcul non pondéré seront imprimées.

#### Résultats à l'ELU

Si l'option « ELU » est sélectionnée dans l'assistant d'impression (cf. figure ci-dessous), les options d'impression disponibles correspondent aux résultats disponibles pour un calcul avec vérifications à l'ELU.

iste des impressions lesultats : Données Assistants	ELS © ELU					
Vérifications	Défaut de butée	🔲 Bilan des	efforts ve	rticaux Vérification	i de Kranz	
Résultats par phase				Enveloppes		
Phases	Tableaux	Graphiques		Enveloppes	Tableaux	Graphiques
Tout sélectionner				Phase 1 à 8		
Phase 1			E			
Phase 2						
Phase 3			-			
Synthèse graphique Synthèse des résultats	sse Paniers Immrimer					

Figure B 166 : Assistant d'impression pour un projet écran simple avec vérifications à l'ELU, avec sélection des résultats à l'ELU pour l'impression



Les options d'impression sont les suivantes :

- **Données** : imprime le premier onglet de la fenêtre des résultats contenant le rappel des caractéristiques de sol, de l'écran et les options sélectionnées (idem précédemment).
- Assistants : imprime les données d'entrée des assistants ainsi que les résultats obtenus.
- Synthèse graphique : imprime la synthèse des phases (idem précédemment).
- Résultats par phase : permet d'imprimer les résultats de toutes les phases du calcul (Tout sélectionner) ou seulement de celles sélectionnées. Il est possible d'imprimer les tableaux de résultats (colonne de gauche) et/ou les graphiques (colonne de droite).
- Vérifications : imprime les résultats des vérifications à l'ELU effectuées pour chacune des phases (vérification du défaut de butée, vérification de l'équilibre vertical et vérification de la stabilité du massif d'ancrage dans le cas d'un projet incluant un ou plusieurs tirants).
- Vérification Kranz détaillée : imprime le <u>détail</u> des calculs effectués dans le cadre de la vérification de Kranz (en complément des résultats synthétiques Kranz déjà imprimés si la case Vérifications ci-dessus est cochée).
- **Synthèse des résultats** : imprime la synthèse des résultats obtenus pour les déplacements, moments fléchissants, efforts tranchants et efforts dans les ancrages.

<u>Remarque</u>: s'agissant des résultats à l'ELU, les valeurs caractéristiques (indice k) et de calcul (indice d) des résultats seront imprimées pour les phases où l'écran est ancré (calcul MISS). Pour les phases où l'écran est supposé autostable (calcul MEL), seules les valeurs de calcul (indice d) des résultats seront imprimées (cf. Partie C du manuel).

Liste des impressions	Assistant d'impression						
Ecran 1     Données     Assistants       Résultats par phase     Phases     Tableaux     Graphiques     Phase 1     Phase 2     Phase 3    Grouper les graphique     Synthèse graphique     Synthèse des résultats   Boundary Contraction of the point of the p	iste des impressions.						
Données   Assistants     Résultats par phase     Phases   Totu sélectionner   Phase 1   Phase 2   Phase 2   1   Coroper les graphiques     Synthèse graphique   Synthèse des résultats     Enveloppes - Ecran 1   Enveloppes 3   Totu sélectionner     Phase 1   Image: 1   Synthèse graphique     Enveloppes - Ecran 2   Enveloppes - Ecran 2			Ecran 1	Ecran 2			
Assistants         Résultats par phase         Phases       Tableaux       Graphiques         Tout sélectionner                Enveloppes - Ecran 1             Enveloppes          Phase 1                Enveloppes               Tableaux             Graphiques          Phase 2                Enveloppes               Tableau             Graphiques          Grouper les graphique              Enveloppes             Enveloppes             Enveloppes             Enveloppes             Enveloppes             Tableaux             Graphiques             Enveloppes             Tableaux             Graphiques             Enveloppes             Tableaux             Graphiques             Enveloppes             Tableaux             Graphiques             Tableaux             Graphiques             Tableaux             Graphiques             Enveloppes             Tableaux             Graphiques             Tableaux             Graphiques             Tableaux             Graphiques             Enveloppes             Tableaux             Graphique             Enveloppe             Tableaux             Graphique             Enveloppe             Tableaux             Graphique             Enveloppe             Tableaux             Graphique             Enveloppe             Tableaux             Graphique             En	Données						
Résultats par phase     Enveloppes - Ecran 1       Phases     Tableaux     Graphiques       Tout sélectionner     Enveloppes     Tableaux     Graphiques       Phase 1     Phase 2     Phase 3     Phase 3       Grouper les graphiques     Phase 1     Phase 3     Phase 3       Synthèse graphique     Enveloppes - Ecran 2     Phase 3	Assistants						
Résultats par phase     Enveloppes - Ecran 1       Phases     Tableaux     Graphiques       Tout sélectionner     Image: Construction of the section							
Résultats par phase     Enveloppes - Ecran 1       Phases     Tableaux     Graphiques       Tout sélectionner     Image: Compare de la generation of the sector of the sect							
Phases     Tableaux     Graphiques       Tout sélectionner     Image: Selection	Résultats par phase			Envelo	ppes - Ecran 1		
Tout sélectionner     Image: Construction of the section of the sectio	Phases	Tableaux	Graphiques		Enveloppes	Tableaux	Graphiques
Phase 1     Image: Constraint of the second of	Tout sélectionner			<ul> <li>Phase 1</li> </ul>	à 9		
Phase 2     Image: Comparison of the second of	Phase 1			E			
Phase 3     Image: Comparison of the set	Phase 2						
Grouper les graphiques     Enveloppes - Ecran 2       Synthèse graphique     Enveloppes       Synthèse des résultats     Enveloppes	Phase 3			*			
Synthèse graphique         Enveloppes - Ecran 2           Synthèse des résultats         Enveloppes	Grouper les graphiques	4					
Synthèse des résultats Enveloppes Tableaux Graphiques	Synthèse graphique			Envelo	ppes - Ecran 2		
	Synthèse des résultats	4			Enveloppes	Tableaux	Graphiques
Phase 1 à 9				Phase 1	à 9		
	Pres	sse - Papiers Imprime	r				
Presse - Papiers Imprimer							

# B.7.3. Projets de type Double Écran

Figure B 167 : Assistant d'impression pour un projet Double Écran

Les options d'impression disponibles pour les projets double-écran sont globalement les mêmes que pour les écrans simples sans vérifications à l'ELU, mais elles sont dédoublées pour permettre à l'utilisateur de choisir s'il souhaite imprimer les résultats pour l'écran 1 et/ou pour l'écran 2. Par défaut, l'assistant propose d'imprimer les résultats pour les 2 écrans.


D'autre part, pour les résultats par phases et les enveloppes sous forme graphique, il est possible de superposer les résultats des 2 écrans sur les mêmes graphiques, en cochant la case « **Grouper les graphiques** ».



Figure B 168 : Extrait d'une impression de synthèse graphique du phasage pour un projet double-écran